



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Bd Sensors

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000</a>	ПОО предавател налягане 26,600 G
<a href="#">730-D-2501-1-5-100-200-1-000</a>	ДМД 331 Дракмесумформатор
<a href="#">110-2500-E-5-100-F00-1-000</a>	Sensor pressure measurement serial number 1000324257
<a href="#">DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000</a>	Предавател за налягане DMP 331
<a href="#">110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331</a>	Druckmessumformer
<a href="#">DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000</a>	Дракмесумформатор
<a href="#">DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000</a>	Дракмесумформатор
<a href="#">DMP 333 130-4003-1-3-100-300-5-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">600-2502-1-3-G10-100-1-000</a>	Pressure Transmitters
<a href="#">68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000</a>	Transmitter
<a href="#">PA 430</a>	Сензор
<a href="#">DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000</a>	Налягане TX сензор
<a href="#">DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000</a>	Дракмесумформатор
<a href="#">DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000</a>	ТРАНСМИТЕР ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">LMP 308i</a>	Таухсонде
<a href="#">DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000</a>	Дракмесумформатор
<a href="#">130-2503-3-3-100-100-5-000</a>	ДМП 333
<a href="#">DS 200.</a>	Дракмесумформатор
<a href="#">PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1</a>	Многоканален процес на показване
<a href="#">PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1</a>	Многоканален процес на показване
<a href="#">PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1</a>	Многоканален процес на показване
<a href="#">PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1</a>	Многоканален процес на показване
<a href="#">LMK 351</a>	Айншраубсонде
<a href="#">DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">100-S050-E-5-M10-300-1-000</a>	DMP 343 Ex

Продукт	Описание
<a href="#">26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070</a>	ОЕМ-ДРЮКМЕСЮМФЕР 26.600G
<a href="#">LMP 308</a>	Таухсонде
<a href="#">26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000</a>	ОЕМ-ДРЮКМЕСЮМФЕР
<a href="#">100-S250-E-5-M10-300-1-000</a>	Дракмессумформатор
<a href="#">LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000</a>	Сонда за завинтване
<a href="#">26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000</a>	ОЕМ Druckmessumformer
<a href="#">787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000</a>	превключвател Electronic налягане DS 201 P
<a href="#">26.600-G-6001-R -1-5-100-300-1-000</a>	Дракмессумформатор
<a href="#">LMK 351</a>	Айншраубсонде ЛМК 351
<a href="#">DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000</a>	предавател налягане DMP 457
<a href="#">DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070</a>	ДМП 457
<a href="#">DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000</a>	ДМП 457
<a href="#">DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000</a>	ДМП 334
<a href="#">DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070</a>	ДМП 457
<a href="#">600-2500-E-5-G10-400-1-000</a>	предавател налягане DMP 457
<a href="#">600-6003-E-3-G10-N40-5-070</a>	предавател налягане DMP 457
<a href="#">600-6003-E-3-G10-400-5-000</a>	предавател налягане DMP 457
<a href="#">140-1004-E-3-100-V00-2-000</a>	предавател налягане DMP 334
<a href="#">600-6003-1-3-G10-N00-1-070</a>	предавател налягане DMP 457
<a href="#">591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000</a>	Налягане предавател ДМК 457
<a href="#">11C-6002-7-1-100-N00-3-000</a>	предавател налягане DMP 320
<a href="#">780-X102-E-1-3-N01-300-1-000</a>	превключвател Electronic налягане DS 200
<a href="#">M0E-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000</a>	Digitalmanometer BAROLI 02
<a href="#">M0E-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000</a>	Digitalmanometer BAROLI 02
<a href="#">600-1602-E-3-G10-300-1-000</a>	предавател налягане DMP 457
<a href="#">M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000</a>	Digitalmanometer Baroli 02P
<a href="#">110-1002-1-3-100-300-1-000</a>	DMP 331 предавател за налягане
<a href="#">785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000</a>	Електронисер DRuckschalter DS 200P
<a href="#">110-6002-3-3-100-100-5-000</a>	предавател налягане DMP 331
<a href="#">110-1002-1-2-100-800-1-000</a>	ДМП 331
<a href="#">110-2502-1-2-100-800-1-000</a>	ДМП 331
<a href="#">130-1003-1-2-100-800-5-000</a>	ДМП 333
<a href="#">130-1603-1-2-100-800-5-000</a>	предавател налягане DMP 333
<a href="#">130-2503-1-2-100-800-5-000</a>	ДМП 333
<a href="#">130-6003-1-2-100-800-5-000</a>	ДМП 333
<a href="#">DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000</a>	ДМП 331
<a href="#">110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000</a>	Предавател за налягане DMP 331
<a href="#">110-M160-3-5-M00-300 - 1-000</a>	Предавател за налягане DMP 331
<a href="#">430-V152-1-1-3-1-100-3-000</a>	Предавател за налягане LMP 331
<a href="#">110-V152-3-3-100-300-1-000</a>	ПРЕДАВАТЕЛ, ПРЕСА -1ДО+1.5BAR 0-10V/3-WI
<a href="#">250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000</a>	Дрѝкмессумформатор ДМК 331
<a href="#">250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000</a>	предавател за налягане

Продукт	Описание
<a href="#">Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000</a>	Винтова сонда LMK 331
<a href="#">130-1003-2-3-M00-D15-5-520</a>	DMP 333 предавател за налягане
<a href="#">RKT 4-07S +2M KAB</a>	Kabeldose Lumberg RKT-4-07S
<a href="#">LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000</a>	Завиване
<a href="#">785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200</a>	Електронен пресостат DS 200P
<a href="#">110-1302-1-2-100-400-1-000</a>	предавател налягане DMP 331
<a href="#">250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000</a>	Налягане предавател ДМК 331
<a href="#">Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000</a>	ПОО налягане предавател 17.600G
<a href="#">17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors</a>	предавател налягане 17.600G
<a href="#">17.600G-4002-R-1-5-100- N40-2-000</a>	17,600 G предавател налягане
<a href="#">18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000</a>	предавател налягане 18.601G
<a href="#">18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors</a>	предавател налягане 18.601G
<a href="#">78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000</a>	Реле за налягане DS 200
<a href="#">782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000</a>	Реле за налягане DS 201
<a href="#">Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Typ DMP 331</a>	Предавател за налягане
<a href="#">110-2000-1-5-TR0-H00-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">46.606-6001-2-TR0-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">46.606-1002-2-TR0-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">46.606-1602-2-TR0-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">46.606-2502-2-TR0-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">46.606-4002-2-TR0-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000</a>	потапяне сонда
<a href="#">LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000</a>	потапяне сонда
<a href="#">DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000</a>	Индустриален предавател на налягане
<a href="#">18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000</a>	Предавател OEM предавател 18.605 G
<a href="#">850-1-1-100-1-N-000</a>	Plug-on дисплей за текущ цикъл с контакти
<a href="#">110-M400-3-3-M00-F00-1-000</a>	Предавател за налягане DMP 331
<a href="#">DMP 457</a>	Барабани машини
<a href="#">590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">210-1503-1-5-100-N40-2-008</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000</a>	предавател на налягане
<a href="#">Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000</a>	Индустриален предавател за налягане DMP 331
<a href="#">ILAC-MRA</a>	сертификат за калибриране

Продукт	Описание
<a href="#">Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000</a>	Потопяем предавател на налягане
<a href="#">Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP 343 (0 ... 100 mbar)</a>	Предавател за ниско налягане
<a href="#">DMP 343 (0 ... 300 mbar)</a>	Предавател за ниско налягане
<a href="#">Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000</a>	АНАЛУГ Сензор за налягане 1-5 BAR 4-20mA 1/4"
<a href="#">Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008</a>	датчик за налягане
<a href="#">130-4502-2-3-M00-D15-5-520</a>	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331</a>	Барабанни машини
<a href="#">26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">OXI14B</a>	Глюч
<a href="#">780-6002-1-2-3-N11-500-3-000</a>	Сензор
<a href="#">780-1603-1-2-3-N11-500-3-000</a>	Сензор
<a href="#">DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000</a>	Разлики - Барабанни машини
<a href="#">46.607-3502-2-TR0-055</a>	Предавател за високо налягане
<a href="#">DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000</a>	Барабанни машини
<a href="#">DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000</a>	DruckmeSumformer
<a href="#">600-1002-1-3-G10-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">730-E-1602-E-8-100-200-1-000</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">500-2501-1-3-100-Z00-1-1-2-000</a>	Индустириален предавател за налягане
<a href="#">DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000</a>	Предавател с флъш диафрагма
<a href="#">DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200</a>	предавател за налягане
<a href="#">590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000</a>	Потопяем предавател на налягане
<a href="#">DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">ZMF2540</a>	фланец
<a href="#">26.600G-V502-R-1-100-300-1-000</a>	26,600 G
<a href="#">DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000</a>	Промишлени предавател налягане
<a href="#">17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458</a>	предавател за налягане
<a href="#">DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000</a>	предавател налягане
<a href="#">DMK 457</a>	Предавател на налягане
<a href="#">18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000</a>	ОЕМ предавател на налягане
<a href="#">590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000</a>	DMK 457 предавател за налягане
<a href="#">M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000</a>	Digitalmanometer
<a href="#">M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000</a>	Цифрови манометри
<a href="#">470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000</a>	завинтване в сонда
<a href="#">LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000</a>	сензор
<a href="#">600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457</a>	SENSOR трансмитера оголване ПОМПА

Продукт	Описание
<a href="#">250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331</a>	предавател за налягане
<a href="#">250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331</a>	предавател за налягане
<a href="#">381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000</a>	датчик на ниво
<a href="#">LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000</a>	От неръждаема стомана сонда LMK 382, вкл. Десетметър PVC кабел
<a href="#">LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000</a>	Винтове в сонда
<a href="#">DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000</a>	OEM предавател за налягане 26.600G
<a href="#">LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000</a>	Завинтов предавател
<a href="#">26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000</a>	ПОО предавател налягане 26,600 G
<a href="#">785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200</a>	Сензор за налягане
<a href="#">17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000</a>	ПОО налягане предавател 17.609G
<a href="#">140-1004-E-3-100-200-2-000</a>	предавател налягане DMP 334
<a href="#">17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331)</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DC8-4003-L5-2-207-300-1-000</a>	предавател налягане DCT 531
<a href="#">LMP 307 code 450-2501-1-1-1-1-3-1-030-000</a>	сонда
<a href="#">DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000)</a>	Ключове електронни OEM налягане
<a href="#">380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000</a>	Потопяема сонда LMK 307
<a href="#">110-1602-1-3-100-500-1-000 ( DMP 331)</a>	Индустриален предавател на налягане
<a href="#">250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331)</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000</a>	сонда от неръждаема стомана
<a href="#">26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">110 1002E 3 100 C00 1 006</a>	предавател на налягането
<a href="#">110-4002-E-3-100-C00-1-006</a>	предавател на налягането
<a href="#">110-2502-E-3-100-C00-1-006</a>	Предавател за налягане
<a href="#">111-1000-12-2-M00-200-1-115</a>	предавател за налягане
<a href="#">LMK 331 ( Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000 )</a>	завинтване
<a href="#">395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000</a>	Потапяща сонда
<a href="#">110-4000-E-5-850-400-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000</a>	Сензор
<a href="#">DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000)</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000</a>	предавател на налягането
<a href="#">601-D290-E-3TR3-H00-1-000</a>	Датчик за налягане
<a href="#">140-P15K-E-3-850-V00-2-000</a>	промишлен предавател за налягане
<a href="#">30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201</a>	Превключвател за налягане
<a href="#">26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател за налягане

Продукт	Описание
<a href="#">DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000</a>	DS 200 превключвател за налягане
<a href="#">DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000</a>	превключвател налягане DS 200
<a href="#">17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000</a>	ОЕМ предавател налягане 17.600G
<a href="#">730-D-6001-E-5-100-200-1-000</a>	DMD 331 диференциално налягане предавател
<a href="#">DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343</a>	Предавател на налягане
<a href="#">430-D172-1-1-1-1-M00-3-000</a>	Винтова сонда
<a href="#">DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000</a>	Сонда за потапяне
<a href="#">Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000</a>	сензор
<a href="#">110-LS03-E-3-850-400-1-000</a>	Трансмитер за налягане
<a href="#">26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000</a>	диференциално налягане предавател
<a href="#">451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000</a>	Потапяща сонда LMP 307
<a href="#">451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000</a>	Потапяща сонда LMP 307
<a href="#">DMP 331</a>	СЕНЗОРИ ЗА НИВО
<a href="#">DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000)</a>	трансмитер за налягане
<a href="#">250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000</a>	Трансмитер за налягане
<a href="#">DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000</a>	Трансмитер за налягане
<a href="#">DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000)</a>	Диференциално налягане предавател
<a href="#">DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041</a>	Хидравличен преобразувател
<a href="#">LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000</a>	ПРЕДАВАТЕЛ НА НИВО
<a href="#">LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000</a>	ПРЕДАВАТЕЛ НА НИВО
<a href="#">LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000</a>	ПРЕДАВАТЕЛ НА НИВО
<a href="#">DMK 331 / 250-2501-1-5-M10-100-1-1-2-000</a>	Трансмитер за налягане
<a href="#">LMP 307</a>	Сонда от неръждаема стомана
<a href="#">DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">LMP 331</a>	Сензор за налягане
<a href="#">451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307</a>	Сензор за налягане
<a href="#">Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000</a>	3-проводник
<a href="#">110-1000-1-5-100-200-3-000</a>	Трансмитер за налягане
<a href="#">470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000</a>	Винтова сонда
<a href="#">111-2502-ES-3-TR1-200-1-037</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">131-6002-ES-3-TR1-200-1-037</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">131-2503-ES-3-TR1-200-1-037</a>	предавател за налягане
<a href="#">110-P020-ES-3-TR1-200-1-037</a>	предавател за налягане
<a href="#">131-4003-ES-3-TR1-200-1-037</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000</a>	ОЕМ предавател за налягане
<a href="#">100-0500-3-5-100-300-1-000</a>	Трансмитер за налягане
<a href="#">250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000</a>	Потопяем предавател на налягане

Продукт	Описание
<a href="#">780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000</a>	Трансмитер за налягане
<a href="#">787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000</a>	Електронен превключвател за налягане
<a href="#">18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000</a>	Потопяем OEM предавател
<a href="#">18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000</a>	Потопяем OEM предавател
<a href="#">DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000</a>	Потопяема сонда
<a href="#">DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000</a>	Предавател на налягане за промишлени приложения
<a href="#">CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000</a>	Многоканален процес дисплей
<a href="#">MOE-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000</a>	Предавател за ниско налягане
<a href="#">PVC-Kabel</a>	.
<a href="#">785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000</a>	Потопяем предавател за ниво
<a href="#">18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000</a>	Предавател на налягане за газови приложения
<a href="#">18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000</a>	Предавател за високо налягане за промишлена употреба
<a href="#">780-V163-1-2-2-N01-100-1-000</a>	Електронен пресостат DS 200
<a href="#">DS 200 780-V323-1-2-2-N01-100-1-000</a>	превключвател налягане DS 200
<a href="#">780-V602-1-2-2-N01-100-1-000</a>	превключвател налягане DS 200
<a href="#">DAkKS</a>	сертификат за калибриране
<a href="#">DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010</a>	Предавател на налягане
<a href="#">LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000)</a>	Потопяема сонда
<a href="#">DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000</a>	превключвател за налягане
<a href="#">590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000</a>	Компактен предавател на налягане за течни приложения
<a href="#">380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000</a>	Потопяем сонда
<a href="#">DMP 331 110-6001-3-3-M10-300-1-000</a>	Индустриален предавател за налягане за течности и газове
<a href="#">DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000)</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">110-M160-3-5-100-300-1-000</a>	Предавател за налягане DMP 331
<a href="#">140-1004-E-2-M10-D28-2-000</a>	Преобразувател
<a href="#">LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000)</a>	Сонда за потапяне от неръждаема стомана
<a href="#">UPA2-600b/420/G1/2</a>	Предавател за високо налягане за промишлени приложения
<a href="#">LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000</a>	ХИДРОСТАТИЧЕН СЕНЗОР ЗА НИВО
<a href="#">DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000)</a>	Електронен пресостат DS 201
<a href="#">680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000</a>	OEM електронен бутонен превключвател DS 4
<a href="#">26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">110-S102-1-3-100-100-7-000</a>	Сензор
<a href="#">DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000</a>	Промишлени налягане предавател
<a href="#">26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000</a>	ПОО предавател налягане
<a href="#">26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR)</a>	Предавател за налягане с общо предназначение
<a href="#">26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR)</a>	Предавател за налягане с общо предназначение (0-16 бара)
<a href="#">26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR)</a>	Предавател за налягане с общо предназначение (0-40 бара)

Продукт	Описание
<a href="#">26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR)</a>	Предавател за налягане с общо предназначение (0-60 бара)
<a href="#">26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000</a>	ОЕМ предавател налягане 26.600 G
<a href="#">LMK 458</a>	сонда за потапване
<a href="#">DMK 458</a>	предавател за налягане
<a href="#">TPE-U-CABLE</a>	TPE-U удължителен кабел за устройства BD сензори
<a href="#">LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000</a>	Сензор
<a href="#">26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000</a>	ОЕМ трансмитер за налягане 26,600G
<a href="#">LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000</a>	Винтова сонда
<a href="#">DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000</a>	Индустриален предавател за налягане
<a href="#">DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000</a>	Предавател на налягане за промишлени приложения
<a href="#">18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000</a>	Предавател за налягане с общо предназначение
<a href="#">LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502)</a>	сонда за потапване от неръждаема стомана
<a href="#">DM01-A21</a>	дисплей за цифров манометър DM 01
<a href="#">26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател на налягане (Нормален)
<a href="#">500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000</a>	сонда за потапване от неръждаема стомана
<a href="#">110-6002-3-2-100-100-1-000</a>	Предавател за налягане DMP 331
<a href="#">250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000</a>	Предавател за налягане DMK 331
<a href="#">18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000</a>	ОЕМ предавател налягане
<a href="#">DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000)</a>	предавател за налягане
<a href="#">26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000</a>	сонда
<a href="#">DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000</a>	превключвател за налягане
<a href="#">DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111</a>	Предавател за налягане
<a href="#">18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000</a>	Потопяема сонда
<a href="#">46.608-4002-2-TR0-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">780-1602-E-1-3-N11-100-1-070</a>	превключвател за налягане
<a href="#">780-1003-E-1-3-N11-100-1-070</a>	превключвател за налягане
<a href="#">780-4003-E-1-3-N11-100-1-070</a>	превключвател за налягане
<a href="#">500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">600-1602-1-3-G10-100-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000</a>	Сонда за потапяне от неръждаема стомана
<a href="#">110-2502-3-3-100-C00-1-006</a>	предавател за налягане
<a href="#">110-6001-E-3-100-C00-1-006</a>	предавател за налягане
<a href="#">DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000</a>	Компактен предавател на налягане за измерване на ниско налягане
<a href="#">110-V402-1-3-M10-300-3-000</a>	Индустриален предавател за налягане с висока точност
<a href="#">26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000</a>	ОЕМ предавател налягане

Продукт	Описание
<a href="#">17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070</a>	ОЕМ предавател налягане
<a href="#">110-2500-1-5-100-100-1-000</a>	предавател налягане DMP 331
<a href="#">110-1000-1-5-100-100-1-000</a>	предавател налягане DMP 331
<a href="#">111-1002-3-3-M10-300-1-000</a>	предавател налягане
P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Предавател
<a href="#">18.601G</a>	ОЕМ предавател налягане
<a href="#">17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000</a>	ОЕМ предавател налягане
<a href="#">DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000</a>	Сонда за потапяне от неръждаема стомана
<a href="#">DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200</a>	Предавател за налягане
<a href="#">LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000</a>	Потопяем предавател за ниво за приложения за вода и отпадъчни води
<a href="#">DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000</a>	Трансмитери за налягане
<a href="#">EPS200G14SP12</a>	Сензор за налягане
<a href="#">DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000</a>	Компактен предавател на налягане за измерване на средно налягане
<a href="#">26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател за налягане OEM
<a href="#">DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000</a>	ОЕМ предавател налягане
P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457	Трансмитери за налягане
P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
<a href="#">17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000</a>	Предаватели за налягане
P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307	потопяема сонда
P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382	потопяема сонда
P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331	Трансмитери за налягане
<a href="#">Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000</a>	Потопяем предавател за ниво за водни приложения
<a href="#">115-6002-3-1-100-300-1-000</a>	Индустриален предавател за налягане за приложения с висока точност
<a href="#">DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000</a>	Предаватели за налягане
P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333	Предаватели за налягане
<a href="#">MOK-1003-0-B1-100-1-000</a>	Прецизни цифрови манометри
<a href="#">DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000</a>	предавател налягане DMP 331P

Продукт	Описание
<a href="#">111-1602-1-3-M10-N40-1-000</a>	предавател за налягане DMP 331
<a href="#">111-6001-1S-3-M10-N40-1-000</a>	предавател за налягане DMP 331
<a href="#">LMK 809</a>	потопяема сонда
<a href="#">26.600G-2502-R-3-5-100-300-1-000</a>	сензор за налягане вода/въздух
<a href="#">M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000</a>	цифров манометър
<a href="#">MOK-2502-0-B1-100-1-000</a>	Предавател за налягане за цифров манометър DM 01
<a href="#">MOK-6000-0-B1-100-1-000</a>	Предавател за налягане за цифров манометър DM 01
<a href="#">501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P</a>	предавател за налягане
<a href="#">DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000</a>	електронен превключвател за налягане
<a href="#">LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000</a>	сонда за потапяне от неръждаема стомана
<a href="#">DMP 321</a>	Предавател за налягане
<a href="#">26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000</a>	OEM предавател налягане
<a href="#">Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331</a>	Предавател за налягане
<a href="#">815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000</a>	Датчик за диференциално налягане
<a href="#">Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111</a>	Датчик за налягане
<a href="#">59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000</a>	Електронен превключвател за налягане DS 210
<a href="#">DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000</a>	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">110-6000-E-1-100-F00-1-000</a>	сонда за ниво на течността
<a href="#">AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000</a>	Предавател на налягане за хидравлични приложения
<a href="#">111-1002-E-3-850-N00-1-000</a>	Предавател на налягане за обща промишлена употреба
<a href="#">111-1002-E-3-880-N00-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000</a>	
<a href="#">26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM)</a>	Предавател за налягане
<a href="#">LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000</a>	датчик за налягане
<a href="#">18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMK33112</a>	Промишлен предавател за налягане
<a href="#">600-V502-1-3-G10-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">600-6001-1-3-G10-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">600-4001-1-3-G10-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">600-4002-1-3-G10-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000</a>	Барабанни машини
<a href="#">450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000</a>	сонда ниво
<a href="#">110-6001-1-3-M10-F00-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">110-1602-1-3-100-F00-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">110-1602-1-3-M10-F00-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">110-6002-1-3-100-F00-1-000</a>	
<a href="#">DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000</a>	Сензор за налягане

Продукт	Описание
<a href="#">18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000</a>	Сонда за налягане
<a href="#">18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000</a>	Сонда за налягане
<a href="#">DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U)</a>	датчик за налягане
<a href="#">DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP321-115-4003-1-2-100-N40-1-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000</a>	ОЕМ потопяем предавател за налягане
<a href="#">DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111</a>	Сензор за налягане
<a href="#">DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P</a>	Предавател за налягане
<a href="#">DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000</a>	Сензор
<a href="#">Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331</a>	Предавател за налягане
<a href="#">591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000</a>	Предавател с високо налягане за високотелни приложения
<a href="#">DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000</a>	Дисплей
<a href="#">26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4")</a>	Предавател за налягане
<a href="#">PH0-F-2-E-6-N-000</a>	Показване на процеса
<a href="#">DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006</a>	Предавател на налягане за общи промишлени приложения
<a href="#">DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52</a>	Предавател за налягане
<a href="#">250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0</a>	Предавател за налягане
<a href="#">250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000</a>	Потопяем сензор за налягане за измерване на нивото на течността
<a href="#">LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000)</a>	
<a href="#">26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000</a>	предавател за налягане
<a href="#">LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000</a>	Предавател за ниско налягане за мониторинг на околната среда
<a href="#">18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000</a>	Предавател за налягане
<a href="#">17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070</a>	Потопяем сензор за налягане за измерване на течности под високо налягане
<a href="#">460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000</a>	Индустриален предавател на налягане за технологични приложения

Продукт	Описание
<a href="#">460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000</a>	Предавател на налягане за системи с ниско налягане
<a href="#">DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000</a>	Винтова сонда
<a href="#">30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000</a>	Преобразувател на налягане
<a href="#">30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000</a>	Преобразувател на налягане
<a href="#">26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000</a>	Потопяем сензор за налягане за измерване на течности
<a href="#">26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000</a>	Потопяем сензор за налягане за мониторинг на течности
<a href="#">DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000</a>	Индустриален предавател налягане
<a href="#">LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000</a>	Хидростатичен сензор за налягане за приложения за отпадъчни води и утайки
<a href="#">391-1601A-2-1-1-5-1-020-000</a>	Потопяема сонда
<a href="#">30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000</a>	Индустриален предавател на налягане
<a href="#">100-0400-1-5-100-100-1-000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">G-D025-R-1-5-100-H00-1-582</a>	ОЕМ предавател на налягане
<a href="#">18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000</a>	ОЕМ предавател на налягане
<a href="#">766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000</a>	Сонда за ниво
<a href="#">766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000</a>	Сонда за ниво
<a href="#">LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000</a>	Хидростатичен сензор за налягане за приложения с високо налягане
<a href="#">LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000</a>	Потопяем сензор за налягане за наблюдение на ниско ниво
<a href="#">DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000</a>	преобразувател на налягане
<a href="#">250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000</a>	DMK 331 предавател на налягане
<a href="#">430-D172-1-1-1-1-M10-3-000</a>	Прецизен предавател на налягане
<a href="#">LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000</a>	винтова сонда
<a href="#">M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000</a>	
<a href="#">DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000</a>	Индустриален предавател на налягане
<a href="#">17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000</a>	17.600G OEM предавател на налягане
<a href="#">LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000</a>	LMK 358H потопяема сонда от неръждаема стомана
<a href="#">DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000</a>	
<a href="#">LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000</a>	Хидростатичен сензор за ниво за агресивни среди
<a href="#">DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007</a>	Индустриален предавател на налягане
<a href="#">DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000</a>	
<a href="#">TPE-U-Kabel</a>	Термопластичен еластомерен кабел за устройства BD сензори
<a href="#">DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000</a>	Сензор
<a href="#">DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000</a>	Предавател за ниско налягане
<a href="#">dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000</a>	
<a href="#">17.600G</a>	Индустриален предавател на налягане
<a href="#">M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000</a>	BAROLI 05 цифров манометър

Продукт	Описание
<a href="#">780-4003-E-2-3-N11-100-1-070</a>	превключвател за налягане
<a href="#">500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000</a>	Потопяем предавател на налягане
<a href="#">130-4003-E-3-100-100-5-000</a>	Предавател за високо налягане
<a href="#">450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000</a>	Сонда за ниво
<a href="#">DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000</a>	Прецизен предавател на налягане
<a href="#">DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000</a>	Стандартен предавател на налягане
<a href="#">DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000</a>	Компактен предавател на налягане
<a href="#">DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">600-V502-E-3-G10-100-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000</a>	Потопяем предавател за ниво
<a href="#">500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070</a>	електронен превключвател за налягане
<a href="#">DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818</a>	винтова сонда
<a href="#">DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000</a>	сензор
<a href="#">26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000</a>	Предавател за налягане с общо предназначение
<a href="#">780-4003-1-1-3-100-300-1-070</a>	Високопроизводителен предавател за налягане
<a href="#">130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000</a>	манометър
<a href="#">100-6000-1-3-100-100-1-000</a>	DMP 343 предавател на налягане
<a href="#">DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000</a>	Предавател за ниско налягане
<a href="#">110-1001-1-2-M10-F00-1-000</a>	
<a href="#">DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000</a>	Предавател за ниско налягане
<a href="#">590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000</a>	винтова сонда
<a href="#">DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000</a>	Индустириален предавател на налягане
<a href="#">366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000</a>	LMK 487 потопяема сонда от неръждаема стомана
<a href="#">LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000</a>	Потопяем предавател за ниво
<a href="#">100-D265-1-5-100-100-1-000</a>	Компактен предавател на налягане
<a href="#">DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000</a>	Разделима потопяема сонда от неръждаема стома
<a href="#">KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000</a>	корпус на терминала
<a href="#">DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000</a>	Потопяем предавател за ниво
<a href="#">DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">110-D558-E-5-100-N00-1-000</a>	Индустириален предавател на налягане
<a href="#">110-S050-E-5-100-N00-1-000</a>	Компактен индустириален предавател за налягане
<a href="#">DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000</a>	превключвател за ниско налягане
<a href="#">566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000</a>	Сензор за ниво
<a href="#">768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000</a>	Потопяем предавател за ниво
<a href="#">601-D049-1-3-TR3-F00-1-000</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">601-D290-1-3-TR3-F00-1-000</a>	Предавател на диференциално налягане
<a href="#">DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000</a>	Индустириален предавател на налягане
<a href="#">DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000</a>	Индустириален предавател с високо налягане

Продукт	Описание
<a href="#">Measurement report 11 points/3 cycles</a>	Доклад за измерване за калибриране
<a href="#">601-D049-E-3-TR3-H00-3-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000</a>	Индустриален предавател на налягане
<a href="#">Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">600-1602-E-3-G10-100-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-TT33-100-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000</a>	Прецизен предавател на диференциално
<a href="#">LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000</a>	Предавател на хидростатично ниво
<a href="#">LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000</a>	потопяема сонда от неръждаема стомана
<a href="#">46.607-4002-2-TR0-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000</a>	прецизен предавател на налягане
<a href="#">DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">110-2502-E-3-100-F00-1-00</a>	предавател
<a href="#">18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000</a>	сонда
<a href="#">DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000</a>	датчик за налягане
<a href="#">LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1 -003-00R</a>	Потопяем предавател на налягане за измерване на нивото на течността
<a href="#">381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000</a>	Хидростатично ниво
<a href="#">600-3000-1-5-TR3-F00-1-000</a>	сензор
<a href="#">YLMP307212TR</a>	Персонализиран предавател на налягане за специални приложения
<a href="#">340-2501-1-A0-H-17-AK0-N56-1-1-1-000</a>	XMD предавател на диференциално налягане
<a href="#">381-4000-1-2-1-1-5-1-006-000</a>	Предавател за налягане с общо предназначение
<a href="#">600-4000-1-3-G10-100-1-000</a>	Предавател на налягане за промишлени приложения
<a href="#">100-0100-1-5-M10-300-1-000 // DMP343</a>	предавател на налягане
<a href="#">DMD 331// 730-E-4001-1-8-100-200-1-000</a>	предавател на диференциално налягане
<a href="#">DMP 331P (501-2501-3-3-TA0-Z00-1-7-1-200)</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DMD 331-730-F-1000-E-5-100-J00-1-000</a>	
<a href="#">LMK351-471-2500-1-3-100-M00-1-1-2-000</a>	Завинтов предавател
<a href="#">592-9740-1-5-TR3-100-1-K-2-000</a>	ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО
<a href="#">59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000</a>	ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО
<a href="#">59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000</a>	ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО
<a href="#">DMK 458-59C-9740-1-2-TR3-H00-1-K-2-000</a>	
<a href="#">DMK 458-59C-6550-1-2-TR3-100-1-8-2-000</a>	
<a href="#">26.600 G-1602-R-3-5-100-300-1-000</a>	
<a href="#">DMK 331P / 505-1603-1-5-200-Z00-1-1-1-200</a>	предавател на налягане
<a href="#">766-2001-1-1-2-E-1-4-2-025-000</a>	
<a href="#">LMK 351 Code: 470-2501-1-3-TA0-M00-1-1-2-000</a>	винтова сонда
<a href="#">LMP307 Code: 450-4000-1-1-1-1-5-1-006-000</a>	Сонда за ниво
<a href="#">M01-1002-0-B5-0K0-N00-1-1-2-1-000</a>	
<a href="#">30.600G-6002-R-1-8-100-300-2-1-000</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">266182 / 26600 G 6002-R-1-5-100-400-1-000</a>	
<a href="#">DMP 331 110 4002 E 3 100 C00 1 006</a>	СЕНЗОР ЗА НАТИСК
<a href="#">DMP 331 110 2502 E 3 100 C00 1 006</a>	Датчик за налягане
<a href="#">18.601G-S102-R-1-5-M20-300-1-000</a>	ОЕМ предавател на налягане
<a href="#">LMK 807 / 391-1601-RA-2-1-1-5-1-020-000</a>	
<a href="#">LMK 807 391-1601-R-2-1-1-5-1-020-000</a>	
<a href="#">DMP 331 110-M400-3-5-M00-F00-1-000</a>	
<a href="#">110-M400-3-5-M10-F00-1-000</a>	
<a href="#">DS200 780-1603-1-1-3-N01-100-1-000</a>	Електронен превключвател за налягане
<a href="#">110-M400-3-5-M10-300-1-000</a>	
<a href="#">DMK 331P 505-1002-1-5-100-Z00-1-1-2-000</a>	
<a href="#">DMP 321 - 115-1002-3-2-100-100-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">505-L010-E-5-170-Z00-1-7-1-200</a>	
<a href="#">850-E-0-100-4-1-000</a>	
<a href="#">511-S102-A0-I-1-AK0-N00-1-1-1-000</a>	XMPi прецизен предавател на налягане
<a href="#">511-1002-A0-I-1-AK0-N00-1-1-1-000</a>	XMPi прецизен предавател на налягане
<a href="#">CIT 400 / PH0-H-2-S-5-N-000</a>	Процесен дисплей
<a href="#">685-2003-2-0-M13-300-1-000-000</a>	DS 6 OEM електронен превключвател за налягане
<a href="#">DMK457 / 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-00</a>	Предавател на налягане
<a href="#">DKM457 / 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-00</a>	Предавател на налягане
<a href="#">18.601G-6000-R-1-5-100-100-1-000</a>	предаватели на налягане
<a href="#">LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-010-000</a>	
<a href="#">18.601G-1002-R-1-5-100-100-1-000</a>	ОЕМ предавател на налягане
<a href="#">DMP 320 11C-2503-7-1-100-300-1-000</a>	прецизен предавател на налягане
<a href="#">26.600 G-1601-R-1-5-100-300-1-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">26.600G-2503-R-3-5-100-300-1-000</a>	ПРЕДАВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВОДА
<a href="#">26.600G-1603-R-3-5-100-300-1-000</a>	СЕНЗОР
<a href="#">26.600 G-2503-R-6-5-TM0-300-1-000</a>	
<a href="#">M0G-6001-0-B5-0K0-C62-0-1-1-2-000</a>	Сензор
<a href="#">M0E-2500-0-B5-0K0-N00-1-1-1-1-000</a>	
<a href="#">78H-4000-0-2-5-N01-N00-1-000</a>	
<a href="#">17.600 G-2502-R-1-5-100-300-Q-000</a>	
<a href="#">DMK457/590-V252-1-5-TR3-F-00-1-1-2-000</a>	Предавател на налягане
<a href="#">LMK 307 / 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000</a>	сонда
<a href="#">DMP 457 600-V152-1-3-G10-300-1-000</a>	Сензор за налягане
<a href="#">DMP 457 600-1602-1-3-G10-300-1-000</a>	сензор за налягане
<a href="#">470-D736-E-3-M10-M00-1-1-C-000 / LMK 351</a>	винтова сонда
<a href="#">DMP 320 11C-6003-7-1-M10-100-1-000</a>	Прецизен предавател за налягане DMP 320
<a href="#">685-6003-1-0-M13-300-1-000-000</a>	DS 6 OEM електронен превключвател за налягане
<a href="#">110-2501-E-3-100-100-1-000</a>	
<a href="#">110-6000-E-3-100-100-1-000</a>	
<a href="#">17.600 G-2503-R-3-5-100-300-P-000</a>	Сензори за налягане
<a href="#">460-6000-1-5-M13-K00-1-B-2-000</a>	
<a href="#">LMP 307 / 451-3000-1-1-1-1-5-1-005-000</a>	
<a href="#">LMK 307 (381-4000-1-2-1-1-5-2-033-503)</a>	Потопяема сонда от неръждаема стомана

Продукт	Описание
<a href="#">450-2500-1-1-1-1-5-1-0-10-000</a>	
<a href="#">DMP331i 110-S400-1-1-A00-200-1-121</a>	
<a href="#">DMK 457 / p/n 592-9740-1-5-TR3-100-1-K-2-000</a>	
<a href="#">DMP331i 110-V103-1-1-A00-200-1-121</a>	
<a href="#">LMP307-451-0600-1-1-1-1-5-1-002-000</a>	
<a href="#">YDMP33112ABS GE</a>	Сензор
<a href="#">M00-V403-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000</a>	
<a href="#">DMP333 / P.N 130-1003-ES-2-100-300-1-000</a>	
<a href="#">DMP 333 / G1/2" DIN 3852</a>	
<a href="#">DMP343 100-JS9R-2-3-100-300-1-000</a>	
<a href="#">DMP 331P/500-P300-1-3-M13-Z61-1-1-1-03P</a>	Предавател на налягане
<a href="#">396-0600-R-C-3-1-2-3-001-000</a>	
<a href="#">501-2001-ES-2-100-S12-1-0-1-000</a>	
<a href="#">DMK 331 251-1002-3-5-100-100-1-1-2-000</a>	
<a href="#">DMP321 / 115-1002-1-1-100-N00-1-000</a>	
<a href="#">DPS 200 / 811-0060-7-G-0-N-Y00-M-000</a>	
<a href="#">UPA51-30.600-4003-R-1-8-100-300-2-1-000 (BD Sensors)</a>	
<a href="#">110-4000-1-3-TR0-H00-1-000</a>	
<a href="#">DMP331 110-4000-3-3-M00-300-1-000</a>	
<a href="#">DS 233 335-1000-7-1-8-N01-Q00-6-000</a>	
<a href="#">DS 210 78A-1000-7-1-5-N01-300-1-000</a>	
<a href="#">DS 210 78A-2500-7-1-3-N01-300-1-000</a>	
<a href="#">DS 210 78A-M100-7-1-5-N01-300-1-000</a>	Електронен превключвател за налягане DS 210
<a href="#">10544361 / 686-1001-2-0-M13-300-1-000-000</a>	Сензор
<a href="#">DMP 331 / 110-1002-1-3-850-200-1-0</a>	Гейдж
<a href="#">600-1602-E-3-TR3(2m)-100-1-000</a>	
<a href="#">LMK351 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000 / 0...1Bar</a>	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">DMK331 250-2502-1-5-10-H-1-B-3-000 / 0...25Bar</a>	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">DMK331 0...6BAR / 250-6001-1-5-100-H 00-1-B-2-000</a>	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">DMD331-730-E-1602-1-5-100-200-1-000</a>	
<a href="#">DMP 331P 501-2501-3-3-TAO-Z00-1-7-1-200</a>	Датчик за налягане
<a href="#">500-4000-1-3-M10-ZS0-1-1-1-000</a>	
<a href="#">600-4001-1-3-G00-100-1-000</a>	ДМП 457 Преобразувател на налягане (Дръжте сензора за налягане на разрещдане CSW)
<a href="#">DS 200 780-V253-1-2-2-N01-100-1-000</a>	
<a href="#">DS 200 780-1600-1-2-5-N01-100-1-000</a>	
<a href="#">TTR4</a>	
<a href="#">DMK 331-251-1001-3-5-100-100-1-1-2-000</a>	
<a href="#">500-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205</a>	Датчик за налягане
<a href="#">DMK331 / Code: 250-S500-1S-5-100-100-1-1-2-000</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">111-2501-1-1-M10-400-3-000</a>	Пресостат
<a href="#">566-1600-1-C-1-1-1-3-003-000</a>	
<a href="#">DMP 331 110-1000-1-5-100-N40-1-000</a>	Датчик за налягане
<a href="#">78R-1002-7-1-G-N11-300-1-000</a>	
<a href="#">17.600 G-1002-R-1-5-100-N40-2-000</a>	
<a href="#">18.605G</a>	сензор за налягане
<a href="#">470-1601-1-3-100-M00-3-R-C-000</a>	
<a href="#">780-4002-E-2-3-N11-100-1-070</a>	
<a href="#">780-4001-E-2-3-N11-100-1-070</a>	
<a href="#">250-4003-E-5-100-H00-1-1-2-000</a>	
<a href="#">850-E-1-100-1-1-000</a>	