



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онĝл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)




PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## НонткПРОДОУККПТДИ УоНОД И

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### АМпродуктПпиПсиМуики

Аане	р
<a href="#">AA2G5G655</a>	Нредпазни клапани
<a href="#">REp3X B06 A02GG5H26</a>	Нредпазен клапан P1LPS
<a href="#">M064Л</a>	предпазен клапан
<a href="#">A0ж02F0FT</a>	клапан
<a href="#">M0A48Л A0TGA02Тж</a>	
<a href="#">OG24C</a>	клапан
<a href="#">A0GGж26HA</a>	предпазен клапан
<a href="#">A0GG6GHF5</a>	предпазен клапан
<a href="#">B0A</a>	
<a href="#">OHA</a>	Wa1M3 безопасност
<a href="#">Mж48</a>	
<a href="#">A0TA6HA6F</a>	предпазен клапан
<a href="#">A0TажF5Hж</a>	предпазен клапан
<a href="#">A05H5GAHGG24C</a>	
<a href="#">A02H0G6AA M06</a>	клапан
<a href="#">OG2 AR</a>	предпазен клапан
<a href="#">M0A48 AR</a>	предпазен клапан
<a href="#">A0TG0жT2E0A4Л</a>	
<a href="#">A0FAHTG0T</a>	
<a href="#">REp3XMж484AAFH202Aж</a>	клапан
<a href="#">РЪКX Mж48, 6Oar</a>	
<a href="#">РЪКX Mж48, 5Oar</a>	
<a href="#">M06 ANAA00ж66</a>	предпазни клапани
<a href="#">A0AHж2GAA</a>	Нредпазен клапан
<a href="#">AAF022FHH</a>	Тлапан
<a href="#">AAF0жH0G6</a>	Тлапан
<a href="#">A0жGG2THF</a>	Тлапан
<a href="#">M0A</a>	Нредпазен клапан
<a href="#">ANA5552F0</a>	
<a href="#">PH5 A056AGH5ж</a>	Нредпазен клапан
<a href="#">ANA0656FH</a>	Тлапан
<a href="#">A0F52H6TG</a>	Тлапан
<a href="#">A0502T20F</a>	Нредпазен клапан
<a href="#">OG24CC</a>	Нредпазен клапан
<a href="#">A0TH6жF5H 4 REp3_OHA</a>	Вентил
<a href="#">A0GGG6H5F</a>	клапан





Продукт	Описание
<a href="#">HTR-G-40A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-W-360-X186</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-HB-8-250A-C</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HLS-S-10-04A-P</a>	Линеен тел енкодер
<a href="#">HTR-W2-500A-P</a>	ротационен енкодер
<a href="#">HLS-M-20-01A-C</a>	ЛИНЕЕН ТЕЛ ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-OS-100-2-C</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-HG-40-1024A-P</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR -3A-360A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HSK-100A-C-SA20</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-HB-8-60A-P-SA30</a>	Ротационен ключ
<a href="#">HPG-A-B3FP6R-AL-S3</a>	Висулка ръчна
<a href="#">CB-A0002-001</a>	Натиснете бутон
<a href="#">HLS-L-X089</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HPS-M1-15-R-F25</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ПОТЕНЦИОМЕТЪР
<a href="#">HTR-5B-1000A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HPS-M1-10-420</a>	линеен енкодер
<a href="#">HTR-OS-60-2-C-FC39007</a>	
<a href="#">HTR-MWK-1A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-3A-1024A-H</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-M2-60-2-HV.</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HPS-S-05-R-F25</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ПОТЕНЦИОМЕТЪР
<a href="#">HPG-A-B3CP6M-AL-S3</a>	Ръчна висулка
<a href="#">HTR OS 100 2 C</a>	ХОНТКО ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR MWB 01A P</a>	
<a href="#">HTR-W-XA122</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">HLS-L-100-1A-C</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">pn HLS-L-100-1-C</a>	ЛИНЕЕН ПРОВОДЕН КОДИРОВАЧ ХОНТКО
<a href="#">HLS-S-10-01A-H-SA20</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR 6C 1000A P</a>	
<a href="#">HLS-M-40-01A-V</a>	
<a href="#">HLS-S-10-01A-P</a>	Линейен проводников кодер
<a href="#">HPS-M1-125-10V</a>	ЛИНЕЕН КОНТУРЕН ПОТЕНЦИОМЕТЪР
<a href="#">HTR-W2-1024A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HPS-S-10-R</a>	Линеен жичен потенциометър
<a href="#">HTR 3A 200A P</a>	КОДЕР