



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Sontheimer

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">10002971 / A2/8ZM/F601</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">A4/11ZM /Z33S</a>	Превключвател за изключване, 4 полюса
<a href="#">NLT25/3VZM/Z33 /X83</a>	Превключвател за натоварване
<a href="#">NLT125/3E/Z33/1/19</a>	Switch
<a href="#">NLT20/3ZM/Z20</a>	Аварийно спиране ключ
<a href="#">NS3/32EU1/Z33/SP230V</a>	включено — изключено превключвател
<a href="#">ST031/6ZM / 10000262</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">ST31/11ZM/NS</a>	Stufenschalter, 3 Stellungen, 1 polig
<a href="#">P/N: 10000166. Type: U1/4ZM/NS/F611</a>	превключвател
<a href="#">U1/8ZM</a>	Umschalter 60°, 1 polig
<a href="#">U2/8ZM/X70S</a>	
<a href="#">URR1/8ZM</a>	Превключвател за смяна, двустранно връщане
<a href="#">URR1/8ZM/X85</a>	превключвател за превключване с отстъпление от двете страни
<a href="#">URR2/8ZM/Z32/F312</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">WAB762/32ZM/NS-D1/Z8</a>	Специален гърбичен превключвател/Централен монтаж с гайка (1 отвор)
<a href="#">10003275 / WAB911/32E/Z33S/21</a>	Wahlschalter
<a href="#">NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB</a>	isolator
<a href="#">WAW883/8ZM /Z32SF/X99</a>	Уолшалтер
<a href="#">WS1/8ZM/F620</a>	Wechselschalter 60°, 1 polig
<a href="#">WS2/8ZM/Z32</a>	превключвател
<a href="#">HLT 80/3E/Z33</a>	Хауптшхалтер, 3 полиг
<a href="#">10003061 - WAS2010/32VZM/Z33/55</a>	превключвател селектор
<a href="#">ST031/8ZM /Z32</a>	стъпка превключвател
<a href="#">A2/8ZM/NS/F601</a>	2-пинов изключвател
<a href="#">WAF284/N2/11VZM/Z20/X83</a>	селектор
<a href="#">NS/D1</a>	Насенгреф Шварц
<a href="#">WS2/12E</a>	Превключвател за смяна, 60°, 2 полюса
<a href="#">WAF217/8ZM /Z54/X73</a>	Уолшалтер
<a href="#">NLT125/4V/Z39/4x58/X83</a>	Аварийно спиране ключ
<a href="#">RLT32/3PM-D1/Z33 GB</a>	Репаратура, 3 полиг
<a href="#">A4/8E /F601/X70S</a>	Аусшалтер, 4 полиг
<a href="#">ST031/8E/Z31/X70S</a>	
<a href="#">ST021/8ZM /X70S</a>	Стуфеншалтер, 2 Стелунген + Nullstellung, 1 полиг
<a href="#">U1/11E /X83</a>	Умшалтер 60°
<a href="#">WAF306/SORR4/11E /HS/Z53/Z8</a>	Уолшалтер
<a href="#">SEA10/12E /Z16/X83</a>	Въртящ се бутон



Продукт	Описание
<a href="#">NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62</a>	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
<a href="#">10005697 U3/8ZM/NS</a>	Умшалтер 60°, 3 полиг
<a href="#">WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83</a>	Селектор
<a href="#">NLT125/4V/Z39</a>	Не-Аушалтер
<a href="#">WS1/8ZM/Z32/F620</a>	Вехселшалтер 60°, 1 полиг
<a href="#">WAV072/11ZM/NS/X99</a>	селектор
<a href="#">A3/11E /Z5/20/X71S/F804</a>	Аусшалтер, 3 полиг
<a href="#">HLT125/3E/Z33</a>	На превключвател за натоварване, 3 полюса
<a href="#">N2/16EU1/Z33 /SP230V</a>	
<a href="#">N3/16EU1/Z33 /SP400V</a>	Авариен превключвател
<a href="#">NLT25/3ZM/Z33</a>	Авариен превключвател
<a href="#">X72/SO/D1 /F039</a>	Zusatzschild + е пластмасова вложка. Z33
<a href="#">NLT32/3E/Z33</a>	
<a href="#">A3/8ZM /Z33S</a>	Изкл, 3 полюс
<a href="#">10000820 - NLT80/3E/Z33</a>	Превключвател за аварийно спиране, 3-пинов монтаж с 4 отвора
<a href="#">WAM1022/16SM /FG-D1/Z6</a>	
<a href="#">WS1/11ZM/Z32</a>	
<a href="#">WAO821/12E/NS/Z1 / 10011825</a>	Специален превключвател
<a href="#">WAW1506/6ZM /X79/85/Z54</a>	селектор
<a href="#">10016390/NLT63/3V/Z33</a>	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
<a href="#">NLT20/3ZM/Z33 (10002015)</a>	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
<a href="#">U1/12E</a>	
<a href="#">ST31/11ZM /Z32SF/X99/X84</a>	стъпка превключвател
<a href="#">ST031/11ZM /Z32SF/X99/X84</a>	стъпка превключвател
<a href="#">WAM778/20/16E/Z35/6/7/X85/AW/FS</a>	ключ
<a href="#">A2/12E /Z20GB/Z30</a>	изключвател
<a href="#">WAM432/8ZM/Z32SF/X99 / 10007943</a>	Превключвател за селектор/Специален превключвател
<a href="#">SEA1/8E /NS</a>	Въртящ се бутон
<a href="#">U2/8E /NS</a>	Смяна на валутата
<a href="#">R9/16PL M-25/Z33S/Z1/Z36</a>	
<a href="#">R9/16PLM/Z33 S/Z1/Z36</a>	
<a href="#">R6/16GLM /Z33S/Z1/Z36</a>	
<a href="#">A2/8E /NS/X70A</a>	
<a href="#">NLO16/3E/Z33</a>	Аварийно спиране ключ
<a href="#">NLT25/3E/Z33</a>	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
<a href="#">R9/16PLM/Z33 /3/36/D1</a>	
<a href="#">NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58/62</a>	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса, монтаж с 4 отвора
<a href="#">R9/16PLM/Z33S/1/36/D1</a>	Превключвател за поддръжка, 9 стълба
<a href="#">A3/8E/Z33RG</a>	Изкл, 3 полюс
<a href="#">WAE1084/20E</a>	селектор
<a href="#">NS/D1/Z9</a>	КОПЧЕ
<a href="#">RLO32/3PM-D1/Z33GB / 10002071</a>	Превключвател за поддръжка, 3
<a href="#">WAE2019/11ZM /NS/Z20R-GB/X85</a>	2 ПОЗИЦИИ SELECTOR
<a href="#">WAA1826/11ZM /Z20/rot-gelb</a>	3 позиции SELECTOR
<a href="#">NLT100/4V /HV11</a>	Бутона за аварийно спиране, 4 полюса



Продукт	Описание
<a href="#">NLT63/3V/Z33/45</a>	
<a href="#">NLT125/3E/Z33</a>	
<a href="#">NLT63/4E/Z33 -D2/Z1/4xZ58</a>	Превключвател за аварийно спиране, 4-полюсен
<a href="#">ZM-Antrieb/D0 /Z33</a>	Пълният контрол пред включително вал.
<a href="#">WAL193/16S /BS</a>	Уолшалтер
<a href="#">RLT25/3PM-D1/Z33GB</a>	Превключвател за поддръжка, 3 полюса
<a href="#">WAW1013/8ZM /Z32</a>	селектор
<a href="#">NLT80/4ZM/Z33</a>	
<a href="#">WAW922/LT80/3V /Z33RG/1/NGG/HV10</a>	
<a href="#">WAS2288/NLO25/4ZM /Z20</a>	
<a href="#">WAE1135/11E/NS/Z16/55/X85</a>	Специален ключ камера
<a href="#">WAB798/32ZM /NS/-D1</a>	Уолшалтер
<a href="#">WAH663/32E/Z33/55/FR/GB</a>	селектор
<a href="#">WAW1506/6ZM/X85/96</a>	селектор
<a href="#">NLT100/3V/Z33/44/x83</a>	
<a href="#">WAO689/8ZM /NS/X79/85</a>	
<a href="#">NLT63/4E/Z33/D2/Z1/4xZ58/2xZ62</a>	
<a href="#">URR1/8ZM /Z15</a>	
<a href="#">HLT100/3V /Z33-D2/45/62/HV11</a>	
<a href="#">Z33/D2</a>	
<a href="#">WAM432/8ZM/Z32SF/X99</a>	селектор
<a href="#">U4/16ZM</a>	
<a href="#">WAP164/RLT40/6PM-D 2/Z1/33/2xH11</a>	селекторен превключвател
<a href="#">U4/16E</a>	Ротари Сам превключвател
<a href="#">WAH471/LT20A/4VZM /Z20/X83/FR/GB</a>	
<a href="#">BC09/6ZM/X72</a>	
PN: 10017505 / Type: <a href="#">WAF306/SORR4/16E /HS/Z53</a>	Уолшалтер
<a href="#">ST31/12E /FG/Z3/8/X70S</a>	Щаншови болтове, 3 звезди, 1 полиг
<a href="#">URR1/11E/HS/Z8/16</a>	превключвател
<a href="#">NS/D0</a>	Насенгриф Шварц
Nr. 10001835 Type <a href="#">WAB1014/4ZM/Z32/51/X99</a>	Превключвател на селектора
<a href="#">WAF306/SORR4/12E/HS/Z8</a>	
<a href="#">HLT25A/4E/Z33</a>	Хауптшалтер
<a href="#">NLT25A/4ZM/Z20</a>	
<a href="#">WAW1492/8ZM /X85</a>	Специален ключ камера
<a href="#">10000392</a>	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
<a href="#">A1/8ZM/F601</a>	
<a href="#">WAH1227/8ZM /X85</a>	
<a href="#">RLT100/3PM-D3/Z33</a>	РЕМОНТ НА БЪРЗОХОДСТВО
<a href="#">RLT63/3PM-D3/Z33</a>	ремонт превключвател
<a href="#">RLT63/6PM-D3/Z33</a>	Превключвател за поддръжка
<a href="#">NLT40/3ZM/Z33 /3x58/62</a>	
<a href="#">WAW1013/8ZM/Z32/X85</a>	селектор



Продукт	Описание
<a href="#">4552003</a>	Уолшалтер
<a href="#">ZM-Antrieb/D1 /NS</a>	
<a href="#">HLT100/4V/Z35/3/64/X83</a>	
<a href="#">NLT32/3V/Z33/45</a>	Аварийен изключвател
<a href="#">N2/8ZM/Z20</a>	
<a href="#">A1/11ZM/NS</a>	Switch с пълно задействане
P/N: 10001701, Type: <a href="#">WAW1506/6ZM/Z54/X79/85</a>	селектор
<a href="#">HLT32/3E/Z33 /X72</a>	главен прекъсвач
<a href="#">T2583</a>	селектор
<a href="#">NLT16/4VZM/Z20 /X83/69</a>	Прекъсвач
<a href="#">WS4/8ZM /NS / 10001775</a>	превключвател за превключване
<a href="#">A1/6E/NS</a>	изключващ превключвател
<a href="#">HV11</a>	спомагателен контакт
P/N: 10000392, Type: <a href="#">NLT40/3E/Z20/1</a>	Превключване за аварийно спиране
<a href="#">HLO40/3ZM/Z20RS-D1</a>	
<a href="#">WAW668/6ZM /NS/Z11</a>	ключ
<a href="#">WAB802/8ZM/Z32/X99</a>	селектор
<a href="#">WAW1013/8ZM Z32 SF BJ</a>	3 позиции превключвател ротационен контакт
<a href="#">U2/8ZM /NS / 10002738</a>	превключвател
<a href="#">NLT80/3ZM/Z33</a>	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
<a href="#">HLT16/4E/Z33</a>	Главен прекъсвач, 4 полюса
<a href="#">WAE1199/8PLM /Z33SW/54/X85</a>	превключвател селектор
<a href="#">A1/8ZM /NS/X85 / PN: 10000160</a>	камера ключ
<a href="#">U1/4ZM</a>	Превключвател с нулева позиция
<a href="#">WAB837/32S</a>	Селектор
<a href="#">WS1/11V/Z3/X85</a>	превключвател за превключване
<a href="#">ST42/11ZM /Z20S/OV/X99/X84</a>	ключ
<a href="#">ST32/11ZM /Z20S/OV/X99/X84</a>	ключ
<a href="#">WAW825/LT40/3ZM /Z33S/69/F901</a>	селектор
<a href="#">NLT125/3E/Z33 (10000822)</a>	Ротари Switch
<a href="#">ST41/8ZM</a>	ключ последователност
<a href="#">NLT25/3ZM/Z33 /62/HE20</a>	
<a href="#">WAN298/NLT16/4VZM/Z20/69/X83</a>	Специално на превключвателя за натоварване
<a href="#">WS2/20E</a>	
<a href="#">WAW1260/6ZM/Z54/79/X85</a>	селектор
<a href="#">ST61/11ZM /NS</a>	Стъпка ключ, 6 позиции, 1 полюс
<a href="#">NLT40/3ZM/Z33</a>	Аварийно изключване, 3 щели
<a href="#">WAM1434/NLT20/3ZM /Z20</a>	ключ
<a href="#">WAG1132/N3/7ZM /Z20/10/PE</a>	превключвател
<a href="#">WAB857/16ZM /NS/X99</a>	пакетен превключвател
<a href="#">WAB911/32E/Z33S/21 / 10003275</a>	селектор
<a href="#">A2/8ZM /NS</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ 2 ПОЛ
<a href="#">R6/16GLM/Z33S/1/HV11 / 10000175</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">WAP162/RLT25/6pm-D2/Z33/1/2xH11</a>	Специално на превключвателя за натоварване



Продукт	Описание
<a href="#">WAB1739/16ZM /X83</a>	превключвател
<a href="#">ST073/40E /Z35/F101</a>	стъпка превключвател
<a href="#">WAW937/8ZM/Z32</a>	превключвател
<a href="#">WAHB414/RLT250/3B4 /Z20SW/1/HV11/..</a>	превключвател селектор
<a href="#">ULT125/3V /Z33S-D2/Z45/2xHV11</a>	превключвател
<a href="#">WAM976/250/16E /Z17/Z20</a>	селектор
<a href="#">ZM-Antrieb/D0 /Z20</a>	бутон
<a href="#">WAE1851/11ZM /NS/Z55/X85</a>	Специален ключ камера
<a href="#">RM251</a>	превключвател селектор
<a href="#">ST31/8ZM</a>	кранче чейнджър,
<a href="#">ST31/6ZM</a>	превключвател Стъпка
<a href="#">WAT295/11ZM/NS/X99</a>	Специален ключ камера
<a href="#">Z39/D1 (10003551)</a>	заклучване с катинар
<a href="#">30-10+S</a>	изолатори
<a href="#">HLO63/4E/Z33SW/1</a>	главен прекъсвач
<a href="#">ST36/8ZM/NS</a>	ключ последователност
<a href="#">WAH633/32E/Z33</a>	Специален ключ камера
<a href="#">WAB882/32S</a>	превключвател селектор
<a href="#">WAW1788/HLT20/4E/Z33-D0/1/X82</a>	ключ за поддръжка
<a href="#">A3/8ZM/Z20GB/FR/F901 (10004999)</a>	клин превключвател
<a href="#">ST31/6ZM/Z32/X84</a>	ключ последователност
<a href="#">WAM778/32E/Z35/Z6/7/X85/AW</a>	Специален ключ камера
<a href="#">URR1/10ZM/X85</a>	ключ
<a href="#">U2/4ZM/NS/F611</a>	ключ
<a href="#">RLT16/3PM-D1/Z33/1/69/H11</a>	ключ за поддръжка
<a href="#">PN12/16ZM/Z14</a>	Pole ключ промяна
<a href="#">WS4/12E</a>	превключвател
<a href="#">WAA434/12E/F101</a>	Selector / Специална камера ключ
<a href="#">NLT20/3E/Z20 / 10006401</a>	Превключвател за аварийно изключване
<a href="#">WAS1923/16E/Z20GB/1</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">WAB1264/32E/NS</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">ULT125/3V/Z33S-D2/Z45/2xH11 (10006767)</a>	
<a href="#">V3/16E</a>	<b>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ</b>
<a href="#">R12/63K3/Z35/4xZ36/X85/H11/MS</a>	Ключ за поддръжка, 12 полюса
<a href="#">WAB1773/16VZ/NS/Z37/X92</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">RLO16/3PM-D1/Z33S/EMV</a>	Превключвател за поддръжка, 3 полюса
<a href="#">RLO63/3PM-D2/Z33S</a>	Превключвател за поддръжка, 3 полюса
<a href="#">NLT40/3E/Z33/1/PE</a>	авариен превключвател
<a href="#">BC4/8ZM</a>	Селектор 4 Позиция
<a href="#">BC5/8ZM</a>	Селектор 5 Позиция
<a href="#">BC6/8ZM</a>	Селектор 6 Позиция
<a href="#">BC8/8ZM</a>	Селектор 8 Позиция
<a href="#">R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 (Art 10004387)</a>	Превключвател
<a href="#">WAB943/32S (10000027)</a>	Специален превключвател за камера



Продукт	Описание
<a href="#">WAM1006/126/16E/Z20/X85/AW</a>	Специален превключвател за камера, монтаж с 4 дупки
<a href="#">NLT40/3E/Z20/1 (10000392)</a>	прекъсвач
<a href="#">WAB762/32ZM/NS/X99</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">ST31/16E</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">N4/40EU1/Z33/SP400V</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">NLT125/4V/Z39/4x58/62/X83</a>	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса/ Мон
<a href="#">Z20/D1/Z39GBY</a>	катианар дръжка
<a href="#">WAB1650/11ZM/Z20S/X99</a>	Специален превключвател за камера BL1934
<a href="#">WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / 10008499</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">BL1934 (WAB1650/11ZM/Z20S/X99)</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">NLT125/4V/Z33/45</a>	Аварийен ограничител, 4 полюса
<a href="#">NLT25/5E/Z33</a>	Аварийен ограничител, 5 полюса
<a href="#">NLT20/3E/Z33</a>	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса/4-дупка монтаж
<a href="#">NLO63/3E/Z33/1</a>	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса/4-дупка монтаж
<a href="#">WS3/40E</a>	Векселшалтер, 90°, 3 полигове/ промяна над
<a href="#">WS3/100E</a>	Векселшалтер, 60°, 3 полигове/промяна
<a href="#">NLT63/3E/Z33/1/19</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">U6/40PL-D2</a>	Превключвател
<a href="#">URR2/8ZM/NS/F622</a>	Превключвател за превключване
<a href="#">URR3/8ZM/NS/F622</a>	Превключвател за превключване
<a href="#">ST34/12ZM</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">ST51/8ZM</a>	чешмяна
<a href="#">WS2/8E</a>	Превключвател за превключване
<a href="#">WAE1851/11ZM/NS/Z55/X85 (10003362)</a>	
<a href="#">HLO40/3ZM/Z20RS-D1 (Art.- Nr.10002149)</a>	Главен превключвател
<a href="#">RLT80/6PM-D3/Z33S</a>	Ремонт превключвател
Nr.: 10004125 Type: <a href="#">WAV072/11ZM/NS/X99</a>	Специална камера превключвател
<a href="#">NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83</a>	Аварийно спиране превключвател, 3 полюса
<a href="#">HLT63/6E/Z33/62/2xPE80E</a>	Превключвател за натоварване, 6 полюса/4-Дупков монтаж
<a href="#">NLT125/3V/Z33/45/19/X83</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">WAB760/32ZM</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">WAB761/32ZM</a>	Специална камера превключвател
<a href="#">HLT125/4E/Z33</a>	превключвател
<a href="#">R12/40B4H/Z33SW/1/H11/X82</a>	Специално на превключвателя за натоварване
<a href="#">WAB1330/8VZM/Z20B/GB/X83</a>	ПАКО ЧАРТЪРНА ГЛАВА
P/N:10005694; Type:ST61/8ZM/NS	Компютърни
<a href="#">NLO25/3V/Z33/71</a>	Аварийно спиране превключвател, 3 полюса
<a href="#">RLT25A/3PLKM-D1/Z33SW/H11 (10003835)</a>	Ремонтен ключ
<a href="#">URR1/11E/X83</a>	Превключвател за смяна, двустранно връщане
<a href="#">WS2/12ZM/Z32</a>	
<a href="#">ST072/16E/Z23</a>	
<a href="#">10004424</a>	превключвател
<a href="#">VN30/8ZM/NS</a>	Волтметър - Превключватели



Продукт	Описание
<a href="#">URR4/8ZM/NS/X85</a>	Превключвател
<a href="#">URR4/8ZM/NS/Z15/X85</a>	Превключвател
<a href="#">WS6/8ZM/Z32/X73/FKS256</a>	превключвател
<a href="#">10005198</a>	Специален превключвател за натоварване
<a href="#">LT-FH7001 / WAP162/RLT25/6PM-D2/Z33/1/2xH11</a>	Специален превключвател за натоварване
<a href="#">Nr.10001187 Type WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE</a>	Селектор
<a href="#">HLT80/3ZM/Z20RS/1</a>	На превключвател за натоварване, 3 полюса
<a href="#">WAB855/8S/NS-D1</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">NLT40/3ZM/Z33 (10000053)</a>	Аварийен ограничител, 3 полюса
<a href="#">HLT125/3V</a>	На превключвател за натоварване, 3 полюса
<a href="#">URR1/16ZM</a>	Превключвател, прибиране от двете страни
<a href="#">WAM441/8ZM/Z6/51/FKS122</a>	Специален превключвател
<a href="#">HLT25A/3E/NS</a>	На превключвател за натоварване, 3 полюса, 4-Hole монтаж
<a href="#">NLT80/3E/Z20/D1/Z1</a>	3-пинов превключвател за аварийно спиране
<a href="#">U1/8ZM/NS/F643</a>	Превключвател 60°, 1-полюсен
<a href="#">ST41/8ZM/NS</a>	Стъпка превключвател, 4 позиции, 1 полюс
<a href="#">WS2/11ZM/Z20S/OV/X99</a>	ключ
<a href="#">ST022/8ZM/X84/85</a>	Стъпка превключвател, 2 стъпки+изключено положение
<a href="#">NLT40/3ZM/Z20</a>	Не Аушшалтер, 3 полиг
<a href="#">WAB1172/32S</a>	Специален превключвател на гърбицата
<a href="#">ST71/11ZM/NS</a>	чешмяна на кранове
<a href="#">10001835 / WAB1014/4ZM/Z32/51/X99</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">A3/8E/NS/F952</a>	Превключвател за изключване, 3 пина, 90°
<a href="#">NLT20A/4VZM/FR/Z20/X83-Z9</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">ST41/8E/Z31/NS</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">RLO25/3PM-D1/Z33GB</a>	3-пинов превключвател за ремонт
<a href="#">URR1/6ZM/NS/X73/FKS123</a>	Превключвател за смяна
<a href="#">ST61/8ZM</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">WS2/8ZM/NS</a>	Превключвател за смяна
<a href="#">WAG935/16PLM/Z33S/1</a>	Специален превключвател
<a href="#">WAB1418/12ZM/Z16/54/X83 (SEA10X2/12E-R Z16)</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">WAI201/12ZM/X83</a>	Специална камера превключвател
<a href="#">WAS1991/LT16/3VZM/Z20/FR/GB/X83</a>	превключвател селектор
<a href="#">A1/8ZM</a>	Превключвател
<a href="#">Art.Nr.10013242 ST51/4ZM/NS/X84/F638</a>	кранче преобразуватели
<a href="#">V30/8ZM/NS (10002985)</a>	Превключвател за превключване на волтметър
<a href="#">ST51/6ZM/NS</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">WAM1276/100E/Z51/X72</a>	превключвател
<a href="#">WAM1275/100E/Z51/X72</a>	превключвател
<a href="#">WAH663/32E/Z33/55/FR/GB / 10000083</a>	Специален превключвател
<a href="#">WS2/11E/Z20</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">ZM-Antrieb/D2/Z33GB</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">WAB947/16ZM/NS/X99</a>	Специален превключвател
<a href="#">WAK464/NLT16/4V/Z20/71/X83 (10003482)</a>	Специално на превключвателя за натоварване
<a href="#">WAB758/32ZM</a>	превключвател
<a href="#">WAB1303/NLT16/3ZM/Z20</a>	Специален превключвател за натоварване
<a href="#">NLT40/3E/Z33</a>	
<a href="#">10010222 - WAK438/NLT16/4VZM/Z20/X83</a>	селектор
<a href="#">5640300061 (WAM976/250/16E/Z17/20)</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">WAB943/32S</a>	Специален камерен превключвател
<a href="#">NLT20/4ZM/Z20</a>	Бутона за аварийно спиране, 4 полюса
<a href="#">10002648</a>	селектор
<a href="#">WAB762/32ZM/NS</a>	превключвател за избиране/потребителски превключвател
<a href="#">10000709</a>	волтметър
<a href="#">NLT63/4ZM/Z33/X72/F803</a>	Превключвател за нокти
<a href="#">WAB814/8S/NS-D1</a>	селектор
<a href="#">ST32/8E/NS/X84/F611</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">WAW1506/6ZM/Z54/X79/85</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">WAE1146/11ZM/NS/Z55/X85</a>	селектор
<a href="#">HLT180/3E/Z20</a>	основен превключвател
<a href="#">V3/8ZM</a>	Волтметър - превключвател
<a href="#">URR1/16E</a>	преходен
<a href="#">U4/6ZM/NS</a>	превключвател
<a href="#">WAB1393/LT25A/4V/PE</a>	селектор
<a href="#">WOC085/8E/Z20/1/19</a>	селектор
<a href="#">A3/16E-R DS (WAB731/16ZM/X83)</a>	ZM диск
<a href="#">WAB947/16ZM/NS/X99/92</a>	селектор
<a href="#">WAB1214/11E/Z20-D1RG/19/55</a>	превключвател селектор
<a href="#">p/n: 10000281 type: WAK472/8PLM/Z33SW/54/X85</a>	Специален превключвател
<a href="#">WAI087/11V/Z6</a>	селектор
<a href="#">P/N: 10000027, Type: WAB943/32S</a>	селектор
<a href="#">P/N: 10003234, Type: WAM441/6ZM/NS/Z51</a>	селектор
<a href="#">P/N: 10004406, Type: NLT180/3E/Z20/62</a>	Превключване за аварийно спиране
<a href="#">P/N: 10000138, Type: RLT25/3PM-D1/Z33/H11</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">P/N: 10005202, Type: A2/8ZM/NS/F910</a>	изключвател
<a href="#">P/N: 10002272, Type: ST31/11ZM/NS</a>	кран чейнджър
<a href="#">P/N: 10000416, Type: ST41/11ZM/NS</a>	кран чейнджър
<a href="#">P/N: 10002268, Type: ST51/11ZM/NS</a>	кран чейнджър
<a href="#">P/N: 10002112, Type: ST61/11ZM/NS</a>	кран чейнджър
<a href="#">P/N: 10015232, Type: WAB18328/11ZM/Z20GB</a>	селекторен превключвател
<a href="#">P/N: 10015233, Type: WAB18329/11ZM/Z20GB</a>	селекторен превключвател
<a href="#">P/N: 10015234, Type: WAB1830/11ZM/Z20GB/51</a>	селекторен превключвател



Продукт	Описание
<a href="#">P/N:10000016, Type: NLT20/4ZM/Z20</a>	Превключване за аварийно спиране
<a href="#">P/N: 10015208, Type: RLT63/8B2/Z33S/HV11</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">P/N: 10015209, Type: RLT25/8B1/Z33S/HV11</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">P/N: 10015201, Type: WAB1578/32ZM/NS-D1/Z15/X99</a>	селектор
<a href="#">P/N: 10005234, Type: WAB761/32ZM</a>	селекторен превключвател
<a href="#">P/N: 10004741, Type: Z20/D1/Z39GB</a>	заклучване на дръжката
<a href="#">TL.0130</a>	
<a href="#">P/N: 10003551, Type: Z39/D1</a>	катианар с брава
<a href="#">P/N: 10012966, Type: NLT20A/4VZM/Z20/X83/FR/GB</a>	Превключване за аварийно спиране
<a href="#">P/N: 10004125, Type: WAV072/11ZM/NS/X99</a>	селекторен превключвател
<a href="#">P/N: 10002805, Type: WAM778/40E/Z35/Z6/X85/AW</a>	селекторен превключвател
<a href="#">P/N: 10015311, Type: NLT25/3E/Z20/1</a>	Превключване за аварийно спиране
<a href="#">WAM778/32E/Z35/6/7/X85/AW</a>	селектор
<a href="#">P/N: 10001610, Type: WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83</a>	превключвател за селектор
<a href="#">10015440 / Type: NLT63/4V/Z39/4x58/62/X83</a>	Аварийно спиране ключ
<a href="#">P/N: 10002717, Type: NLT40/3E/Z20</a>	Аварийно спиране ключ
<a href="#">P/N: 10011019, Type: Z20/D0/S</a>	заклучване дръжка
<a href="#">NLT16/4ZM/Z33</a>	Аварийно спиране ключ
<a href="#">P/N: 10015491, Type: A3/7ZM/F601</a>	изключване на ключа
<a href="#">WAB897/8E/NS-D1/Z2</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">P/N: 10015376, Type: WOC/A3/8ZM/Z32/F915</a>	изключване на ключа
<a href="#">HLT20A/3E/Z20/10 / 10001932</a>	основен ключ
<a href="#">P/N: 10002233, Type: WAP250/RLT25/3B1/Z33S/H11</a>	Специално на превключвателя за натоварване
<a href="#">P/N: 10001122, Type: WAM1432/NLT20/4ZM/Z20</a>	селектор
<a href="#">NLT20/4T/Z20</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">WAW937/8ZM/Z32/X73</a>	селектор
<a href="#">P/N: 10015886, Type: ST32/11ZM/Z20S/X84/99/F641</a>	кран-чейнджъри
<a href="#">W3/16E/NS</a>	Превключвател за заден ход
<a href="#">P/N: 10000305, Type: NLT32/3ZM/Z33</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">P/N: 10010220, Type: WOC150/8E/NS/Z1/51/X92</a>	селектор
<a href="#">NLT20/3ZM/Z33/X72/F033</a>	Авариен превключвател
<a href="#">P/N: 10002155, Type: WAB761/32ZM/NS/X99</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">P/N: 10005918, Type: N3/11VZM/Z33/X83</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">WAE1080/11V/X83 -X70</a>	Превключвател



Продукт	Описание
<a href="#">NLT63/3E/Z33/1</a>	Аварийно спиране ключ
<a href="#">NLT25A/4E/Z33-D0</a>	
<a href="#">A2/11E/FS/F601</a>	изключване
<a href="#">U1/11E/NS</a>	превключвател
<a href="#">U2/11ZM/Z32</a>	превключвател
<a href="#">10003971 - WAB802/8ZM/Z32/X99</a>	Превключвател на селектора
<a href="#">NLT16/4V/Z33/Z45 / 10000931</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">NLT40/4V/Z33/Z45 / 10000937</a>	Аварийно спиране превключвател
<a href="#">A3/32E X84</a>	изключване
<a href="#">SO6/16EFGZ31SFZ60</a>	селектор
<a href="#">A3/6ZM/Z20/X70GB</a>	изключване
<a href="#">10006964</a>	селектор
<a href="#">10015970</a>	превключвател
<a href="#">10015969</a>	превключвател
<a href="#">WEA1147/8ZM/X85</a>	селектор
<a href="#">10008220</a>	превключвател за превключване
<a href="#">10003061</a>	селектор
<a href="#">WAS2911/32ZM/X82</a>	селектор
<a href="#">WAS2910/32ZM/X82</a>	селектор
<a href="#">10016253</a>	
<a href="#">WAM1708/LT40/3V/N/PE/H11</a>	селектор
<a href="#">WAS1812/7E // 10005674</a>	селектор
<a href="#">10002630</a>	Селекторен превключвател
<a href="#">10016695</a>	Селекторен превключвател
<a href="#">10002112</a>	Селекторен превключвател
<a href="#">WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V</a>	Превключвател
<a href="#">A4/16E</a>	изключване
<a href="#">10004990</a>	превключвател за превключване
<a href="#">10016894</a>	селектор
<a href="#">10004179 / NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB</a>	изолатор
<a href="#">WAB481/6ZM/Z32/F101</a>	3-позиционен превключвател
<a href="#">WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / BL1933/11ZM/Z20S/X99</a>	селектор
<a href="#">10001122</a>	превключвател
<a href="#">U2/8ZM / 10000037</a>	превключвател
<a href="#">WAS2010/32VZM/Z33/55</a>	подемник
<a href="#">WAB1667/11ZM/Z20S/X99</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">A3/8E Z33S</a>	
<a href="#">10017301</a>	ТРИЪГЪЛНИК ЗВЕЗДА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 / 10002326</a>	превключвател селектор
<a href="#">WS1/12E</a>	
<a href="#">NLT125/4E/Z33</a>	
<a href="#">A1/8ZM/NS/F601 / 10000009</a>	превключвател
<a href="#">10017452</a>	въртящ се превключвател



Продукт	Описание
<a href="#">10013642</a>	
<a href="#">10002447</a>	
<a href="#">10001284</a>	превключвател селектор
<a href="#">10001610</a>	превключвател селектор
<a href="#">NLT40/3E/Z33-D0/1</a>	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
<a href="#">10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1</a>	
<a href="#">A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41</a>	
<a href="#">A3/126E/A4/63E/Z33S/1</a>	
<a href="#">10002920/WAG1046/NLT20/3ZM/Z20</a>	Монтаж на централен отвор
<a href="#">10000083</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">10017494</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">10017760</a>	селектор
<a href="#">WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11</a>	селектор
<a href="#">WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634</a>	селектор
<a href="#">10001207</a>	Селекторен превключвател
<a href="#">WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835</a>	селектор
<a href="#">10001427</a>	селектор
<a href="#">10003229</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">LO32/3V/Z91</a>	
<a href="#">WAM1628/NLT20/4ZM/Z20</a>	селектор
<a href="#">WAB884/32S / 10001207</a>	селектор
<a href="#">10000207</a>	Инверторен ключ
<a href="#">WAB837/32S / Wahlschalter</a>	селектор
<a href="#">10003314</a>	ZM диск/d0/z20gb
<a href="#">HLT63/3ZM/Z33</a>	главен превключвател
<a href="#">10001701</a>	Специален превключвател на гърбицата
<a href="#">10001699</a>	Специален превключвател на гърбицата
<a href="#">WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642</a>	селектор
<a href="#">10007931</a>	
<a href="#">10001494</a>	
<a href="#">10002941</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788</a>	превключвател за ремонт
<a href="#">WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434</a>	селектор
<a href="#">NLT40/3E/Z33/1 (10000187)</a>	Превключвател за аварийно спиране
<a href="#">ST32/11ZM/Z20S/oV/X99</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519</a>	селектор
<a href="#">WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308</a>	селектор
<a href="#">WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427</a>	селектор
<a href="#">A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">WAB884/32S</a>	селектор
<a href="#">RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501</a>	превключвател за ремонт
<a href="#">WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494</a>	селектор
<a href="#">WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855</a>	Стъпка превключвател
<a href="#">WA-SON/WS3/8ZM/NS</a>	превключвател за превключване



Продукт	Описание
<a href="#">WA-SON/A2/8ZM/NS</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">NLT80/3ZM/Z33 / 10000736</a>	Превключвател за аварийно изключване
<a href="#">URR2/8ZM/NS/F312</a>	Превключвател за превключване с изключване и връщане на пружината към центъра, 2 полюс, 30deg превключвател Квадратен преден панел 48x48m, ОТВОРЕН - 0 - CLOSE
<a href="#">URR3/8ZM/NS/F312</a>	Превключвател за превключване с пружинно връщане
<a href="#">WS6/8ZM/Z32</a>	Превключвател за превключване
<a href="#">N4/8ZM/Z20/PE19C</a>	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
<a href="#">N4/8ZM/Z20/PE</a>	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
<a href="#">HE10-40-04T HE104004T</a>	Спомагателен контакт
<a href="#">NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83</a>	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса/превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
<a href="#">WAB911/16E/Z33S/21R</a>	селектор
<a href="#">NLT20A/4VZM/Z20/1/X83</a>	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса/превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
<a href="#">WS2/11VZ/NS</a>	
<a href="#">ST41/8ZM/X70S</a>	Щаншове, 4 звезди, 1 полигов/стъпков превключвател, 4 позиции, 1 полюс
<a href="#">WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z</a>	
<a href="#">NLT250/3E/Z20/1</a>	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
<a href="#">Z20/D2/GB</a>	катианар дръжка
<a href="#">WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83</a>	Превключвател на селектора
<a href="#">HLT125/3V/Z33/44/X72/F803</a>	Главен превключвател, 3 пина/включен превключвател за натоварване, 3-полюсен монтаж на земята/монтаж на база
<a href="#">HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803</a>	Главен превключвател, 3 полюса/превключвател за зареждане, 3 полюса
<a href="#">ZM-Antrieb/D0/Z20GB</a>	Задвижване за ZM-закрепване/зъбно колело за монтаж с един отвор
<a href="#">WAH1260/6ZM/Z54/X79/85</a>	Специален превключвател на гърбицата
<a href="#">WOC/A2/8ZM/NS</a>	
<a href="#">ST51/6ZM</a>	
<a href="#">URR1/8ZM/NS</a>	
<a href="#">A2/40E // 10005182</a>	
<a href="#">Z33/D1/GB</a>	катианар кръг
<a href="#">WS1/8ZM/F622</a>	
<a href="#">URR1/8ZM/F312</a>	превключвател селектор
<a href="#">HLT20/3ZM/Z33</a>	
<a href="#">10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1</a>	Авариен превключвател
<a href="#">HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E</a>	
<a href="#">WAE1843/11ZM/NS/Z55</a>	
<a href="#">WAM441/6ZM/NS/Z51</a>	Селектор
<a href="#">NLT80/4V/Z33/45/1/X83</a>	
<a href="#">SA2/12ZM/Z16</a>	превключвател
<a href="#">WAR488/NLT20/4ZM/Z20</a>	
<a href="#">WP12/6E</a>	Реверсивен превключвател за брой цифтове
<a href="#">NLT20/2ZM/Z33</a>	Превключвател за аварийно спиране, 2-пинов
<a href="#">10003373 / SEA10/12ZM/Z59</a>	въртящ се превключвател
<a href="#">RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307</a>	превключвател за ремонт



Продукт	Описание
<a href="#">RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308</a>	превключвател за ремонт
<a href="#">RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309</a>	превключвател за ремонт
<a href="#">RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310</a>	превключвател за ремонт
<a href="#">RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311</a>	превключвател за ремонт
<a href="#">RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312</a>	превключвател за ремонт
<a href="#">NLT20/3E/Z20</a>	3-пинов превключвател за аварийно спиране
<a href="#">10015405 / A4/16E</a>	превключвател
<a href="#">HP2/11E/Z19</a>	Спомагателен фазов превключвател
<a href="#">10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS</a>	
<a href="#">WAB911/32E/Z33S/21</a>	
<a href="#">A2/8ZM/F601</a>	
<a href="#">HLT25A/3E/Z33</a>	
<a href="#">U1/8ZM/X70S</a>	3-позиционен превключвател за управление на двигателя
<a href="#">WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83</a>	
<a href="#">WS2/11ZM/Z20/F101</a>	
<a href="#">ST32/11ZM/Z20/F101</a>	
<a href="#">NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615</a>	Превключвател за спешно спиране
<a href="#">U2/7ZM</a>	
<a href="#">10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11</a>	
<a href="#">WA-SON/ST42/8ZM/NS</a>	
<a href="#">WS3/7ZM</a>	
<a href="#">N2/13ZM/Z20B/1</a>	
<a href="#">A3/6ZM/NS / 10004801</a>	изключващ превключвател
<a href="#">NLO40/3E/Z33</a>	
<a href="#">NLT40/3V/Z33/45/1</a>	
<a href="#">H11</a>	
<a href="#">NLT25/6E/Z33</a>	
<a href="#">P12/20E/KS/Z60/X83/84</a>	
<a href="#">WAK464/NLT16/4V</a>	
<a href="#">URR1/8ZM/NS/X73/FKS123</a>	
<a href="#">URR1/6ZM/NS/FKS123</a>	превключвател
<a href="#">10007947</a>	
<a href="#">10002738</a>	
<a href="#">10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11</a>	Превключвател
<a href="#">WAW229/8ZM/NS</a>	
<a href="#">NLT20/3ZM/Z33/X72</a>	
<a href="#">WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122</a>	
<a href="#">WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124</a>	
<a href="#">10002015 NLT20/3ZM/Z33</a>	
<a href="#">WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1</a>	2-позиционен превключвател
<a href="#">10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908</a>	основен превключвател



Продукт	Описание
<a href="#">10002531</a>	Превключвател
<a href="#">10000824 - NLT250/3E/Z20</a>	
<a href="#">WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377</a>	
<a href="#">NLT25/3ZM/Z33 / 10000400</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">NLT125/3V/Z33/44/X72</a>	
<a href="#">WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714</a>	селектор
<a href="#">WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11</a>	селектор
<a href="#">WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11</a>	селектор
<a href="#">WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974</a>	селектор
<a href="#">NLT40/4E/Z33 / 10000373</a>	
<a href="#">WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83</a>	
<a href="#">ST34/8ZM/Z32/X84</a>	Превключвател за управление
<a href="#">WAU075/11E/Z11/19 / 10006619</a>	селектор
<a href="#">WS1/8ZM/Z32</a>	
<a href="#">RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11</a>	
<a href="#">WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67</a>	
<a href="#">R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">Z39/D1/GB</a>	
<a href="#">WAB1176/32S / 10001494</a>	селектор
<a href="#">ST053/32E</a>	
<a href="#">WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566</a>	селектор
<a href="#">WAM347/6ZM/NS/Z51</a>	
<a href="#">NLT40/32M/Z33</a>	
<a href="#">HE11 / PN: 10000115</a>	
<a href="#">W3/32ZM/Z15/60</a>	
<a href="#">ST041/8ZM/NS/Z2</a>	
<a href="#">NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99</a>	
<a href="#">WAB871/32ZM/NS-D1/X99</a>	
<a href="#">NLT40/4V/Z33/45</a>	
<a href="#">HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527</a>	основен превключвател
<a href="#">URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123</a>	
<a href="#">10004704 WAJ545/8ZM/NS</a>	селектор
<a href="#">NLT16/4V/Z33/45</a>	
<a href="#">PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS</a>	Превключвател на селектора
<a href="#">WAT247/12ZM/NR/Z6/X99</a>	
<a href="#">PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS</a>	
<a href="#">A3/32E/Z33S/1/F915</a>	
<a href="#">NLT125/3V/Z33/67</a>	превключвател
<a href="#">NLT16/4E/Z33/PE / 10001987</a>	
<a href="#">NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829</a>	Разединителен гаечен ключ
<a href="#">NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">NLT25/3V/Z33/45</a>	
<a href="#">HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S</a>	основен превключвател



Продукт	Описание
<a href="#">U3/8ZM/X70S</a>	ротационен превключвател
<a href="#">HLT40/3E/Z33/X72/F803</a>	
<a href="#">WOC086/8E/Z20/1/19</a>	
<a href="#">NLT40/32M/Z23</a>	
<a href="#">ST81/6ZM / PN: 10004616</a>	Ротационни превключватели
<a href="#">ST053/20E / 10004236</a>	
<a href="#">BC011/8E / 10005339</a>	кодиращ ключ
<a href="#">10006510 WA-SON1007/7SM</a>	
<a href="#">10005666 WAE769/8ZM/NS/X85</a>	
<a href="#">10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11</a>	
<a href="#">10000110 A1/6ZM/NS</a>	Превключвател за управление
<a href="#">10002182 U1/6ZM/NS</a>	Превключвател за управление
<a href="#">10012185 ST031/6ZM/X84/F403</a>	Превключвател за управление
<a href="#">10008103 WOC086/8E/Z20/1/19</a>	
<a href="#">NLO16/3V/Z20/71</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">NNGO16V/Z62</a>	СПОМАГАТЕЛЕН КОНТАКТ
<a href="#">A4/32ZM / 10006151</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83</a>	Специален превключвател за натоварване
<a href="#">ST34/8E / 10012126</a>	стъпков превключвател
<a href="#">NLT40/3E/Z20-D0/1/X83</a>	
<a href="#">HLT25/3E/Z33</a>	
<a href="#">HLO25/3V/Z20/71</a>	основен превключвател
<a href="#">NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58</a>	Превключвател
<a href="#">10002573 NLT16/3ZM/Z20</a>	
<a href="#">WAM970/40/16E/Z7/X85</a>	
<a href="#">10007183 WAB1772/8VZ/NS</a>	селектор
<a href="#">10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">WAB883/32S</a>	селектор
<a href="#">N3/13E/Z33/1/30/59</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">WA-SON2127/32ZM</a>	превключвател за въртяща се фурна
<a href="#">ST024/12ZM/NS/Z11/X84</a>	превключвател на селектора
<a href="#">NS3/32EU1/Z33/63/SP230V</a>	
<a href="#">10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM</a>	
<a href="#">NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">10025136</a>	Дръжка
<a href="#">10000372 / NLT32/4E/Z33</a>	прекъсвач
<a href="#">10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803</a>	Разединител
<a href="#">10005507 / WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83</a>	Превключвател на селектора
<a href="#">A2/6E/NR/X70GB / 10009441</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">10000282</a>	
<a href="#">WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83</a>	
<a href="#">WAB2080/11E/NS/Z31/X85</a>	
<a href="#">R6/40+1/16 PL Z1/33/36 CL / 10007519</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">HLT180/4E/Z20 / 10000917</a>	основен превключвател
<a href="#">WAN663/32E/Z33GB/55 / 10000083</a>	Специален превключвател за камера



Продукт	Описание
<a href="#">BC07/4E/NS/X85</a>	
<a href="#">10012829 NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62</a>	
<a href="#">NLO32/3E/Z33 / 10001103</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">10004704</a>	
<a href="#">10025476 / A3/11ZM/Z33RS</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">WAI214/11ZM/Z32</a>	
<a href="#">RLT25/6PM-D2/Z33/HV11 / 10001409</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">HLT25/3E/Z33SW/1</a>	основен превключвател
<a href="#">SA2/10E / 10025572</a>	въртящ се бутон
<a href="#">WAW828/11E/Z8</a>	
<a href="#">W3/32E / AN25100768</a>	обратим превключвател
<a href="#">Z20/D2/L/Rot</a>	Брава за захващане
<a href="#">10000492 / WAB1418/12ZM/Z16/54/X83</a>	селектор
<a href="#">HLT16/3V/Z33/44/HV 11 / PN: 10014485</a>	основен превключвател
<a href="#">Z45/D1 / PN: 10013034</a>	Съединител на вратата с ключалка на вратата
<a href="#">WAA559/NLT250/8V/Z20/65/1/H11/X83</a>	
<a href="#">NLT63/4E/Z33/1/8/4xZ58/62</a>	
<a href="#">WAM524/12FR/Z6 DG</a>	
<a href="#">A3/63E/A2/16E/Z41/63/X70S/83 / 10004625</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">WP12/8E/NG/X70S</a>	обратим полюсен превключвател
<a href="#">10016590</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">WA-SON/WS2/8ZM/NS/oV</a>	
<a href="#">WAF472/NLO16/3V/Z20/75/X83 / 10002488</a>	селектор
<a href="#">NVGO16V / 10001352</a>	Неутрален проводник, водещ напред за LO
<a href="#">10003705 / WAM347/6ZM/NS/Z51</a>	селектор
<a href="#">10000221 / A1/8ZM/F601</a>	
<a href="#">10025932 / U2/8ZM/NS/F601</a>	превключвател
<a href="#">10007353 / U1/8ZM/F611</a>	2-ПОЗИЦИОНЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">WS4/8ZM/NS / WS4/8ZM/NS</a>	превключвател за превключване
<a href="#">HLO40/6E/Z33 / 10001216</a>	основен превключвател
<a href="#">V30/6T</a>	
<a href="#">WAB1824/11E/NS/Z8/53</a>	селектор
<a href="#">NS3/40EU1/Z33/SP230V/Z63</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">NLO32/3V/Z33/71 / 10001243</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">HLT63A/3V/Z33SW/71/1/62 / PN: 10016108</a>	основен превключвател
<a href="#">ST31/8E/Z31/X84 / 10011676</a>	стълков превключвател
<a href="#">A4/8ZM/Z20R/59/X70GB / 10004901</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">10000502 HV11</a>	aux contacts (HV11)
<a href="#">A1/8T</a>	
<a href="#">10000645 / ST41/6ZM/NS/X99</a>	4-позиционен превключвател
<a href="#">HLT80/3V/Z33/45/3</a>	
<a href="#">P12/8E/NS/Z19 ART.NR.: 10024763</a>	
<a href="#">RLT20A/3PM-D1/Z33/1/2x14/2x36/H10/H11</a>	Ремонтен ключ
<a href="#">V30/8ZM/BS/Z6 / 10026641</a>	Волтметър - превключвател
<a href="#">AU31/8ZM/BS/Z6 / 10026642</a>	амперметър превключвател



Продукт	Описание
<a href="#">10025572 / SA2/10E</a>	Превключвател за стоп-старт
<a href="#">NLT63/3ZM/Z33</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">NLO25/3V/Z33/44/1/62/X83 / 10026754</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">10003020</a>	превключвател
<a href="#">10001538</a>	ключ
<a href="#">HLT20/3E/Z20/10 / PN: 10002642</a>	Превключвател
<a href="#">10004525</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">WA-SON7318/8ZM/NS / 10017195</a>	селектор
<a href="#">10000860 NLT25/3V/Z33/45</a>	основен превключвател
<a href="#">U4/32V/Z33GB/71/2xZ15/X83 / 10026861</a>	превключвател
<a href="#">WA-SON/A6/32ZM/NS / 10012735</a>	Превключвател за изключване
<a href="#">WAB790/8ZM/Z32 / 10000508</a>	Превключвател
<a href="#">ARU1/12V</a>	
<a href="#">R6/8PM/Z33GB/HV11 / 10010417</a>	Превключвател за ремонт
<a href="#">RLO16/3PM-D1/Z33/H11</a>	ПРЕКЪСВАЧ РАЗКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">10009945 A4/8E/NS</a>	
<a href="#">SA2/12E-R/Z16</a>	превключвател
<a href="#">RLT25A/4PM-D1/Z33GB / 10016605</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">10004456 / WAB1754/400/16E/Z41/DS</a>	Специален превключвател за камера
<a href="#">NLT20A/4VZM/Z20/X83-Z9 / 10006076</a>	
<a href="#">RLT25/6PM-D2/Z33GB/1/H11 / 10015630</a>	ремонтен превключвател
<a href="#">ST51/6ZM/F304 / 10000122</a>	стъпков превключвател
<a href="#">10000382 / N3/40EU1/Z33/SP230V</a>	разединител
<a href="#">NLT160/3E/Z20/1 / 10019941</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">WAB2159/12ZM/X83 / 10027163</a>	селектор
<a href="#">10003377 NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83</a>	
<a href="#">WAA1143/HLT250/BE/H/X83</a>	
<a href="#">RLT20/6PM-D1/Z33GB/71</a>	
<a href="#">WAA1143/HLT250/8E/H11/X83</a>	
<a href="#">HLT63/3E/FS/Z1/8</a>	
<a href="#">HLT100/3E/Z3/33</a>	
<a href="#">10005337</a>	
<a href="#">10005339</a>	
<a href="#">10014364 /N3/20E/NR/Z35</a>	
<a href="#">10001241</a>	
<a href="#">WAB1772/8VZ/NS</a>	
<a href="#">10000209/NLT20/4E/220</a>	превключвател за разединител
<a href="#">A1/6ZM/Z32</a>	
<a href="#">U3/8ZM/F604</a>	
<a href="#">WAD661/11E/Z51/NS</a>	Волтметър и амперметър превключвател за тестов панел
<a href="#">U1/8ZM/NS/F621</a>	
<a href="#">U3/8ZM/NS/F604</a>	
<a href="#">WAB759/16ZM/NS</a>	
<a href="#">10002589/WAE 1095/6E/Z54</a>	превключвател
<a href="#">10000083/WAH663/32E/Z33GB/55</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">HLT80/3ZM/Z20RS/1 / LT-FH7-001</a>	ЗАХРАНВАЩ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
<a href="#">N3/13ZM/Z20</a>	
<a href="#">10001444</a>	
<a href="#">10006054 /WOC025/8ZM/Z33GB/IP67/Z2</a>	Превключвател за селектор/Специален превключвател
<a href="#">HLT80/3ZM/Z20RS/1 4</a>	
<a href="#">10002148/HLT80/3ZM/Z20RS/1</a>	превключвател
<a href="#">R9/16PLM/Z33/1/36/D1</a>	Уикет
<a href="#">WAB726/16E/X83 (10000423)</a>	
<a href="#">10003823</a>	
<a href="#">NLT32/3E/Z33/1</a>	
<a href="#">10000262/ST031/6ZM</a>	стъпков превключвател,
<a href="#">WA-SON/A2/8ZM/NS/F901</a>	
<a href="#">NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83 11A</a>	
<a href="#">10005690/ST041/8ZM/NS</a>	стъпков превключвател,
<a href="#">ST031/6ZM</a>	
<a href="#">HLT 125/3V/Z33/Z45</a>	
<a href="#">10000991NLT180/6E/Z20</a>	превключвател за аварийно спиране,
<a href="#">10000985/NLT 80/6E/Z33</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">10000983/NLT 63/6E/Z33</a>	Аварийен превключвател
<a href="#">WS2/8E/NS</a>	
<a href="#">NLT20/4ZM/Z20 14T</a>	превключвател
<a href="#">A3/6ZM/Z20GB/F910</a>	
<a href="#">A3/8ZM/Z20GB/F910</a>	
<a href="#">WAB842/32S</a>	
<a href="#">WA-SON236/8T/BS/IT</a>	
<a href="#">WA-SON238/8T/BS/Z51/IT</a>	
<a href="#">WAE1095/6E/Z54</a>	Уикет
<a href="#">ST32/7ZM/BS/X99</a>	
<a href="#">HLT125/6V/Z33/45/H11</a>	главен превключвател
<a href="#">WAB914/8ZM/NS-D1/X99</a>	
<a href="#">10027761</a>	
<a href="#">WAB2184/126/16E/FR/35/41/X70GB</a>	
<a href="#">10013555</a>	-Вал за гърбичен превключвател с подов монтаж
<a href="#">10000381</a>	
<a href="#">HLT25A/3VZM/Z33SW/H11/X83</a>	главен превключвател
<a href="#">10005920</a>	предна дръжка
<a href="#">Z62/D3/3</a>	Капак на клемата/Капак на скобата
<a href="#">WAF289/11ZM/Z53/NS/X85</a>	
<a href="#">RLT63/6K3/Z33GB/1/H11/2xPE</a>	
<a href="#">10008455/RLT40/6PM-D2/Z33/H11</a>	Ремонтен превключвател
<a href="#">WAM619/8ZM/Z6/51/FKS122</a>	
<a href="#">WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 27C</a>	
<a href="#">WS2/12E/NS</a>	
<a href="#">WA-SON7306/8ZM/NS</a>	Селекторен превключвател
<a href="#">10006378/HLT40/3E/Z33/62</a>	Главен превключвател



Продукт	Описание
<a href="#">ST041/12E/NS/Z31/X84/85/96</a>	Ротационен ключ / селекторен ключ
<a href="#">NLO 32/4V/Z33/71</a>	Превключвател
<a href="#">WAB1419/11SM/X83/92</a>	
<a href="#">ST61/4ZM/X84/99/NS</a>	switch (likely rotary/cam switch)
<a href="#">NLT20/4E/Z20</a>	Ключ за аварийно спиране
<a href="#">A3/63EFS</a>	кам прекачване (конмутатора на лостове)
<a href="#">NLT250/4V/Z20/45/62/AW</a>	switch
<a href="#">NLT250/4V/Z20/65/62/AW</a>	
<a href="#">NLT40/4E/Z33/1</a>	
<a href="#">NLT40/4E/Z33</a>	