



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Dynisco

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL2	pressure sensor
1390/2/3	ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР
1480-4-1-0-0	AMPLIFIER
PT462E-7CB-6/18	ПТ462Е-7ВБ-6/18
1490-4-0-0-0-1	Преобразувател на налягане
2291SA51B14BSMMAACZZB300	Преобразувател за налягане на топене
SPX2291SA56K09BSTTCCAZZ (229100000074)	Преобразувател за налягане на топене
SPX2291SA56K11BSTTCCCZZ (229100000147)	RANGE URV 6/MAX 7 KGF/CM2, INPUT 24V DC RCAL N/A
711600	КОНЕКТОР
ATC990-4-0-1-1-0-1-000	Температурен контролер
ATC990-4-0-1-1-1-1-0-0	Контролер на процесите
DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M-A	ТЕРМОДВОЙКА
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-F13	(Art.-Nr. 99880177)
DYMT-S-1/2-J-10-15-G-0.7M-F20	Сензор за температура на топене
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Преобразувател на налягане
ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Преобразувател на налягане
HDA320-3.5C-5V-S50	Преобразувател на налягане
IDA354-3.5C-S61 (2V)	Предавател на налягане
MDA460-1/2-1M-15	Преобразувател за налягане на топене
MDA462-1/2-3.5C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
MDT 462F-1/2-3.5C-15/4- SIL2	Предавател за налягане на топене
MDT462F-1/2-2C-15/46	Сензор за налягане
MDT462FH-1/2-2C-15/46	Предавател за налягане
MDT462F-1/2-3.5C-15/4...	Предавател за налягане на топене
MDT462F-M18-3.5C-50/46-A	Предавател за налягане на топене
MDT462F-M18-7C-15/46-A	Сензор за налягане
462H0002	сензор за налягане+етикет и съединител
NPV876-1/2-50MPA-25/45	сензор
0160000132H11	PRESSURE TRANSDUCER
PT 415D-5M-6-B314-B173	сонда налягане
PT06A-10-6S SR	конектор
PT160-4M-H88	Преобразувател на налягане
2291NA48K13BSMMCACZZ@10Kgf/cm	Melt предавател налягане
PT4624-35MPA-6/18	Датчик за налягане
PT462E-10M-6/18	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
PT462E-15M-6/18	Преобразувател на налягане

Продукт	Описание
PT462E-3.5CB-6/18	СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ
PT462E-M18-7CB-6/18	Преобразувател на налягане
2291SA48P21BUMMACAAA 22910000292	Преобразувател за налягане на топене
22291SA56K21BSMMACAZZ	Трансмитери за налягането
TDA463-1/2-1M-15/46	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ 1000 БАРА 0-1000
TDT463F-1/2-3.5C-15/46-A	сензор
TDT463H-1/2-5C-15/46	Предавател за налягане на топене
TPT432A-5M-6/18	СЕНЗОР-НАЛЯГАНЕ
TPT463E-5CB-6/18	Преобразувател на налягане
P/N: 463L0008 Model: TPT463L-1/2-10M-6/18	Предавател за налягане на топене
UPR900-4-0-1-1-1-0-0-0	индикатор за процеса
PT482-1/2-5M-6/18-B379 (0482300133B379)	Преобразувател на налягане
ECHO MA4 MPA R23 UNF 6PN S06 F18 NTR	Шмелзедрук - Сензор
Gegenstecker 6-PIN (connector)	Шест-ПИН
MDT422F-M10-2C-7.6/152-A	Предавател за налягане на топене
MDA460-1/2-5C-32	Предавател за налягане на топене
MDT462F-M18-7C-15/46-SIL2	Сензор
ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател за налягане на топене
MDA462-1/2-3.5C-15/46 (0462300636)	Преобразувател за налягане на топене
DM-INT-400	
TPT4636-M14-50MPA-6/18-TC6	Предавател за налягане на топене
TDA463-1/2-5C-15/46	Dynisco налягане и температура датчик
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Предавател за налягане
MDT422F-1/2-2C-46/46-SIL2	Предавател за налягане на топене
TDT463F-1/2-7C-15/46-SIL2	Сензор за налягане
TDT432F-1/2-3.5C-15/46-D69/285-SIL2	Предавател за налягане на топене
DYMT-S-1/2-2xPT100/4-15-15-G	Dynisco температура на топене сонда
432F0014S	Сензор за налягане
MDT 422F-M18-35-15/46-A	Предавател за налягане на топене
MDA462-1/2-3.5C-23/46	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Преобразувател на налягане
MDA462-1/2-7C-15/46	Датчик за налягане
SPX 2281NMDAC5M25A	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-M18-3.5C-15/46-B171	Предавател за налягане на топене
PT4624-15M-6/18 range 0-15,000psi 4-20mA	Преобразувател на налягане
SPX2243-N-A25-B-21-CE-FF-C-CE-ZZ	Преобразувател за налягане на топене
MDA 422-1/2-3.5C-15/46-T80	Сензор за налягане
MDT 422F-1/2-3.5C-15/46-B171-B173-SIL2	Сензор за налягане
PT4624-15M-12/18-SIL2	Преобразувател на налягане
2291SA48K20BSMMAACAК	Преобразувател за налягане на топене
99880669	Топилна сонда
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	сензор
PT-462F-1/2-5M-6/18-A	Преобразувател на налягане
PT-4624-1/2-5M-6/18-A	Преобразувател на налягане
TPT463E-1/2-7.5M-6/18	Предавател за налягане на топене

Продукт	Описание
ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Преобразувател на налягане
UPR90031100100	Универсален контролер за налягане
TPT432A-3M-6/18	Преобразувател за налягане на стопилката с термодвойка
TPT4634-5M-6/18	
UPR900-3-1-0-0-0-0-0	Индикатор за налягане
IDA334-1M-10V-D06	Преобразувател на налягане
IDA330-2C	Преобразувател на налягане
8702BCSX1546P	сензор
PT422A-5M-6/18	Сензор за налягане
5705BPSX1052	Сензор за налягане
TPT4634.5M.6/18.GC9	преобразувател
PT4624-1/2-5M-6/18-SIL2	датчик за налягане
TPT4634-1/2-5M-6/18-SIL2	датчик за налягане
PT4626-1/2-35MPA-6/18	Преобразувател на налягане
ATC990-411111000 (99000004)	Процесов контролер
VT460H-3	Преобразувател на налягане
PT303-2C	Преобразувател на налягане
MDA462-1/2-5C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
DYMT-S-1/2-J-25-23-G	Сензор за температура на топене
PTB131-7.5M-M14-6/18-10V-K	Висока temperatre преобразувател стопилка налягане
ATC990202011010	Температурен контролер
PT462E-10M-6/18-B220	Преобразувател на налягане
ECHO-MA4-MPA-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR	Преобразувател на налягане
PT4624-5M-6/18-B628	Преобразувател на налягане
TPT4634-35MPA-12/18-SIL2	sensor
TPT463E-10M-6/18-B628	Сензор за налягане
PT462E-1M-6/18	Преобразувател на налягане
TPT4634-5M-6/18-SIL2	Налягане Сензори C SIL2
PT422A-10M-6/18	Преобразувател на налягане
TPT4634-3M-6/18-SIL2	Предавател за налягане на топене
TDT432F-1/2-3.5C-46/46-S137-SIL2	Предавател
TDT432F-1/2-5C-46/46-S137-SIL2	предавател
ATC9904001100000	Температурен контролер
UPR90021000000	Универсален контролер за налягане
TPT463E-5M-6/18, 0-5000PS	Сензор за налягане
PT460E-5M-9	Сензор за налягане
2291NA48K13BSMMCACZZ@10K	Преобразувател за налягане на топене
PT160-4M-M11 4000 PSI	Преобразувател на налягане
PT160-4M-M11 CAP-4000PSI	Преобразувател на налягане
TDT432F-1/2-5C-32/46-S137	Предавател за налягане на топене
MDT462H-1/2-5C-15/46 (462H0002)	предаватели налягане с вграден усилвател
TDT463F-1/2-5C-15/46-SIL2	Предавател за налягане на топене
PT06A-10-6S(SR) (711600)	Конектор за налягане
4622NA00P24CEDDAAFZZGCG7	Преобразувател за налягане на топене
MDT422F-1/2-3.5C-15/46	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕТО НА СТОПИЛКАТА

Продукт	Описание
PT160-5M	Преобразувател на налягане
UPR900-2-0-0-0-0-0-0 / 90000001	Универсален контролер за налягане
PT460E-5CB-6	Преобразувател на налягане
E11711122	Сензор за налягане
E11611131	Сензор
2291NA48K13BUMMACAZZ	Преобразувател за налягане на топене
2291NA48K11BUTTACAZZ	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR Artikelnr.: E12711131	Преобразувател на налягане
9VT00030	Сензор за налягане
1480-1-0-0-0 Artikelnr.: 14801000	Преобразувател на налягане
UPR90030000000	Сензор за налягане
MDA462-1/2-1M-15/46	Преобразувател за налягане на топене
TPT/484-10M/6-18/B379	Сензор за налягане
UPR900-2-1-1-1-0-0-0	Индикатор за процес
TPT463E-5M-6/18	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
MDA462-1/2-5C-15/46-B171	Преобразувател за налягане на топене
SPX4222-S-A-00-B-13-EZ-DD-C-AA-ZZ-Z017	Умен предавател на налягане
DYMT-S-1/2-RTD-15-15-G	Температурна сонда за топене
0463380636 TDA463-1/2-3.5C-20/46	Преобразувател на налягане и температура
TDT463L-1/2-7C-15/46	Преобразувател за налягане и температура на топене
DYMT-F-1/2-PT100/3-0-32-G	Температурна сонда за топене
MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
DYNA4-1M-15	Род под налягане
MDT420F-1/2-1M-15-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
PT-CAN 20-1/2-152-1MB	Преобразувател на налягане
MDT462F-1/2-3.5C-15/91-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
DYMT-S-M18-J-18-15-G	Температурна сонда за топене
PT4624-5M-6/18	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-1/2 -5M-6/18	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-35MPA-6/18-SIL2	Датчик за налягане
PT303-3C	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
TDA463-1/2-3.5C-15/46-PT100 , 0463300636PT100	Преобразувател за налягане и температура на топене
1480-2-0-0-0	Универсален индикатор за вход
DYMT-S-1/2-J-10-15-G(F13), code: DYMT-0110-N	Температурна сонда за топене
ECHO-MV3-BAR-R23-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	Преобразувател за налягане на топене
MAP350-S-1101	Сензор за налягане
MDT462H-1/2-5C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
TPT4634-35MPA-12/18-RTD-SIL2	Преобразувател за налягане и температура на топене
TPT4634-35MPA-6/18-RTD-SIL2	Предавател на налягане
ECHO-MV3-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR	сензор за налягане на стопилката
DYMT-S-1/2-J-10-15-G-4M	Сензор за температура на топене
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	
ECHO-MV3-PSIR22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	сензори за налягане на стопилката
UPR900-41110000	Универсален индикатор за налягане

Продукт	Описание
DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.8M	Двоен RTD сензор за температура на топене
E12511121	Сензор за налягане
MDA462-1/2-3.5C-10/46-T80	Преобразувател за налягане на топене
PT462E-5M- 6/18	
Model: ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR (E12611121)	Клапан за налягане
TPT4634-5CB-18/18-RTD2-SIL2	предавател на налягането
IDA353-3.5C-D44	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
PT4626-35MPA-6/18	Преобразувател за налягане на топене
2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000432)	Преобразувател на налягане
2291NA48K11BSSRCACZZ (229100000514)	Преобразувател на налягане
MDT422F-1/2-3.5C-32/46-SIL2 (422F0129S)	Преобразувател за налягане на топене
PT303-2.5C	индустриален сензор
2291NA48K11BSSRBACZZ (7 bar) 229100000514	Преобразувател за ниско налягане
MDA462-1/2-5C-15/46-GC6	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-2C-32/46-SIL2	Предавател за налягане
P/N: 99880015 Type: DYMT-F-1/2-J-0-15-G (F13)	топлинен детектор
P/N: 9VT00037 Model: VT460-20	Кабел с конектор
VT460-40	Манометър за топене
MDT422F-M18-17-15/46-SIL2	Предавател за налягане
MDT422F-1/2-35-15/46-SIL2	Предавател за налягане
MDT462H-1/2-7C-15/46-B106-D85	Сензор
PT462E-M18-5M-6/18	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
4622NA00P24CEDDAAFZZGC5	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-5C-15/46-T80-SIL2	Сензор за налягане
PT462E-3M-6/30	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-PSI-UNF-R20-6Pn-S06- F30-NTR:	Предавател на налягане
ATC990411111000	Процесен контролер
SPX2291SA48P21BUMMACAAA	Преобразувател за налягане на топене
2291SA56K21BSMMACAZZ	Преобразувател за налягане на топене
SPX 4222SA00B15CEDDAAAZZ	Преобразувател за налягане на топене
MDA422-1/2-3.5C-23/46-GC8	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-15M-6/18-GC7	Преобразувател за налягане на топене
SPX4622NA00P24CEDDAAFZZGC7	Преобразувател за налягане на топене
PT4626-7.5M-6/18-B628	Преобразувател за налягане на топене
2242NA00K23CEFFCACAAAB300	Сензор за налягане на топене
DYMT-S-1/2-J-5-15-G-4M-A-F13	Датчик за налягане на
Model: E13612121 (ECHO-MV3-MPA-R21-UNF-HIR-S06-F18-NTR)	Предавател на налягане
1480-2-1-0-0	Цифров индикатор за налягане
1490-2-0-0-0-0	Цифров индикатор за температура и налягане
1490-2-1-1-1-0	Универсален индикатор
BP420-1/2-9.5M-6	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-3M-6/18-SIL2 (Art. Nr. 04624000130S)	Преобразувател за налягане на топене

Продукт	Описание
1490-2-1-0-0-1	Цифров индикатор за температура и налягане
PT419-5M-6/18 Art.Nr.: 0419000133	Преобразувател за налягане на топене
UPR90030000000 (als Anzeige für PT482 Gerät mit allarm)	Цифров индикатор за налягане с аларма
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTC does not exist	
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B106-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
ATC990-3-1-0-0-1-1-0-1-0	Контролер на процеси
PT460E-7.5M-6	датчик за налягане
MDT-422F-1/2-3.5C-15/46-A	Сензор за масово налягане
MDT462F-1/2-7C-15/46-SIL2	Сензор за налягане
PT4624-20MPA-6/18-SIL2	сонда
MDT 420F – ½ - 1M – 15	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-15M-6/18-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-M18-2C-23/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-M18-3.5C-32/46-SIL2	Сензор за налягане
TDT463F-M18-3.5C-38/46-SIL2	Преобразувател за налягане и температура на топене
IDA353-3.5C-10V-D44	Преобразувател за налягане на топене
VT460-6	Кабелна
HDA320-3.5C-10V-S50	датчик за налягане
PT303-7C <FM>	Високотемпературен преобразувател за налягане
PT4624-5M-12/18-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
UPR900-21010000	Универсален индикатор за налягане
E11611121	Предавател на налягане
VT460-20 m	Кабел
DYMT-S-M18-J-5-15-G-4m-A-F13	Сензор за температура на топене
929020	Кабел Аси
PT160-3M-H11	Преобразувател
IDA354-5C-10V-D44	Преобразувател за налягане на топене
ATC990400110000 (Art.Nr.: 99000001)	Помпа
IDA353-3.5C	Датчик за налягане
E12611221	Предавател на налягане
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S09-F18-NTR	Предавател на налягане
SPX2291SA48B13BSMMCAK	Преобразувател за налягане на топене
BP420-1/2-5.5M-1.81	Преобразувател за налягане на топене
BP420-1/2-9.5M-1.81	Преобразувател за налягане на топене
PT4626-10M-6/18	Предавател за налягане на стопилката
APT3291-50	Преобразувател на налягане с висока точност
DYMT-S-1/2-J-5-15-G (F13)	Сензор за температура на топене
DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1M-F34	Сензор за температура на топене
MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2	СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ
MDT420F-1/2-5C-15-SIL2	Датчик за налягане
MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7	Преобразувател за налягане на топене
TPT463E-1/2-15M-6/18	Предавател на налягане
MDA460-1/2-5C-15-B106	Датчик за налягане

Продукт	Описание
BP420-1/2-9M-6	Преобразувател за налягане на топене
TDA463-1//2-3.5C-76//46-S137//1	Преобразувател за налягане и температура на топене
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR	Предавател на налягане
ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR	Предавател на налягане
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Предавател на налягане
TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100	Датчик за налягане
PT462E-3M-6/18	Датчик за налягане
MDA422-1/2-3.5C-15/46	Преобразувател на налягане
2291E48K17BSMMACAZZ	Преобразувател за налягане на топене
Model: 2291EA48K17BSMMACAZZ	Преобразувател за налягане на топене
Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2	Предавател за налягане и температура на стопяване
PT4624-3.5CB-6/18	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18	Предавател на налягане
TPT4634-35MPA-6/18-SIL2	Предавател за налягане на топене
DYKE-1/2-K-5-15-G-(F13)	Сензор за температура на топене
MDT462F-M18-3.5C-15/46-SIL2 (462F0156S)	Преобразувател за налягане на топене
PT100 S/N: 9835035	предавателя
DYMT S M14 RTDPT100 05 15 G	Сензор за температура на топене
MDT422F-1/2-3.5C-23/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
PT462E-10M-9/18-B628	Преобразувател за налягане на топене
99000045	Универсален индикатор за налягане
MDA412-1/2-35-15/46	Преобразувател за налягане на топене
14804000	Индикатор на панела
2281SLDCA4K30A	
DYMT-S-1/2-J-20-15-G	Сензор за температура на топене
462L0004	Сензор за налягане
MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2	MDT4X2F Серия налягане Сензори C SIL2
PT4654XL 5M	Термодвойка с калибриране
ECHO-MV3-PSI-R24-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	датчик за налягане
04636000824B115	Предавател на датчици за налягане
ECHO-MA4-UNF-PSI-R23-6PN-S12-F18-TCJ	Предавател на налягане
TPT4636-5M-6/18-SIL2	Предавател за налягане на топене
BP420-1/2-7.5M-6	Преобразувател за налягане на топене
TPT4636-5M-6/18	Преобразувател на налягане
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F30-TCJ	MELT НАЛЯГАНЕ SENSOR
Mdt420L-1/2-7C-15	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	Предавател на налягане
ECHO-MV3-BAR-R24-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
0462000136	СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
PT4624-5M-6/18-B171-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-5C-7.6/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2	Сензор за налягане
TPT4636-10M-12/18	Датчик за налягане
SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC0	Клапан за налягане

Продукт	Описание
SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC6	Клапан за налягане
PT4624-5M-9/18-B628-SIL2	Налягане Сензори C SIL2
PT4604-3M-6-SIL2	Сензори за налягане със SIL2
ECHO-MA4-UNF-BAR-R21-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
UPR700-1-3-3-B97	Универсален индикатор за налягане
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	сензор за налягане
ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN.-S06-F18-TCJ	Предавател на налягане
2291SA56K13BSMMCCAZZ	Преобразувател за налягане на топене
4222SA00B21FEFFBAAZZ	предавател налягане
4222SA00B17FEFFBAAZZ	предавател налягане
PT4624-10M-9/18-SIL2	
ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0-0	Универсален индикатор за налягане
1490-410000	Индикатор за налягане
1490-4-1-0-1-1	панел Индикатор
ATC990300011000	Контролер на процеси
IDA353-5C-10V-D30/400	предавател
DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
IDA-354-SC- 5788-1	Преобразувател за налягане на топене
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A-F13	Сензор за температура на топене
PT422A-1M-6/18	Датчик за налягане
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Предавател на налягане
MDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2	MDT4X2F Серия налягане Сензори C SIL2
pressure indicator for E12611121	Универсален индикатор за налягане
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
Model: PT4626-10M-6/18-T80	Преобразувател за налягане на топене
PT4626-5M-6/18	Преобразувател за налягане на топене
PT311JA-1M	TRANSDUCER
TDT432F-1/2-3.5C 32/46 -S147A	Преобразувател за налягане и температура на топене
MDA460-M18-7C-15	Преобразувател за налягане на топене
2280SGKAC5P34AK296 (2280000000236)	Сензор за налягане
BP420-1/2-7M-6	Преобразувател за налягане на топене
PT422A-50MPA-9/18-C16	
TI422JA-060-1-P3B	Температурен датчик
0432000135	Универсален индикатор за налягане
TPT412-10M-6/18	Предавател за налягане на топене
PN: 901015, Type: BP420-1/2-8.5M-6	Преобразувател за налягане на топене
TG422J-203-90-2-210-1	Температурен датчик
MDT462F-1/2-1M-15/46-SIL2 (462F0166S)	SENSOR
2281SLDCA4K 27A	БЕРИГА ГАБАРИТ предавателя
MDT422F-1/2-3.5C-15-76-SIL 2	ПРЕДАВАТЕЛ
PT4624-5M-6/18 0-5000PSI	Предавател на налягане
IDA353-7C	Преобразувател за налягане на топене
14804101	панелен индикатор
PT482-15M 6/18	

Продукт	Описание
2243NA25B14CEFFBCEZZ	предавател на налягането
2243NA25B21CEFFCCEZZ	предавател на налягането
2243NA25B20CEFFBCEZZ	предавател на налягането
2243NA25B16CEFFCCEZZ	предавател на налягането
DYMT-S-1/2-J-5-15-G-0.7M-F13	сонда
IDA354-5C-10V-S78B-1	Сензор за налягане
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-GC9	Трансмитер за налягане
P/N: 103444, Type: CET1-AX-LDA-00-50X-SC	СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ
VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
PT4624-7.5M-6/18-T80-GC9	Преобразувател за налягане на топене
TPT 463 E-1.5M 6/18	Преобразувател на налягане
ECHO-MA4-UNF-BAR-R23-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
PT4624-5M-6/18-SIL2	датчик за налягане
MDA462-1/2-3.5C-15/46 09-15-08342258	Преобразувател за налягане на топене
MDA462-1/2-1C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
TPT463E-10M-9/18	Предавател за налягане на топене
14804100; sn: 786051010 002	Универсален индикатор за налягане
PG442R-5M-6/30	Манометър за топене
PT4624-5M-6/18-A	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ НА СТОПИЛКАТА
PT415D-7.5M-6-B314	Сензор за налягане
IDA 334-2C	ПРЕДАВАТЕЛ
1490-2-1-1.0	Цифров индикатор
PT422A-3M-6/30	Преобразувател за налягане на топене
DYMT-F-1/2-J-15-15-1	ТЕМПЕРАТУРЕН СЕНЗОР
901383 type J	Сензор за температура на топене
Model: MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Трансмитер за налягане
PT4624-35MPA-12/18-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
4622NA00B21CEDDAAFZZGC7	Преобразувател за налягане на топене
DYMT-S-1/2-PT100/4-30-15-G	Сензор за температура на топене
MDA460-1/2-7C-15	преобразувател
MDT420F-1/2-7C-15-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
PT462E-5M-6/30	Предавател за налягане на сто
NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 PT4624-35MPA-6/18-SIL2)	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
NP4634-1/2-35MPA-J-SIL2 TPT4634-35MPA-6/18-SIL2)	ТРАНСМИТЕР ЗА НАЛЯГАНЕ
MDA422-1/2-5C-15/45	Сензор за налягане
PT4624-7.5M-9/18-A	Диафрагма на преобразувателя
PT4626-10M-12/18	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
IDA354-3.5C-10V-S78B	сензор за налягане
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	
MDT460L-1/2-1M-15	Сензор
cable for MDT460L-1/2-1M-15	Кабелна
PT4624-50MPA-6/18-A	сензор за налягане
200925	Сензор за налягане на топене

Продукт	Описание
TPT4634-5M-6-30-SIL2	Предавател за налягане на топене
ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR	Сензор
4622NA00P24FEDDAAFZZGC8	Преобразувател за налягане на топене
4622NA00B20CEDDAAFZZGC6	Преобразувател за налягане на топене
socket for PT4624-20MPa-6/18-SIL2	гнездо
MDT462F-M18-2C-32/46-GC6	Преобразувател за налягане на топене
DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G	Сензор за температура на топене
4622NA00B20FEDDAAFZZGC0	Преобразувател за налягане на топене
149041000	Цифров
PT4624-5M-6/30-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2	датчик за масово налягане
MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2	Сензор за трансмитер
MDA462-1/2-2C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
BP420-1/2-5.5M-6	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
234908	термодвойка за сензор Модел ТРТ
TPT484-5M-6/30-B379	сонда
470000172	сонда
PT4624-10MPa-6/18-SIL2	сонда
DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4	Сензор за температура на топене
149010000	Индикатор за цифров процес
MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2	ПРЕДАВАТЕЛ, НАЛЯГАНЕ НА ТОПЕНЕ
MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2	BCF екструдер Сензор за налягане
DYKE-1/2-J-0-15G (F13)	Сензор за температура на топене
PT-462E-5M-12/18	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)	Преобразувател за налягане на топене
NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)	датчик за налягане
PT422A-7.5M-6/30	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR	Предавател на налягане
E22711121	Предавател на налягане
462L0010	датчик за налягане
MDT462F-M18-7C-15/46-GC9	Преобразувател на налягане
E32711121	Предавател на налягане
4672SA00B21EADDAAAZZ	Преобразувател за налягане на топене
ATC990400110000	Разширен процесен контролер
149021000	Цифров индикатор
0462000133B70	Преобразувател за налягане на топене
929008	Конектор кабел
PT 4624-1/2-70MPa-15/45-B171-S1L2	Преобразувател за налягане на топене
PT462E-7.5M-6/30-T80	сонда за налягане
4622NY00P22CEDDAAFZZGC9	датчик за налягане
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18	Предавател на налягане

Продукт	Описание
MDT462F-1/2-5C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
IDA354-5C-S78B	Сензор за налягане на тонажа
MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Предавател на налягане
422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
PT462E-50MPA-6/18	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8	Корпус преобразувател
TDA463-1/2-3.5C-25/46	Сензор
NP422-1/2-70MPA-15/45	ПРЕДАВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ
BP420-1/2-5M-6	Преобразувател за налягане на топене
MDA462-1/2-3.5C-32/46	Преобразувател за налягане на топене
PT462E-10M-6/8	Трансдуцер
PT4624-3.5CB-6/18-SIL2	Предавател за налягане на сто
4622SA00B21FEDDAAZZ	Преобразувател за налягане на топене
PT199-2.5C	Преобразувател за налягане на топене
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7	Предавател на налягане
MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7	Предавател за налягане
DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G	Температурна сонда
TPT463E-10M-6/18	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2	Предавател за налягане
ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1	Контролер за налягане
PT462E-35MPA-6/18	Преобразувател за налягане на топене
4222SA00B15FEFFBAAZZ	Преобразувател за налягане на топене
TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ
TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2	ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ
TDT432F.1/2.5C.32/46.S137	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕТО НА СТОПИЛКАТА
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR	Предавател на налягане
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Dynisco налягане и температура датчик
MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
E13512121	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
ATC990.2.0.0.0.1.0000	РЕГУЛАТОР НА НАЛЯГАНЕТО
MDT422H.1/2.7C.15/46 24V	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ НА СТОПИЛКА
TPT4636H-10M 6/18	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕТО НА СТОПИЛКАТА
MDT460L-1/2-7C-15	Преобразувател за налягане на топене
BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-3M-6/30-SIL2	ПРЕДАВАТЕЛ ЗА ТОПЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
4P708013 / It Plug – Blind stop	Щепсел габарит
DYMT-F-M18-Pt100/4-0-23-G	
VT460-16	Кабел за налягане
VT460-10	Кабел за налягане
TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Преобразувател за налягане и температура на топене
LMFI-1NNNNNN	Сензор за линейно изместване
MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462H-1/2-1M-15/46	Сензор за налягане

Продукт	Описание
VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC	Предавател на налягане
MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3	Преобразувател за налягане на топене
E12511211 / 09-10-14392175	Предавател на налягане
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR	Предавател на налягане
IDA354-2C-10V-S143	предавател за налягане
PT462E-M10-35MPA-15/46	Преобразувател за налягане на топене
0051-30	Бутало събрание
MDT462F-M18-2C-23/46-GC6	Сензор
PT460E-5M-6	Сензор
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR	Сензор
SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
PT462E.3.5CB-6/18-GC8	Преобразувател за налягане на топене
MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8	Преобразувател за налягане на топене
MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2 2C-15/45-A	Преобразувател за налягане на топене
4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9	ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ
DYMT-S-1/2-J-10-15-G	Сензор за температура на топене
TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A	СОНДА ЗА НАЛЯГАНЕ
2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA	Преобразувател за налягане на топене
MDA462-G3-5C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
MDA460-G3-5C-15	Преобразувател за налягане на топене
VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	предавател за налягане
DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.5M	Температурна сонда за стопилка
14804100 S/N: 1090029 030 013	Цифров индикатор за налягане
VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ
ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Сензор за налягане
DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M	Сензор за температура на топене
UPR900-2-0-1-0-0-0-0	Универсален индикатор за налягане
SPX2281SDDCA4B30B	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR	датчик за налягане
TPT-463E-10M-12/18	Сензори за налягане
PT4626-7.5M-6/18	
MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
TPT463E-5M-6/18 RTD1	Предавател за налягане и температура на стопяване
NP422-1/2-10MPA-23/45	СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ
mdt 462F-1/2-3.5C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
PT303-5C	Предавател на налягане
PT4624-7.5M-6/18-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
TPT4636-10M-6/18-B171	Предавател за налягане на топене

Продукт	Описание
MDT462F-M18-35MPa-32/46-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2	датчик за налягане
NP460-G3-35MPA-23	датчик за налягане
ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06	Предавател на налягане
CABLE8	Удължителен кабел за сензор
CABLE10	Удължителен кабел за сензор
CABLE15	Удължителен кабел за сензор
E21911122	Предавател на налягане
IDA354-3.5C-2V-S78	Преобразувател за налягане на топене
TPT4636.10M.6/18	Предавател за налягане на топене
TPT432A-5M-12/18	СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ
MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
PT4626-10M-6/18-B628	
VT460-3	СЪЕДИНИТЕЛ ПРЕДАВАТЕЛ НАЛЯГАНЕ
PT4624-10M-6/18-SIL2	ДАТЧИЦИ ЗА НАЛЯГАНЕ
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
929009	Съединител
148041000	Индикатор на панела
V462F31410	Преобразувател на налягане
TPT463-5M-6/18	Предавател за налягане на топене
MDT460F-1/2-1M15SIL2	предавател за масово налягане
4622NA00B14CEFFAAFZZ	Преобразувател за налягане на топене
MDA460-1/2-3.5c-15	Преобразувател за налягане на топене
SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ	Преобразувател за налягане на топене
PT462E-20MPA-6/30	Преобразувател за налягане на топене
BP420 1/2 12 5M 6	Спукани щепсели
IDA 354-3.5C-5V	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR	Предавател на налягане
E22811131	Предавател на налягане
TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Сензор за налягане
TDA463-1/2-7C-15/46-B170	Сензор
ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
MDT422F-1/-3.5C15/46-516-2	Предавател на налягане
VT460-5m	Кабелна
MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225	Преобразувател за налягане на топене
2291SA48K20BSMMAACZZ	Преобразувател за налягане на топене
TPT4634-5C-12/30-SIL2	Преобразувател на налягане
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC	Предавател на налягане
04620020130	Преобразувател за налягане на топене
NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-10M-12/30-SIL2	Преобразуватели за налягане
TDA463-M18-5C-15/46	Преобразувател за налягане и температура на топене
MDT462L-1/2-7C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
BP1010	Манометър за топене
224200002283	Преобразувател за налягане на топене

Продукт	Описание
MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDA460.M18.5C.15	DYNISCO ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА СТОПЯВАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ
MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar	Преобразувател за налягане на топене
MDT 462L ½ 3.5C-15/46 0-350 bar	Преобразувател за налягане на топене
MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200	Преобразувател за налягане на топене
224200002104	
224200003156	
224200002845	
DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G	ТЕМПЕРАТУРНА СОНДА
PT460E-7.5M-6-T80	Преобразувател за налягане на топене
PT4624-35MPA-18/18-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
MDA482-1/2-2C-15/46	Преобразувател за налягане на топене
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A	ТЕРМОДВОЙКА
BP420-1/2-6.5M-6	Преобразувател за налягане на топене
BP420-1/2-3M-4	Преобразувател за налягане на топене
BP420-1/2-3M-6	Преобразувател за налягане на топене
902344	Спукващи се винтове
MDA462-M18-3.5C-32/46	преобразувател на налягане
DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15	
PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
PT4626-50MPA-6/36	Преобразувател на налягане
E12611121	Предавател на налягане
PT4624-5M-15/18-SIL2	
TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1	ПРЕДАВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ
4222SA00B21FEDDBAAZZ	Предавател на налягане
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N	Предавател на налягане
PT462XL-30M-6/18	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK	Предавател на налягане
ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
929026	Преобразувател за налягане на топене
TDA463-1/2-7C-15/46	Преобразувател за налягане и температура на топене
1490-4-1	Индикатор за цифров процес
ECHO-MV3-BAR -R22-UNF-6PN-S06-Tcj	Предавател на налягане
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Предавател на налягане
1480-4-1	Индикатор за процес на панела
MDT462F-M10-3.5C-7.6/107-SIL2	Преобразувател за налягане на топене
SJ-600H-U4	Сензор за налягане на топене
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ.	Сензор за налягане/преобразувател
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
TPT4634-7CB-6/18	Предавател за налягане на топене
UPR90020111000	Универсален индикатор за налягане
PT-160-5M-H88	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ
PT462E-10M-6/18-GC5	Преобразувател за налягане на топене

Продукт	Описание
462200000351	Преобразувател за налягане на топене
462200000306	Сензор за налягане
200100	Комплект за почистване на монтажни отвори
711660	Конектор за преобразуватели
MDT420L-1/2-7C-15-J8	сензори за налягане
710700	Преобразувател на налягане
PT462E-7.5M-6/30	Преобразувател за налягане на топене
PT450TA 1M	Предавател за налягане на топене
PT462F-1/2-3.5C-15/46	Предавател за налягане на топене
PT4624-10MPA-12/18-SIL2	Предавател за налягане на топене
PT4626-5M-6/18 0-5.000	PSIG СЕНЗОР ЗА НАЛЯГАНЕ
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C	Сензор за налягане на топене
TPT463E-7.5M-6/18	Преобразувател за налягане и температура на топене
MDA422-1/2-1C-23/46	Датчик за налягане на разтопен материал
PT124B-10M-M14-6/18-10V	Предавател на налягане
ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Сензор за налягане на топене
PT462E-10M-6/18-GC7	преобразувател на налягане
PT462E-5M-6/18-GC7	преобразувател на налягане
ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Сензор за налягане на топене
SPX2242SA00B21CEFFBACPK	Предавател за налягане на топене
TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ
ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ НА НАЛЯГАНЕ С
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A	Предавател за налягане на топене
MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2	Сензор за налягане
MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2	Сензор за налягане
ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	СОНДА ЗА НАЛЯГАНЕ
pt3034c	Тежкотоварен предавател за налягане
VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC	Сензор за налягане на топене
462200000322	Преобразувател за налягане на топене
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Сензор за масово налягане
462F0152S	сензор
PT415-5M-6-B314	
MDT422F-M10-3.5C-15/46-SIL2	Предавател на налягане
E21711122	преобразувател на налягане
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
32581	ЦИФРОВ ИНДИКАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ
BP240-1/2-9.5M-6	
MDT-422F-1/2-2C-32/46-B-171A	Сензор
NP463-1 2-3.5C-1545-J	ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ И ТЕМПЕРАТУРА
BP420-1/2-3.5M-1.81	ДИСК ЗА РАЗКЪСВАНЕ
DYMT-S-1/2-PT100/3-2.5-15-G	
BP420123M12PROV	
99880109	
CB-05-(PT06A-10-6S(SR))	6-пинов конектор

Продукт	Описание
TPT4634-1MB-6/18-SIL2	
UPR900-3-0-1-0-0-0-1-0	ИНДИКАТОР ЗА ПРОЦЕСА
MDT462F-1/2-3.5C-7.6/46-SIL2	
LMFI55-1NNNNNN	Индексатор на потока на топене на базов модел
MDA460/420-1/2-5C-T80	
2242NA00P20AWAABAHZZM1121	СЕНЗОР
PT422A-7.5M-6/18	датчик за налягане
MDT462FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2	
PT4624- 5 M-6/18-SIL2	
D5000-TOOL	ИНДЕКСЬОР НА СТОПЕНИЯ ПОТОК
VT420	Кабел
ECHO-MA4-BAR-R21-M14-6PN-S06-F18-NTR	
PT422A-35MPA-6/18-C16	
PT160-4M-H11	
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2	
EMT462 2-1/2-3.5C-23/46	
462200000019/4622SA00B21DPDDAAAZZ	
711610	
DYMT-S-1/2-J-10-5-W-F13	
PT375-1-30-M	
TPT463E-5M-6/18 0-5000 PSIG	
04600F01422	
SPX-2242-E-A-00-B-22-CE-FF-B-CA-ZZ	предавател на налягане
MDT422L-1/2-1C-15/46	
04624300641GC7	
TPT4634-50MPA-6/18-SIL2	
DYMT-S-1/2-J-3-7.6-G-2MF13	
PT460E-10M-6	Датчик за налягане на разтопена материя, от 0 до 10,000 psi, твърд стълб
ECHO-VT1-BAR-R23-UNF-6PN-S06 F18-TCJ	
2242EA00M21DPDDBCAZZ	
2242EA00M14DPDDBCAZZ	
4622NA00B20CEDDAAFZZGC7	
MDT460F-1/2-1C-15-SIL2	
MDT462F-1/2-1C-15/46-SIL	
PT465XL-2MB	equipment
MDT462F-1/2-3.5C-15/76-T80-SIL2	сензор за налягане
PT4624-3M-6/60-SIL2	
MDA462-1/2-1C-23/46	Датчик за налягане
SPX2281-E-B-D-CA-4-B-31-B	Transmitter
LMI6000-2NENNNNN	
LMI6000-1NENNCNN	