



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Eltra Encoder

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">EX80D40S5/28P10X3PR</a>	INCREMENTAL ENCODER
<a href="#">EH63E800Z8/24P10S3MR.L640</a>	ELTRA инкрементален енкодер
<a href="#">XEH80C2048Z528L14X3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.2048Z5/28L 14X3MR.197+454</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER30E100S5/28P4X3PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M.500S5P 6X3PR.677</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63FB.600S5/28P 10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1000S5/28P 10X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL38F50S5/28P10X3PR5.1102</a>	ELTRA инкрементален енкодер
<a href="#">EL38G1200S5/28N6X3PR2</a>	ELTRA инкрементален енкодер серия EL
<a href="#">RL500C.500S5/28P 10X3MR</a>	Метрично колело
<a href="#">EAX80A.4096G8/28SXX 10X3PR2.807</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">EPA 103/1 PA.781</a>	Потенциометър с гладък вал
<a href="#">EH38A500S8/24P6X3PR.558 OEM same as 0733521167A</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1000Z5L 10S3PR4</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">RL500C500S5/28P10X3MR.L</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PBF2048Z5L14X3PR</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">EPA.103/1PR</a>	Ротари потенциометър
<a href="#">ER30E300S5/28P4X3PA</a>	Eltra инкрементален енкодер
<a href="#">ER30E.1000S5/28P 6X3PA</a>	
<a href="#">XER63EM800Z528PS64</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EX80D500S5/28P10X3PR</a>	Incremental encoder
<a href="#">EH80C2048Z8/24L14X3MR.295+197</a>	Инкрементален енкодер серия EH
<a href="#">ER40H.1024S5/28P 6X6IA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH50FP1024Z5/30P10X6PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL30E.20S5/28P 4X3PA0.2+C</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EF49P4P2000Z5L12X3PR.779</a>	Персонализиран инкрементален енкодер за линиен драйвер
<a href="#">EH38A500S8/24P6X3PR (10242)</a>	Инкрементален енкодер на твърд вал
<a href="#">ER58C.1024S5/28P 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D100Z5L8X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63E800Z8/24PC10S3MR.640</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F.200S5/28P 12X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">13219 Type EMI38F1024Z5/28P10X6PR3</a>	Encoder
<a href="#">EL63FB.600S5/28P 10S3PR</a>	Encoder



Продукт	Описание
<a href="#">EH80C1024Z5L14X3MR.197+295</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40G1000S5/28P6X3PA0.3+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F100S5/28P10XXPR5</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">EPA103/10PR2</a>	Ротационен потенциометър
<a href="#">EX80D500Z5/28P10X3PR10</a>	Incremental encoder
<a href="#">EH50FP1024S5/30P10X6PR1.5</a>	Енкодер
<a href="#">ER80AM2048S8/24L8S3MR.037+521</a>	Енкодер
<a href="#">EL63D60S5/28C10X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A1024Z8/24L11X6MR</a>	Encoder
<a href="#">RM500A2000S5/28PA10x3MR</a>	Енкодер
<a href="#">EL63GB500S5/28P14X3PR2.5</a>	Инкрементален енкодер Серия EL
<a href="#">EH80PG1024Z5/28L10X6MR.197+269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63E.360Z5/28P 10X6JR.029</a>	Постепенен енкодер серия ER
<a href="#">EAM89AYR64/4G8/30PPXT21S3PDR1.5.990</a>	абсолютен многооборотен енкодер EAM,
<a href="#">EAM89AYR64/4G8/30PPXA21S3PDR1.3.990</a>	абсолютен многооборотен енкодер EAM
<a href="#">EH53A512S5L10X6PR1.5.N</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C1024Z824L12X3MR</a>	Енкодер
<a href="#">EL63PB600S5/28P14X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G500S5/30P6XXPR</a>	инкрементален енкодер серия ER
<a href="#">EAM89AYR64/4G8/30PPXT21S3PDR1.5.990 (13397)</a>	енкодер
<a href="#">EL40G20S5/28P6X3FA.900</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB1024Z5/28L14X3JR1.445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28P 10X3PR1.5</a>	Енкодер
<a href="#">ER30E200S5/28P4X3PA0. 2+C</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D5000Z5/28P10X6JR</a>	ЕНКОДЕР 500
<a href="#">ER722A4096Z5/28P10X6MR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63D1000Z5/28P10X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F1024Z5/28P15X3PR</a>	Инкрементален енкодер Серия ER
<a href="#">EH80K.1024Z8/24L 10X6PR0.7.942</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G200S5/30P10XXPR5.1102</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">EM38F2S5/28P10XXPR3</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">ERA350S8/24P6P3</a>	Инкрементален линеен енкодер с разделителна способност
<a href="#">ER63F100S5/28P10X3JA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">AR05048</a>	ИЗЛЪЧВАТЕЛ
<a href="#">EH80P.1024Z5L 14X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">EH80P1024Z5/28P15X3PR0.5.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER53A500S8/24P10X6JR.L240</a>	Енкодер
<a href="#">EL63GB500S5/28C15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL30E20S/28P4X3PA0.2+C</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RL500C1000S5/28P10X3JA</a>	Метричен енкодер за колела
<a href="#">EL38F100S5/28P10X3PR5</a>	Енкодер
<a href="#">EL63GB.1024S5/28P 8X3PR</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">ER63D.2500S5/28P 8X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">P/N:12693; Type:ER63D200Z5/28P8X6MR</a>	Кодер



Продукт	Описание
<a href="#">EL90A1000S5/28PIOS3MR</a>	Енкодер
<a href="#">EL63A1000Z8/24L8X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F100S5/30P8XXPR</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1024Z5/28L 15X3MR</a>	Кодер
<a href="#">ER40G.1000S5/28P 6X3PR1.790</a>	Персонализиран инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024S5L 15X6PR.1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PC.360Z5/28P 12X3PR.1085</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL48P1000S8/24P8X3PR</a>	енкодер
<a href="#">EL63GB.500S5/28P 15X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">ERA150S8/24P6P10.076</a>	Инкрементален линеен енкодер с резолюция А (0,2 mm)
<a href="#">EH80C200Z8/24P12X3MR</a>	Енкодер
<a href="#">RH200C1000S5/28P8X3PR3</a>	Метричен енкодер серия RH
<a href="#">ER38G1000S5/30P6XXPR</a>	Инкрементален енкодер серия ER
<a href="#">ER40A500S5/28P6X6PR.249</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.2500S5/28P 8X6M12R.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH38B500Z5/28P6X3PR15</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">EH38A200S5/28P6X3PR</a>	инкрементален енкодер серия EH
<a href="#">EL58B500S5/28L6X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EF40F4C1024Z5L8S3PSA0.3.811</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB20S5/28P11X3PR5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A5000Z5/28L11X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58B5000Z5/28L6X6MA</a>	Инкрементален кодер
<a href="#">ER58C4096Z5/28L10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">31274.I00.34</a>	Навинтови радиатори
<a href="#">ER63G500S5/28P15X3PR8</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D200S5/28P8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A2000Z5L11X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.10000S5/28P 8X6MR.159</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C200Z5/28P12X3MA.445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P1024Z5/28L12X3MR0.5.445+269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63GM3600Z5/28L10X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5L 10X3PR1.269</a>	Инкрементален енкодер Motor
<a href="#">ER63A.1024Z5/28L 8X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C1024Z5L14X3PR1.5</a>	Инкрементален енкодер -серия EH
<a href="#">G 25 A 10</a>	Стандартно свързване
<a href="#">ER63E1000S8/24L8S3MR.122</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K.1024S8/24L 10X3PR0.7.942</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F100S5/28P10XXPR5.1102</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER721A1024S5/28L10S3PR</a>	Инкрементален енкодер, размер 721
<a href="#">ER58DM1000Z8/24L6S3HR.872</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D2500S5/28P10X6PR</a>	Енкодер
<a href="#">FEL53B1200S5L6X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH50FA.1024S5/30P 10X6PR.2</a>	ИНКРЕМЕНТАЛЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">ER724A10000Z5L10X6MR</a>	Елтра Инкрементален енкодер
<a href="#">EMI55A1024Z5/28P8X10PR</a>	.



Продукт	Описание
<a href="#">EL63GB.635S5/28P 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D2500S5/28P8X6PR3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80PG.256Z5/28L 15X3MR0.5+197+269</a>	Инкрементален енкодер с кух вал
<a href="#">EH88PE500S5/28P30X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P2000Z5L15X3PR</a>	Инкрементален енкодер мотор
<a href="#">EH38B500Z8/24P6X3PR15</a>	енкодер
<a href="#">RL500C1024S5/28P10X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G1024Z5/28P15X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.500Z5/28C 10X6JR</a>	енкодер
<a href="#">ER58H500S5/28P6S3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RL500/1024S5/28L10X3MR</a>	Кодер за метрично колело
<a href="#">EC34A.1000S5/28P 10M</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C1024Z5/28L12X3MR.037+445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">91640010</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">91640077</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40I.200S5/28P 6X6PR.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40H.360S5/28P 6X6PR.7</a>	енкодер
<a href="#">ER721A.500S5/28C 14X6MR</a>	Елтра инкрементален енкодер
<a href="#">GS-DA2928-8</a>	Свързване
<a href="#">GS-DA2928-10</a>	Гъвкаво свързване на енкодер
<a href="#">EH80P1024Z5L14X3PR2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RH200C50S5/28P8X3PR16</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G200Z5/30P6XXPR6</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">ETMA2Z-8/24PSPR10</a>	Магнитен енкодер
<a href="#">EH80C.1024S5/28RS 8X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ETMA2Z5/28PSPR10</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">EL49P.100Z8/24L10 X6PR0.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1000Z5L 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XER63E1000Z528P10X</a>	Енкодер
<a href="#">EH80C2048Z5L14X3MR.295 +197</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER90A120Z5/28P10X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M1000S8/24P6X6PR5</a>	Елтра Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M1000S5/30P6X6PR5</a>	Елтра инкрементален енкодермодул
<a href="#">EL63GB1024Z5/28L15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D.314S5L 8S3MA.122</a>	Инкрементален енкодер за стелажи
<a href="#">ER63D.500S5/28P 8S3MR.054</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D1000S5/28L10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH53B.100Z8/24P 10X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40G256S5/28L6X3PR.302</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH53B100Z8/24P10X6PR.N</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K2048Z5L10X6PR0.7.942</a>	Енкодер
<a href="#">ER58B100Z5/28P6X6JR.505</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P512Z5/28P15X3PR2.269</a>	Инкрементален енкодер мотор
<a href="#">EH38A500S5/28P6X3PR.558</a>	ТВЪРД ВАЛ ИНКРЕМЕНТАЛЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">ER58BM2048Z5/28P10S3MR.763</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">EL40A50Z5/28P6X6PR1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D1000S5/28P10S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5L 10X3MR.269 +445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G300S5/28P10X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40A.50S5/28P 6X6PR5.796</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XEL48P768Z824P8X6PR</a>	Мотор за инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB.1800S5/28P 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EPLT25X10C5A</a>	Потенциометър
<a href="#">RL500C.1024S5/28P 10X6MR</a>	Инкрементално метрично колело
<a href="#">EAML58B16B12/30V010X6XM12R.162</a>	многооборот абсолютен енкодер
<a href="#">EL63PC500Z5/28P12X3PR0.2+V</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.1024S5L 10X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER80A.5000S5/28P 8S3MR.003</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F.1024Z5/28L 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XER63D1000Z5L10X6M</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58C.3600S5/28L 6X6MR</a>	Енкодер
<a href="#">ER115A.1800Z5/28P 11S3MA</a>	Енкодер
<a href="#">EPA.103/10PR2.5</a>	Потенциометър
<a href="#">EL58C30S5/28P8S3PR.616</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.500Z5/28P 8S6JR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63D.3600Z5/28P 8S3JR</a>	Енкодер
<a href="#">ER40C.2000Z5L 6X6PR15</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63A.1000Z5/28P 10X3PR3</a>	Инкрементален Push Издърпайте енкодер
<a href="#">RH200B.1000S5/28L 8X3PR2</a>	Метрично колело
<a href="#">ER40C.100S5/28P6 X6PR2.578</a>	Енкодер
<a href="#">EL63D.20Z5/28P 8X3JR.029</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EAM63DR4096/4096B12/28FXX10S3P3R</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5/28L 8X6PR</a>	Енкодер
<a href="#">ER40G.1200S5/28P 6X3PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EM38F.50S5/30P 8XXPR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EC34A.1000S5/28P 10J</a>	Енкодер
<a href="#">EM38F.50S5/30P 10XXPR5.1102</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F.200S5/30P 10XXPR5.1102</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A1024Z528L11X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XEH38A500S528P6X3P</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.360Z5L 8S3JR</a>	енкодер
<a href="#">ERA 100D8/28PC 6P3</a>	Енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5L 10X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">ER58C.3600S5/28L 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XER115A1024S528P11X</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D.50Z5/28P 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">G-25-A6/8</a>	Гъвкаво свързване на енкодер
<a href="#">EL40A.6S5/28P 6X6PR</a>	енкодер
<a href="#">ER58C.2000Z5L 10S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB.1024Z5L 14X3MR0.5.445+085</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">ER63E.2000Z5/28L 10X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">ER58B.3600Z5/28P 6X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.200Z5/28P 9.52X3PR0.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1440Z5L 15S3MR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63G.1000Z5/28P 10S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.100S5/28P 6X6PR</a>	Encoder
<a href="#">ER38F.500S5/30P 6XXPR2</a>	Енкодер
<a href="#">ER63F.1024Z5L 15S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RM500C.1250S5/28P 10X3JA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH88P.512Z5/28P 25S3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER53B.1024Z5/28L 10X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.360Z5/28P 10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.2S5/28P15 X3PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1000S8/24L 13X3MR</a>	Енкодери
<a href="#">XEMB824P5L5L2V</a>	Сигнална интерфейсна платка
<a href="#">EPA.103/10PR</a>	Потенциометър
<a href="#">EH30M.100Z5/30L 6X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH88PE1024Z5/28L35X3PR.691</a>	енкодер
<a href="#">ER63D1024Z5/28RS10X6MA</a>	Енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z-5L15X3PR.725</a>	Енкодер
<a href="#">EH80C1024Z/5L15X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">EH88P1024S5L25S3PR2</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.100S5/28P 10S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D80S5/28P10S3MR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63D70S5/28P10S3MR</a>	Енкодер
<a href="#">EL30E250S8/24P4X3PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D.10Z5/28P 8X3PA.3</a>	Индивидуален енкодер
<a href="#">EH80P.2048Z-5L15X3PR2.431</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB.2S5/28P 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40A20S5/28P6X6PR5.796</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 12X3PR.229</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER721A.2000Z5L 10S3MA</a>	енкодер
<a href="#">EMD8/24L5L.1V.726</a>	Селектор на сигнал на енкодера
<a href="#">EH80P.1024Z5L 12X3MR.1</a>	енкодер
<a href="#">ER115A.1000Z5/28L 11S3MR.753</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40GR.1024Z8/24L 6X6PR.1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.1024Z5/28P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XE80P1000Z528L10XP</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMB 8/24P 8/24P 8/24P.2V</a>	Адаптер
<a href="#">EH80P.1024Z5L 10X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5L 14X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M.100S5/30C 6X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.200Z5/28P 14X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.200Z5/28P 14X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58CM.2000Z5/28P 10S3MR</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">ER63G.800S5/28P 10X3PR.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB.1024Z8/24PB 15X3PR0.2.482+999</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH53A.500S8/24P 10X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F.100S5/28P 14X3JR</a>	Инкрементален кодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28RS 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">94990028 SRG kit + cap for EH80C / P / PG EH80K</a>	Комплект резервни части
<a href="#">EL63D.70S5/28PA 8X3JR.T123</a>	Енкодер
<a href="#">EH80PG1024Z5/28L15X6MR0.5.197+269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMI55A.512Z5/28P8X10M12R.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XER63D250Z528P8X6M</a>	250ppr Push Pull персонализиран инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1000S5/28P 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RM500C.5000S5/28P 10X3JR</a>	Инкрементален енкодер с измервателно колело
<a href="#">ER58C.1024Z5/28P 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EM38F.60S5/30P 8XXPR.2</a>	Миниатюрен инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.5000S5/28L 10X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63E.5000S5/28P 10X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40H.1000S5/28P 6X6PR.1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.600S5/28P 10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB400S5/28P14X3PR</a>	Енкодери
<a href="#">EL63A.12Z5/28PA 10S3PA.10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH38B.200S5/28P 6X3PR.1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.1024Z5/28L 6X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER721A.1000Z5/28L 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40M.500Z5/28P 6X6VR.913</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB.256S5/28PA 8X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">EL63GB.500S5/28P 14X3PR.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">G-25-A8</a>	Еластичен съединител
<a href="#">ER40A.1024S5/28P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.360Z5/28P 8X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.3000Z5/28L 9X6JA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K.2048Z8/24L 10X6PR0.7.942</a>	енкодер
<a href="#">EL40G20S5/28P6X3PA0.3+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58B1024Z5/28L10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB.360S5/28P 14X3PR.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z-5L15X3PR0.5.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">AAM58B12/13B10/30PFN6XXM12R.162</a>	Енкодер
<a href="#">ER63D.250S5/28P 10S3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G.1200S5/30P 6XXPR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5L 15X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.2000Z5L 6X6PR1.5</a>	енкодер
<a href="#">ER58C.600S5/28P 10X6PR</a>	енкодер
<a href="#">EVB.1000S5/28P 10PA</a>	Електронно ръчно колело с бутон
<a href="#">ER63D.10000Z5L 8X3PA.2</a>	енкодер
<a href="#">ERA.150S8/24P 6P.2</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">EH80P.1000Z5/28L 15X3JR0.5.445+162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024S5/28P 14X3PR5.076</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.500Z5/28P 8X6CR.221</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.2048Z5L 14X3MR.197+454</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.2000S5/28C 8X3JA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.5000S5/28P 14X3PR.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.25000S5/28P 8X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P1024Z5L15X-3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">X22040003</a>	конектор
<a href="#">EH80C.2048Z5L 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RH200C.250S5/28P 8X3PR.10</a>	ИЗМЕРВАТЕЛНИ КОЛЕЛА
<a href="#">1BGL1DX05025</a>	Електромагнитен клапан
<a href="#">EH80P.1024S5/28L 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.2500Z5/28P 10X3JR</a>	енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 10X3PR0.5+269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.2000Z5/28P 15X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.50Z5/28P 6X6PR.1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.1000S8/24L 6X6PR.728</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1000Z5/28L 12X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.500Z5L8 S3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.360Z5/28P 6X6VA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1000Z5/28L 8S3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D10Z5/28P8X3MRT</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.2048Z5/28L14X3MR. 197+295</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">EH80P.1024S5/28L 14X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RH200C.200S5L8 X3PR+M</a>	Постепенно метрично колело
<a href="#">EH80C.360Z5/28P 12X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.360Z5/28P 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40A.70S5/28P 6X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL58G.1000Z5/28L 15S3JR.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER721A1024Z5/28L14X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB.1024Z5/28P 14X3MR0.5.085+445</a>	Инерциален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5L 15X3JR.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K2048Z5/28L10X6PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40B1000S5 / 28P6X6PR4</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EPLB100SS5C4R.914</a>	Линеен потенциометър
<a href="#">ER63A.1000S5/28L 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EA58BM4096G8/28SXX6X6HAR.162</a>	Абсолютен енкодер с единичен завой
<a href="#">ER63D1000S5/28P8X6PR5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A1000Z5/28P6X6PR3</a>	Постепенен енкодер
<a href="#">EA58B4096G8/28SXX6X6HAR.162</a>	Абсолютен енкодер с един завой
<a href="#">EM38G50S5/30P10XXPR5.1102</a>	Миниатюрен инкрементален енкодер
<a href="#">EMI38G.50S5/30P 10XXPR5.1102</a>	Магнитен енкодер
<a href="#">ER63F.1024Z5/28L 10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 15X3MR0.5+269</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">ER721A1024S5/28L14X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH38B.1000S5/28L 6X3PR</a>	енкодери
<a href="#">EMB 8/24L-5L-5L 2V</a>	Електронен интерфейсен сплитер на сигнала
<a href="#">ER63A.1100Z5/28P 10S3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH53A100Z8/24P6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.200S5/28P 8X3PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P2000S5/28P14X3PR</a>	енкодер
<a href="#">ER40G.1000S5/28P 6X3PR1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL49P.200Z5L 12.7X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D1800Z5/28P8S3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D1024Z5/28P8S3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63A.2000Z5L 8X3PR</a>	енкодер
<a href="#">EH88PE.1024Z5L 25X3PR+M.725</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C200Z5/28P12X6MR</a>	Енкодер
<a href="#">EL63GB.50Z5L 10S3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB180Z5/28P10X6PR0-2+M12</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">EH80PG.1024Z5/28P 14X3PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F500S5/28P8X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5L 14X6MR197+295</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">40677604 - EMI30M10S5/30P6XXPR1.5</a>	Инкрементален магнитен енкодер
<a href="#">EL63PC100S5/28P15X3PR229</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EPLB300S5C4R</a>	Линеен потенциометър
<a href="#">ER63G.100S5/28P 15S3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH53B500Z8/24P14X6PR.N</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K1024Z5L10X-6PR0.7.942</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D.900S5/28P 9S3MA.003</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.2000S5/28L 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K1024S8/24L 15X3MR0-5.722</a>	Енкодер
<a href="#">EL63PB.500S5/28P 15X3PR.10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D10000S5/28N8X6PR4.718</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RL500C1000S5/28P10X3JA30</a>	Метрично колело
<a href="#">EH80PG.1024Z5/28P 14X3PR3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40N.360Z5/28P 6X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63E.100S5/28P 10S3MA.003</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EA58B8192G8/28PPX6X6PDA</a>	Абсолютен еднократен енкодер
<a href="#">ER38G.100S5/30P 6XXPR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.500S5/28P 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G.1000S5/30P8XXPR0.3+M12</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5L 15X3PR.1</a>	
<a href="#">EMI38F50S5/30P8XXPR</a>	
<a href="#">ER63D.1000S5/28P 8X3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1000S5/28P 14X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63F.4S5/28P 15X3PR.3</a>	
<a href="#">EL58C.360Z5/28P 10X6JR.025</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1024S5/28P 14S3MR0.5.445</a>	Енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">EH80P.360Z5/28P 10X3PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH115A.1024Z8/24L-1024Z8/24L 11X3MR.037</a>	Енкодер
<a href="#">ER58H.2048S5/28P 8X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58F1024S5/28P15X3MR</a>	енкодер
<a href="#">ER80A.5000S5/28P 8S3MR.139</a>	
<a href="#">XEMB5L5L5L2V365 EMB5L5L5L.2V.365</a>	Сигнален сплитер
<a href="#">RM500C.9000S5/28P 10X3JR</a>	Инкрементален измервателен енкодер на колела
<a href="#">ER721A.200Z5/28L 10X6MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL58FA2000S5L8S3M12R.162+994</a>	
<a href="#">ER30E.100S5/28P 4X3PA7.494</a>	Енкодер
<a href="#">ER63A.3000S5/28L 10X6MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">FEAM53BR4096/4096B12/28XX6X6P3R</a>	Ендокодер
<a href="#">ER63A.3000S5L 10X6MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63A.4000S5/28P 10X6MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63A.3000S5/28L 10X6MA Type A</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EA58C4096 G 8/28 P P X 10 S 3MA R</a>	енкодер
<a href="#">XE80C1024Z528L1419</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.2500Z5/28P 10X6MR</a>	
<a href="#">ER721A1200Z5/28P10X6MR</a>	енкодер
<a href="#">EL63E.754Z5/28PA 9.52S3PR15.056</a>	Енкодер
<a href="#">ER115A.1024S5/28L 11S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EA63D360GC8/28SZE10X6M12.162</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">EMI63D.1024S5/30P 10X3M12R.162</a>	Магнитен енкодер
<a href="#">ER40A.360Z5/28P 6X6PR2.578</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL58C1500S5L10S3MR</a>	Инкрементален енкодер на твърд вал
<a href="#">EH80K102458/24-L10X3PR0.7.269-942</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EX80A1024Z5/28L10X3PR10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EAM58CR4096/2048G8/282SXX10S3MCR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63A.100S5/28P 8S3PR0.3+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.512Z5/28P 12X3PR.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1000S5/28L 15X3JR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63G.10000S5/28RS 15X3JR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63D.1000Z5/28L 8S3JR E</a>	Енкодер
<a href="#">EL53A2500Z5/28N6XPA2</a>	Оптичен инкрементален енкодер
<a href="#">EH80PG.1024Z5/28L 15X3PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F1024Z5/30RS8XXPR.1102</a>	Миниатюризиран инкрементален енкодер
<a href="#">EL120P.1024Z5/28L 60X3MR1.445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL48P2000Z5L8X6PR1-5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.250S5/28C 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40B100S5/28P6X6PR.249</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EM38F.30S5/30P 10XXPR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40B.30S5/28P 6S3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40B.10S5/28P 6X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH88P2500S5/28P30S3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1800S5/28P 10X6PR2.5.185</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">ER38G.1000S5/30P 6XXPR1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F.2500Z5L 10X3JR.042</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A.1024Z5/28L 11X6PR.10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M.200Z5/30P 6.35X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.500Z5/28C 8S3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63G80S5/28P15X3MR</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.5000Z5/28L 8X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RM500C.10000S5/28L 10X3MR</a>	Метрично колело
<a href="#">EL40A.20S8/24P 6X3PR5.796</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.1440S5/28P 6S3PA.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58C.360S5/28P 8X6PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.200S5/28P 6X6PR5.796</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58C.360Z5/28P 8X6PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XEH38A100S528P6X3P / EH38A.100S5/28P 6X3PR4</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">AAM58CR12/13B10/30ETC10XXM12R.162</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">EL63GB2048Z5/28L15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1000Z5/28P 15X3PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K.1024Z5L 10X3PR</a>	Енкодер
<a href="#">ER63D.1200S5/28P 8X6MR.018</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER53B.720Z5/28P 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F.1000Z5/30P 8XXPR.2</a>	Енкодер
<a href="#">ER58BM1000Z8/24L6S3HR.872 OEM</a>	Увеличение на енкодера.
<a href="#">CATICKURG24H</a>	Акcesoар за енкодер
<a href="#">EL58B1000Z5/28P6X3MR</a>	Енкодер
<a href="#">RL500C.1000S5/28P 10X3JR</a>	Инкрементален измервателен енкодер на колела
<a href="#">EAM58BR.4096/4096B12/28FXX 6S3P3R</a>	Абсолютен многооборотен енкодер
<a href="#">ER63D.100S5/28P 10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB.1000S5/28L10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 15X3MR</a>	
<a href="#">EL63E72088/24PC1083MR.710</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EM38G.600Z5/30C 6XXPR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40I50Z8/24PC6X6PA2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A1000Z5/28L6X6PR+V.578</a>	енкодер
<a href="#">ER63A.2000Z5/28L 8X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40A1000Z5/28P6X3PR2.915</a>	енкодер
<a href="#">ER40A.1000Z5/28P 6X6PR2.578</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RM500B.5000Z5/28L 10X3MR</a>	Метрично колело
<a href="#">EL40G1000S5/28P6X3PR1</a>	енкодер
<a href="#">EAR58B.12G8/30SX 6XHAR.162</a>	Абсолютен енкодер с единичен завой
<a href="#">EH80P1024Z5L8X-3MR.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80PG.1024Z5/28L 15X6MR.197+269</a>	.
<a href="#">ER63F.1024Z5/28L 15S3MR.037</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XG30A10</a>	
<a href="#">EAMR63G4/10G8/30PPX15SMER.162</a>	Абсолютен многооборотен енкодер
<a href="#">94990128</a>	Полеви прикачен конектор



Продукт	Описание
<a href="#">EAMR63G4/10G8/30PPX15SMER.162+937</a>	Абсолютен многооборотен енкодер
<a href="#">ER63D5000Z5/28P8X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">CATICKURG48H</a>	Акcesoар за енкодер
<a href="#">EL40A400Z8/24L6X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D.50S5/28P 8X6MA.320</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024S5/28P 10X3PR.1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EX80A.480Z5/28P 10X3PR</a>	Взривозащитен инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1800Z5L 15X6JR.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40E.250S5/28C 4X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G.200S5/30P 6XXPR.6</a>	Оптичен енкодер
<a href="#">GS-S2530-10</a>	Акcesoар за енкодер
<a href="#">EH30M.500Z5/30P 6X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P1024Z5/28L14X3PR2.151+269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F.1000Z5/28P 10X3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.200S5/28P 15X6PR.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER53B.1024S5/28L 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D500S5/28P8X6MR</a>	Енкодер
<a href="#">EH80K2048S8/24L10X6PRO.7. 691</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EAM63FR128/1024G8/28S XX10S3MCR</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">ER63G10000Z5/28P15X3PR0.2+V.191</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M.500Z5L 6X6PR.3</a>	Миниатюризиран инкрементален енкодер
<a href="#">ER90A.1024Z5/28P 10X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63G.4096Z5L 14X3PR</a>	
<a href="#">ER40A.400S5/28P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.100Z5/28P 15X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5/28RS 12X6MR.445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 10X3PR.229</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1000Z5L 12X3PR.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K.1024S8/24L 10X6PR0.7.037+691</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63.E5000S5L 10X3JA</a>	Инкрементален енкодер с висока разделителна способност
<a href="#">EH80P.2048S5L 15X3PR2</a>	Енкодер
<a href="#">EAM63DR8192/2048G8/28SXX10S3PCR</a>	ОПТИЧЕН МНОГООБОРОТЕН АБСОЛЮТЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">EAM63DR4096/2048G8/28SXX10S3PCR</a>	ОПТИЧЕН МНОГООБОРОТЕН АБСОЛЮТЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">EH80PG1024Z5 / 28L15X3PR.717</a>	Инкрементален енкодер на кухи вал
<a href="#">ER115A1024S8/24L11S3MR</a>	Инкрементален енкодер за тежки натоварвания
<a href="#">EPA103/10PR2.620</a>	Линеен потенциометър
<a href="#">EH50FP1024Z5/30L8X6PR11.795</a>	енкодер
<a href="#">ER63G5000S5/28P14X3PR2.5</a>	Инкрементален енкодер с висока разделителна способност
<a href="#">ER63G.400S5/28P 15S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMA50A360G8/30RPX6X3PR0.2+VB.377 OEM</a>	Енкодер
<a href="#">EH80C1024Z8/24L15X3PR1.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.2048Z5L 15X3PR.269</a>	Енкодер
<a href="#">ER40A.1000S5/28P 6X6PR.2</a>	
<a href="#">EAM58FR128/1024G8/28SXX10S3MCR</a>	Абсолютен многооборотен енкодер
<a href="#">94990073</a>	Адаптер за вал



Продукт	Описание
<a href="#">RH200C.1024S5L 8X3PR</a>	Измервателно колело
<a href="#">ER38F.360S5/30P 8XXPR.2</a>	
<a href="#">ER38F.360S5/30P 8XXPR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EA63D.720G8/28 PPX10X3MA</a>	Енкодер
<a href="#">ER63D.1000S5/28P 10X6MR.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.2000Z5/28L 10X3PR E</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C1024S5L8X-3EMR.162</a>	енкодер
<a href="#">ER58C1000S5/28P10X6PR2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.500Z5/28RS 6S3PR+V.497</a>	
<a href="#">ER58H.1000S5/28P 9.52X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58C.1000S5/28P 10X6PR.10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EA63D.360G8/28PPX 10X3MAR</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">ER58C.4096S5/28P 10X3JR</a>	Инкрементален енкодер с висока разделителна способност
<a href="#">ER63D.1024Z5/28RS 10S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">91670996 / ER58C.1000Z5/28P 8X6JR</a>	
<a href="#">EH30M.100S5/30P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A.1024S5/28L 11X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH38A.500S5/28P 6X3PR.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB.1000S5/28L 14X3PR.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">Cod. ER30E300S5/28P4X3PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F.500S5/30P 6XXPR.3</a>	енкодер
<a href="#">ER40A.3000S5/28P 6X6PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63DM.900S5/28P 10S3PR0.2+M.531</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5/28L 14X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 15X3PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5/28P 12X6PR</a>	енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5/28L 14X6MR.197+269+445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40A.50Z5/28P 6X6PR</a>	
<a href="#">ER63D.1000Z5/28P 10X6MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RH200B.180S5/28P 8X3PR3</a>	Енкодер за измерване на колела
<a href="#">EL63PB.400S5/28P 14X3PR.10</a>	Инкрементален енкодер с твърд вал
<a href="#">EPA.502/3PR</a>	Потенциометър
<a href="#">ER40H.314Z5/28P 6X6PR.3</a>	енкодер
<a href="#">ER40A.500Z5/28P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D50S5/28PB9.52X6MA</a>	Инкрементален енкодер с твърд вал
<a href="#">EL63D1024Z5/28P10S3MR</a>	Оптичен инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1000Z5/28L 10S3PR5.T</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XER40A250S528P6PR24 / ER40A.250S5/28P 6X6PR.249</a>	
<a href="#">EH80P.1024Z5/28P 15X3PR5.269</a>	Инкрементален енкодер с висока разделителна способност
<a href="#">EM38F.50S5/30P 8XXPR2</a>	енкодер
<a href="#">EM38F.70S5/30P 8XXPR2</a>	енкодер
<a href="#">Cod. EH80C.2048Z5L 14X3MR.197+454</a>	
<a href="#">ER63E.400Z5/28L 10S3JR</a>	
<a href="#">ER63G.9000S5/28P 8X3PR</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.1000Z5/28L 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер с твърд вал



Продукт	Описание
<a href="#">ER63E.800Z5/28P 10S3MR.L640</a>	енкодер
<a href="#">ER63G.800S5/28P 10S3MR.L640</a>	енкодер
<a href="#">ER63DM.1000Z5/28P 8X6PR.5</a>	
<a href="#">ER58C.1000S5/28P 10X6JR</a>	
<a href="#">ХЕРА1031PR</a>	Линеен потенциометър
<a href="#">EAM63FR4096/4096B12/28FXX12X3P3R</a>	Многооборотен абсолютен енкодер
<a href="#">EH80P.100Z5/28L 15X3PR</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.1000S5/28P 8X6MA</a>	енкодер
<a href="#">ERA.350D8/24P 6P8.683</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.5000Z5L 8X6JR</a>	
<a href="#">RH200C500S5/28P8X3PR</a>	Енкодер за измерване на колела
<a href="#">EMB 5L-5L-5L-5L-5L.2V</a>	
<a href="#">RH200C.1024S5/28P 8X3PA.10</a>	Енкодер за измерване на колела
<a href="#">ER63D.900Z5/28P 8X6MR.325+162</a>	енкодер
<a href="#">841168</a>	Уплътнителен пръстен за резервоарен отоплител
<a href="#">ER63G200Z5/28P15X3MR</a>	енкодер
<a href="#">ER38G.600Z5/30C 6XXPR+C.050</a>	
<a href="#">ER63A.100S5/28P 8S3PR0.2+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1024Z5/28L 10S3MR</a>	Инкрементален енкодер с твърд вал
<a href="#">ER40G.2000S5L 6X3PR1.5</a>	енкодер
<a href="#">ER63E1024S5/28P10S3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A360S5/28P11X6MR</a>	енкодер
<a href="#">ER58H.1000S5/28P 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.2000S5/28P 15X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB.1000Z5/28P 12X3PR.10</a>	енкодер
<a href="#">XER63G2500Z528P10X3</a>	Инкрементален енкодер с кух вал
<a href="#">EH80P 1024Z5/28L 14X3MR.1.269</a>	енкодер
<a href="#">XEMB5L5L5L2V</a>	Сигнален сплитер
<a href="#">EH80P.1024Z5L 8X3PR.269</a>	Инкрементален енкодер с проходен кух вал
<a href="#">ER63D.360Z5/28P 8S6MR</a>	
<a href="#">ER63D.360Z5/28P 8S6MA</a>	
<a href="#">EH80PG1024S5/28P14S3PR0.5+M12.149</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.2500Z5/28P 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL48P.1024S5L 8X6PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL48P.1000Z8/24C 8X6PR.10</a>	Инкрементален енкодер с твърд вал
<a href="#">EH80P.250S5/28P 10X3MR</a>	енкодер
<a href="#">EH17M.200S5P 6X6PR5</a>	Миниатюрен инкрементален енкодер
<a href="#">EH80PG.512Z5/28L 15X3PR</a>	
<a href="#">Cod. AAM58C.12/13B10/30PFN 10XXM12R.162</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">EMA50BY4096G8/30SPZE6S3M12R.162</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">ER63A.1000Z5/28P 10X6PR3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58C.9000S5/28P 10S3JR</a>	
<a href="#">EH80P.1024Z5/28P 15X3PR.269</a>	Инкрементален кодер
<a href="#">EH80C.2000Z5/28P 10X6PR.2</a>	енкодер
<a href="#">EH30M.500Z5/30P 6X3PR2.151</a>	енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">ER63G.1000Z5/28P 10X3PR.5</a>	Инкрементален енкодер със сляп кух вал
<a href="#">ER63D.100S5/28P 8X6PA.3</a>	
<a href="#">EH88PET.1024Z5L 30X3PR</a>	
<a href="#">EH88PE.1024Z5L 40X3PR</a>	
<a href="#">EAM63DR4/4096G8/28SXX10X6MCR</a>	енкодер
<a href="#">ER40G.1000Z5/28L 6X3PR.1</a>	
<a href="#">ER63G.500S5/28P 15X3PR.10</a>	Инкрементален енкодер със сляп кух вал
<a href="#">ER40H.250Z5/28P 6X6PR</a>	
<a href="#">ER40H.250Z5/28P 6X6PA</a>	
<a href="#">EF36K.4L1024Z5L 9.52X6PR3</a>	енкодер
<a href="#">EF36K.4L1024Z5L 9.52X6PR0.55</a>	енкодер
<a href="#">XER63E1000S528L8SM1 / ER63E.1000S5/28L 8S3MR.122</a>	енкодер
<a href="#">EL63GB.1000Z5/28P 12X3PR.5</a>	
<a href="#">ER58C1024S5/28P10S3JR</a>	Инкрементален енкодер със сляп кух вал
<a href="#">ER63D.120S5/28P 10X6JR</a>	
<a href="#">EX80A.120S5/28P 10X3PR7.1089</a>	енкодер
<a href="#">EH80PG1024Z5/28L15X3PR1.5.269</a>	енкодер
<a href="#">EH50FA.500Z5/30RS 8X6PR</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.500S5/28P 10S3MR</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.250Z5/28P 8S3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G9000Z8/24L15S3JR.162</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.360Z5/28P 8X6PA.2</a>	енкодер
<a href="#">EM38F2S5/30P10XXPR3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5/28P 12X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.500Z5/28P 15X3PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PC2048S5/28P12X3PR</a>	енкодер
<a href="#">ER63G.500S5/28P 15S3PR.8</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">91681787</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH115A1024Z8/24L-Z8 /24L11X3MR.037</a>	Двоен електрически инкрементален енкодер. ПО ПОРЪЧКА
<a href="#">RH200A.180S5/28P 8X3PR3</a>	Инкрементално метрично колело
<a href="#">EL63PB.300Z5/28P 8X6PR0.5+M</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63D35S5 28P8S3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL88P.2S5/28P 25S3PR.3</a>	Увеличаваща се енкодер
<a href="#">ER40A250Z8/24PC6S3PA5.578</a>	енкодер
<a href="#">RM500C1000S5/28P10X3PR</a>	Метрично колело
<a href="#">91681676/ER63D.1024S5L 8S3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D100S5/28P8S3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH38A.500S5/28P 6X3PR.050</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMA50A360G8/30RPX6X3PR+VB</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">ER63A100S5/28P10X6PR</a>	енкодер
<a href="#">ER63D250Z/28P10X6MR.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL48P768Z8/24P8X6PR2</a>	енкодер
<a href="#">ER63D.1024Z5L 10X6MR</a>	енкодер




Продукт	Описание
<a href="#">94990114</a>	Кабелен конектор
<a href="#">94990115</a>	Кабелен конектор
<a href="#">XER58B512Z528P6X6PR</a>	Инкрементален ротационен енкодер
<a href="#">ER115A.500Z5/28P 11X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EAMR63D13/11G8/30SX10S-PCR</a>	Абсолютен многооборотен енкодер
<a href="#">EL58C.1000Z5L 10S3MR.030</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">M100</a>	
<a href="#">EL63GB1024Z5/28P-15X3PR</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">ER115A-1024Z5/28L11X6PR</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">EL58F.1024S5/28P 15X3PR.10</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G1024Z5 28P14S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.500S5/28P 10X3PR.717</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMI40A.100S5/28P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M500Z5P6X3PR3</a>	
<a href="#">ER63A1000Z5/28RS9.52S3JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EPA.103/10PR.5</a>	Потенциометър с гладък вал
<a href="#">EH80C.200Z5/28P 10X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.150S5/28P 6X6PR.249</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58B.3000Z5L 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5L 12X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A 200 S5/28P6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RL500C.1024S5/28P 10X3PR.10</a>	
<a href="#">ER40A.500S5L 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P2048S5/28P14X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38F.2048S5/30P 6XXPR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER30E100S5/28P4X3PA2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63A.1024Z5/28L 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.100Z5/28P 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EAM63FR4096/4096B12/28FXX15X6P3R</a>	
<a href="#">ER58CM.5000Z5L 10X6PA0.2+m12.162</a>	енкодер
<a href="#">ER63G1024S5 28RS14S3MR</a>	енкодер
<a href="#">EL40I.50Z5/28P 6X6PA.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EF49P4C.1000Z5L 8X6PR3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB.900S5/28P 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EAR63D.720G8/30 PPX10XMAR.162</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">94990123</a>	Военен конектор
<a href="#">EH80P1024S5/28L15X3PR10</a>	енкодер
<a href="#">ER721A.1024Z5/28P 14X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMA50G4096G8/30PNX15X3PR5</a>	енкодер
<a href="#">94990087</a>	Редукционна втулка
<a href="#">EH80P.1024Z8/24PB 15X3PR.482</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL58T32Z5/28P10X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">40677701 - EMI30M10S5/30P6XXPR1</a>	енкодер
<a href="#">EC34A 1000S5/28P 10M (500ppr)</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K1024Z5L10X-6PRO.7.942</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">EL48P.100S8/24P 8X6PR</a>	енкодер
<a href="#">EF49P.6L2048Z5L 8X6PR1</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.10000Z5L 8X6MR.086</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.250S5/28P 10X3PA.14</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER721B.5000Z5/28L 10X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63G.25S5/28P 10X3PR.3</a>	
<a href="#">ER40B720Z5C6S6PA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EM38G.20S5/30P 6XXPR0.3+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A500S5/28P6X6PR5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G.100S5/30P 6XXPR0.3+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.1000Z5/28P 10X3PR.036</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80PG.1024Z5/28L 10X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB2500S5L14X3PR5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.10S5/28P 10X3PR5.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63G140S5/28P10X3PR3</a>	енкодер
<a href="#">ER63D5000Z5/28P10X6MR</a>	енкодер
<a href="#">ER63D1000S5/28P8X6MR</a>	енкодер
<a href="#">ER63DM.200S5/28P 10X6M12R.035+162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024S5/28L 14X6PR.431</a>	
<a href="#">ER63D500S5/28P8X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58C.360Z5/28P 10X6JR.025</a>	
<a href="#">EMBO 24P24P24P24P24P24P5L.2V</a>	
<a href="#">EH88PE1024Z5/28L38X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 14X3PR2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A.1000Z5/28RS 11S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.260Z5/28P 15X3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58B.200S5/28P 10X6PA3.506</a>	ИНКРЕМЕНТАЛЕН ЕНКОДЕР С ТЪЪРД ВАЛ
<a href="#">RL500C.1024S5/28P 10X3MR</a>	Инкрементално метрично колело
<a href="#">EH80P.1024Z5/28L 15X3PR3</a>	енкодер
<a href="#">ER38G.2000S5/30P 6XXPR2</a>	енкодер
<a href="#">EH80C.1000S5L 8X6PR.1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P.2048Z5/28L 15X3PR</a>	енкодер
<a href="#">EH80P.1024Z5/28PB 15X3PR.482</a>	енкодер
<a href="#">ER40B.1000S5/28P 6X6PR0.2.715</a>	енкодер
<a href="#">ER58H.1000S5/28P 9X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63E.360Z5/28P 10X6PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80P1024Z5L15X3PR5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER115A1024Z5/28P11X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH53A.500Z5L 10X6PR</a>	Кодер
<a href="#">ER30E.400S5/28P 4X3PA.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ERA100S8/24L6P2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80PG.1024Z5/28L 15X6MR.197+269+445</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58G1024Z5/28L15X3MR.037+085</a>	енкодер
<a href="#">XEL49P1024Z824L10X6</a>	
<a href="#">EAR63E.256G8/30PPX 10SMAR</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">EMA36B18B5SPX6X8PR</a>	Абсолютен магнитен енкодер
<a href="#">ER63G.100S5/28P12 X3PR0.5+M</a>	енкодер
<a href="#">ETMRB.512S5/28P 28S8PR3</a>	Комплект магнитен инкрементален енкодер
<a href="#">EMI38G.20S5/30P 6XXPR0.3+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.200S5/28P 14X6PR.3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.600S5/28P 6S3PR.10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER38G.10005/30P 6XXPR0.3+M12.162</a>	инкрементален енкодер
<a href="#">XER63D500Z528P8X6M ER63D.500Z5/28P 8X6MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.180Z5/28P 10X6JR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.2000Z5L 14X6PR.197</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80K1024Z5/28L10 X6PR1.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMI63G.50Z5L 10SXPR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">AAM58CR.12/13B10/30PFN10XXM12R.162</a>	Абсолютен енкодер
<a href="#">XEL63GB1000Z528P12X /EL63GB.1000Z5/28P 12X3PR.7</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH30M.100S5P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40B.500Z5/28P 6X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL40A1024Z5/28P6S6PR2</a>	
<a href="#">ER40A.1024Z5/28P 6S3PR.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63A.200S5/28P 10X6PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.2000S5/28P 15S3PR.10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D1000Z5/28P8X6MR.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63GB.300S5/28C 15X3PR</a>	Инкрементален енкодер с тясно тяло
<a href="#">ER58B.5000Z5L 6X6MA.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER58F.500S5/28P 10X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024S5/28L 15X6PR.5</a>	
<a href="#">ER63G.4096S5L 8X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.4096S5/28L 9S3MA.037</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.1024Z5L 8X6PA.2</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C1024Z5L14X3MR.661</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.2000S5/28P 6X6PR.4</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EMB 8/24N-5P-5L 2V</a>	Сигнален сплитер със сигнален светодиод
<a href="#">ER63E.500S5/28P 10S3MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024Z5/28L 14X6MR.295</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63E.1000S5/28L 8S3MR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63PB.125S5/28P 15X3PR.10</a>	Нарастване на енкодера. Тясно тяло
<a href="#">ER40A600Z5/28P6X6PA2.578</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL120P1024Z8/24P50X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EPLB500S5PR</a>	Линеен енкодер
<a href="#">ER63D314S5/28P8X6MR</a>	
<a href="#">ER40A2000Z5/28P6S3PA4.578</a>	енкодер
<a href="#">EAR58B12G8/30SXX6XHAR.162</a>	енкодер
<a href="#">EH88PE1024Z5/28L30X3PR0.1+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">91242315/EH88PE.1024Z5/28L 30X3PR0.1+M12.162</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL120P.1024Z5/28L 60X3PR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EL63FB2000S5/28P10S3PR</a>	Инкрементален енкодер



Продукт	Описание
<a href="#">EL40A.50S5/28P 6X6PR5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.200S5/28P 6X6PR5</a>	Инкрементален кодер
<a href="#">ER63G1024S5/28L12X3PR5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">XER63E800Z528P10S64</a>	
<a href="#">ER63D.1000Z5L 10S3PR.5</a>	Увеличител на кодировката
<a href="#">ER58B.200Z5/28P 6X6MR.054</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RM500B5000Z5/28P10X3MR</a>	Метрична ротация
<a href="#">EH80P2048Z5/28L15X3PR.269</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63E500S5/28P8X6PA</a>	Инкрементален кодер
<a href="#">ER63D.800S5/28P 8X6PA</a>	Инкрементален кодер
<a href="#">ER63D.900S5/28P 8X6PA</a>	инкрементален кодер
<a href="#">ER63D.250Z5L 10X6MR.086</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63G.100S5/28P 15S3PR.10</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EAR58B.8192G8/30PPX 6XMAR</a>	Енкодер Ассолуто
<a href="#">ER63D.500S5/28P 8X6CR</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER40A.2000Z5/28P 6X6PR.5</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ETMA1Z5/28LSPR.20</a>	Линейни магнитни инкрементални сензори
<a href="#">ERA100D5L6P+M</a>	Линеен кодер
<a href="#">2341211116032482300</a>	
<a href="#">ER40A.500Z5/28P 6X6PR2.578</a>	Инкрементални енкодери
<a href="#">ER63D.1024Z5/28L 10X6MR.037</a>	Инкрементален 编码器
<a href="#">ER58B.2500Z5L 6X6MA</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">RH200C250Z5L8X3PR</a>	
<a href="#">EMI38G.20S5/30P 6XXPR</a>	ЕНКОДЕР МАГНИТЕН: Инкрементален енкодер
<a href="#">EM38G.20S5/30P 6XXPR</a>	ENCODER ОТТИЧЕН: Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63D.250Z8/24L 8X6MA.T608</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">EH80C.1024S5L 8X6MR.162</a>	
<a href="#">EH80K.1024Z5/28L 10X6PR0.7.942</a>	
<a href="#">EPLT100X10C5A</a>	Линеен потенциометр
<a href="#">EH80P1000Z5L15X3PR3</a>	Инкрементален енкодер
<a href="#">ER63F.2048Z5/28L 12X3MR</a>	Инкрементален кодер