




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

HoerbigrP

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ОДУКТИ НrAMrpМДИМ М

Оодуктп	Уисанес
0408320	Полиамид кабелна 1 леза
0456A622R	ПревклСчвател
020E04	8I контактен елемент
0A0Rd6	ераен изклСчвател
0A0Rd6	еонтактен елемент
0A0RI6	Na7итен 8I контактен елемент
0A03668	лщ8P/щ: :ETE/ 26щу.28щу28I szglVtO A 9PH
0K0dy:	Врифазно мига7о предпазно устройство 220-5M0T
0K0dy:RS40	Предпазно устройство
0K0lo	лщ88EPPщ/E 6E/ 8Eщ8 RE33S8d,оA:4
0K0Cy:	Оига7о предпазно устройство
0K0R02	лимит Позиция превклСчвател
0K0RS04	ПревклСчвател за блокиране 4nЧ
0K06E4Al	E9.2E0T K0 50AK 4As таванна лампа
0K06TCE	0K06TCE
0K0y00A	Оонта1на скоба
0K0y0A0	Леверсивна монта1на скоба
0K0y0A4	y:SCS8G (/dl)EP 4 6:dlE
0K0y6R02	позиционна-система-края на състезанието-0K0
GE40	IDntaЧt, 48щ
020OBWEBe	
0K06EZI	юлуоресцентна лампа
0K06EZ5L	
0E0I0Z20-56A	
0K0RS40	ПревклСчвател за блокиране, 4 8.щ.
0K0dy:RS42	Оига7о предпазно устройство
0A0RI	
0A036PPP8	L1ойстик
E80K0RI2I	PA/EE-6щ:E :S3SP ysSPIA 28I 48щ
0K06E4A5I	Уинейна флуоресцентна лампа
0A03PP8	Оанипулатор
0E0I0Z0Z-Z64	еутия на панела с бутон
0K0RIAl	триполСсен краен превклСчвател
0A0Rd	Хъединител
0E0I0Z25-565	Лазклонителна кутия
0K0dy:A	ПревклСчвател за безопасност

Продукт	Описание
399001 - P1F-R050MSX0050-0000	Пневматичен цилиндър
HB12663-002A	мини агрегат
6963 1474-95	мини агрегат
TCM220PC06PRS1052(N1)	HAW Насочващи клапани на макарата
TCM380PC06PS1052(N1)	Насочен клапан на макарата
KC3743	намотка
MSV321 E06D2WH	насочен клапан на седалката
KB3203A	
P1F-T100MSX0150-0000	Iso цилиндър
KM1621	манометър
MSV321BE06WH	насочен клапан на седалката
HB53620-002C	
SCM370PC06A	
DZ25G125/070-400DMS	хидравличен цилиндър
PARKER609	Цилиндър
DG269-125/070/0400DM	
72664871220	
DS25G125/070-0400DMS	
HV09157	
HV06827	
MSV322BE06P S/N:A4	Хидравличен седален клапан с аварийно управление.
72664871160	
P130S/20-4900	
90-663605	
90-663606	
90-663607	
71664835160	Пропорционален клапан
90-AI0952	
SVN222BE08PDHSO991	2/2 начин седалка клапан
HV06822	
PS120001-020-000	пропорционален клапан
MD1FR0000-1/8-1/8 (40-8128-4110M0)	Филтър
HV04693: SBM220PC06P	хидравличен плъзгащ клапан
VDBE 03 EE	
NG40 CVSE40A10A	
NG32 CVSE32A10A	
HV03580	
3186:PS120000-080-000	
HV07288	Клапан
VDBE06E210	Директно контролиран клапан за регулиране на налягането
HB12334-002B	мини агрегат, включително кондензатор
SAKB53839I06A024XS1141	
1014-7219-00	Сервизен комплект
SVN225BEQ8PD	патрон клапан и бобина
HB12780-002A 2279158-HB	

Продукт	Описание
509:PS120001-050-000	
HB53451-002A:AMB53418R06B030X (A1)	
HB53577-002B	
MSV221BE06P	Хидравличен седалков клапан
old code PRL 500P10P60. new code PRL500PC10P60	Клапан
FW-02-3C6-D24	Директно контролиран хидравличен плъзгащ клапан
PRL500PC10P60	Клапан
GRV2Z07N	Клапан
HEX0607A	комплект уплътнения
KC3409	Ъглов конектор
PS120000-020-000	
KC3104	
MSV221PC06PH	2/2-пътен седалков клапан
I1816216	
1011-1453-00	
SAM220PC10PGS0973A	
HV03107 / MSV222BE06P	Хидравличен седалков клапан
HV03346 / MSV221PC06P	Хидравличен седалков клапан
LGRP2VA0030-00-00	
HV08831	Клапан на седалката
HB53243-002A	спирачен блок
SVN222BE08WDH / 300bar	
PS10531-A-01	Пропорционален регулатор
HEX0498A	
HEX0499A	
KZ3675	
28559795	задействащ цилиндър
H/37	клапан на седалката
HB53859-002B	CNC управление на пресовата спирачка
KZ3672 (100 V, 230 V)	Вентилна бобина
PA16166	Пневматични клапани
KC8784	Помпа, зъбно колела/ HQ112-022RK33-11S123
VPDM3PC06P300	
LGRB1VA0020-00-00	
P/N: PS13950-616A-00, Type: 3/2-WV/S9 385RF-1/4-NG-PN61	клапан
OSP-P25-00000-00300-003000000	
PA 16173-0033	Електроклапан
PA 16171-0033	Електроклапан
90560525 Service Set Z (1183318)	
HV08417 / SAM220PC06PGS0973(B2)	клапан
P1F-S100MSX0520-0000	
S9 581 RF-1/8 , ident.-Nr.PA10312	
GS24-WS60/50-60-T. Ident.-Nr.KZ3673	
L11 KY2033	Инжекционен лубрикатор I11 SKF 501 301 031

Продукт	Описание
KC3733	
VDBE03EB A1 / HV08879-080	Клапан за обезопасяване на налягането
IVN221BE08PD / HV08723	Клапан на седалката
1011-1396-00 / 162 EVO	Изпускателен клапан
HV08210/SSI4M16X1IVN221	
PIL500PC10P80 / HV07422	пропорционален контролен клапан
SVN225BE08PDH	Хидравличен клапан на седалката, без напрежение затворен, двупосочен
O-RING 151X8	
HV05469	
HV05468	
PS141320-555-002A	
5611B10L101	
5624L104	
5624B164	
HV09725	
POL100P08P25(E2)	
HV06269:MSV321BE06P SO824 (B4)	
P31EB12EGMBNTP	контролер на филтъра
SY1-1/4-5-08-RMSA	регулатор на филтъра
SBM220PC06PGSO973B2 (HV08417)	
P2LAX511EENXB549	
P1F-S080MS-0200-0000	
HB91167 – 015C	
HE10744C	
HE90228A	
HE90184B	
HE90295A	
HV09211 / TAM220PC06PS1052(N1)	клапан
HB53576-002C / SAPB51092080X53576A	
HV06546 / PIL 500RC06P24 B1	
HE90227C	
PRL500P08P25(E2)	клапан
6000300133 / 1PC3-025RK23-1X	хидравлична помпа
HQI-025RK23-10S122	помпа
PS120004-080-000	
Type 90560525	
PS120100-100-015	Пропорционален контролен клапан PIEZO
PS12316-A	Кабел за ПИЕЗО клапани PRE-U2, PRE-I2
330-7003-0.MF:WLA3101AMD	
HE90180C	
HV06515 / PIL500P08P30 (E2)	Пропорционален клапан за контрол на потока
KL3201	Превключвател за налягане
KL3202	Превключвател за налягане
185:FW-02-3C3-D24	

Продукт	Описание
CDEMA32/0050-TR	
IVS221BE12PDS1039 F2	2/2-пътен вентилен клапан
SA 1 1/8X2	амортисьор
KC4151 2018519-HE	
90560525/ 1183318)	
HV04292/ SCM310PC10P (A1)	
HV04279/ SAM270PC06P	електромагнитно разпределително табло
HV04282/ SCM330PC06P (B2)	4/3 пътно плъзгащо се хидравлично разпределително табло
PA10207:AND8-1/8	
HB53735-002A	Скоба за инструменти
HV08892	НАМОТКА
PA62140-0200	
PA62140-0080	
P8 385RF-NG-SPM64-B	3/2 пътен клапан\ P8 385RF-NG-SPM64-B
M10712	
PS11048-649A-01	3/2 пътен клапан Блок\ P8 385RF-NG-SPM64-B
HV08582:PRL400PC06P30 (F2)	
SVNE 12 S-G 24	
PIL500PC06P06	пропорционален клапан
SWPM 06 EV/MGS-G 24	Насочен клапан за макара
P32PA14AD2VD1A	NC електронен регулатор на налягането на изпускателния
P8L-MC04A2A-M12	4-пинов прав конекторен кабел,
PB55949-002 / CK/1/2-A	
HV07462:SCM380PC12P	клапан
SVS221BE08WD	Хидравличен клапан на седалката, без напрежение затворен, еднопосочен
DX2-421-70	
PL2-3/8-70	
HV02851	клапан
266EVN3.0	Безпламенен предпазен клапан
VDBE04E210	Директно контролиран предпазен клапан за тръбопроводи
HV04297	Клапан за макара
1014-3253-00	
98 EVO	клапан
PS146034-555-002B / LGRB0VDPN20-00-04	клапан за контрол на налягането
1014-6993-00	Пропорционален контролер
1014-6925-00	Пакет резервни части
1014-3253-00 (1pc)	Пропорционален контролер
PRE-U PS120000-080-000	Пропорционален регулатор
PRL400PC06P12 C1 / HV07732	Подкрепа. -Контролен клапан
SVS221BE08PD / HV08745	2/2-пътен вентилен клапан
PS12423-A	Интерфейс и софтуер
MSV321BE06P	3/2 посока кукло клапан
120-7003-0	
SP126-B-LX120	Комплект за ремонт

Продукт	Описание
90-665420 / VVL10NQ	
70-664844-080 / PRNE	P3NE пропорционален контролер
LGRP3VDE 30-00-00	
AZ5063/160	
HV00879 VDBE03EB B1	
HV06385 SBM220PC06PGSO802 C2	
310-7001-0 / SP330MD	микро хидравлично седло 3/2 клапан
LGR2320-555-00	
HB92190-002B	
VDR2Z07	
90560525 /1014-7219-00	
28-559795/1014-3351-00	
PA12679-6133 S9 581RF	клапан
1014-6988-00	
HV09062 / IVN222BE08PD	Предпазен клапан с индуктивен краен превключвател за обратна връзка
HV08080	Подкрепа. -Контролен клапан
HV08468	Предпазен клапан с индуктивен краен превключвател
HV08577	2/2-пътен вентилен клапан
KC8787C	Помпа, зъбно колела/ HQI3-040RK33-2XS123
PSR3BE10P25 A1	
LGR5210-555-00	клапан
PIL500PL06R09	
SVNE 8 S-WG230	Хидравличен разпределител с превключвател
P20021-611A	
HV06712 / PIL500PC06P09 (C1)	Пропорционален клапан
EVS2-CAN-G-M	HAWE Пропорционален усилвател
SAKB53839I06A024XS1141(A1)	
HR080-R105-W15BK4W-130/130	
PS120000-02 (PRE-U)	
P2P3E // 72-562262-200	
SCM340PC10P	Хидравличен разпределител
OSP-E25-20400-00410	