



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Hontko

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">A2-G-256 NR</a>	Енкодер
<a href="#">A3-XB022</a>	
<a href="#">HPG-N2-100-L</a>	Ръчен импулсен генератор
<a href="#">HPS-M1-20-420</a>	Линеен жичен потенциометър
<a href="#">HPS-M1-20-420-F</a>	Линеен тел енкодер
<a href="#">HPSSR10</a>	Енкодер
<a href="#">HTR-HB-8-1024A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-HB-8-600-2-X188</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR OS 400 2 C</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-W3-100-2-PP-SA100</a>	МАЛЪК РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-HB-8-10A-P</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HPG-A-A1EN6M-BHL-S3</a>	МЕДАЛЪОН РЪЧЕН
<a href="#">HSK-300-2</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-M2-400-HV</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-M2-100-2-HV</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-MWK-1-2-PP</a>	ротационен енкодер
<a href="#">HTR-MWR-1-2-PP</a>	
<a href="#">HTR-M2-100-HV</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-MWB-10A-P</a>	Метър енкодер на колелото
<a href="#">HTR-G-360A-C</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-G-360A-C (10 pcs)</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-W-100-2-C</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-W-100A-C</a>	
<a href="#">HTR-5B-1000A-P-SA20</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR – OS – 400 – 2 – C – FC39007</a>	Encoder
<a href="#">HTR-6C-1024-2-PP-SA100</a>	енкодер
<a href="#">MLS-M-10</a>	LINEAR тел TRANSDUCER
<a href="#">HTR M2 400 2HV</a>	Encoder
<a href="#">HTR-HB-8-600A-P</a>	енкодер
<a href="#">HTR-OS-500-2-C-SC2</a>	енкодер
<a href="#">HTR-MWB-1A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HLS L1 30 008 X242 1</a>	НОНТКО ЕНКОДЕР ПОРЪЧКОВИ
<a href="#">HTR-W-10A-C</a>	енкодер
<a href="#">HTR-5B-500A-P-SA20</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-5B-100A-P-SA20</a>	
<a href="#">HTR-6C-1024-2-HL-SA100</a>	Ротационен енкодер

Продукт	Описание
<a href="#">HPS M1 10 RF</a>	ТЕЛ ПОТЕНЦИОМЕТЪР
<a href="#">HTR-W-2000A-P</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-W-800A-V-SA20</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-6C-1000-2</a>	
<a href="#">HTR-HB-8-12-X235-2</a>	
<a href="#">HTR-6C-360A-V</a>	
<a href="#">HPS-M1-05-420-F</a>	
<a href="#">HPG-N2-100-V</a>	енкодер
<a href="#">HPG-N2-100-V5</a>	
<a href="#">HTR OS 60 2 C</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-W3-100A-P-SA100</a>	
<a href="#">HTR-W-400A-P</a>	енкодер
<a href="#">HTR-MWB-1A-V</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">EE 6C003 A01</a>	кабел
<a href="#">HPG-A-B3EP6M-AV-S5</a>	Медальон РЪЧНИ
<a href="#">HTR W 10A P</a>	
<a href="#">HSK-50-2</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-W-360A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">old code HSK-100-2-C-SA20, new code HSK-100A-C-SA20</a>	Кодер
<a href="#">HTR-3A-1000A-V-SA100</a>	енкодер
<a href="#">HTR-W-1000A-P-SA100</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-MWB-01A-H</a>	ЕНКОДЕР НА КОЛЕЛОТО
<a href="#">HTR-W3-900A-H</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HPG N4 25 L</a>	РЪЧЕН ИМПУЛСЕН ГЕНЕРАТОР
<a href="#">HTR-W-200A-P-SA100</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-HB-8 1024A-H</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR W 360A C</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HPS-M1-15-R-F</a>	Потенциометър за линеен проводник
<a href="#">HTR-MWB-10A-V</a>	МЕТЪР КОЛЕЛО ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR W 500A P</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">HPG-N4-100-L</a>	ЕНКОДЕР ЗА РЪЧНО КОЛЕЛО
<a href="#">HLS-S-10-01A-H</a>	Тел енкодер
<a href="#">HTR-W2-500A-H</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-HB-10-1000A-P</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HSK-100A-V</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-MWB-01A-V</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-6C-1024A-P-SA100</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-OS-100-2-C</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HSK-100A-C</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-W3-360A-P-SA100</a>	
<a href="#">HTR-W2-1000A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-MWB-05A-P</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-W2-500-3-PP</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">A2-G-256</a>	АБСОЛЮТЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-HB-8-360A-H</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР

Продукт	Описание
<a href="#">HTR-G-40A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-W-360-X186</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-HB-8-250A-C</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HLS-S-10-04A-P</a>	Линеен тел енкодер
<a href="#">HTR-W2-500A-P</a>	ротационен енкодер
<a href="#">HLS-M-20-01A-C</a>	ЛИНЕЕН ТЕЛ ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-OS-100-2-C</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR-HG-40-1024A-P</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR -3A-360A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HSK-100A-C-SA20</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-HB-8-60A-P-SA30</a>	Ротационен ключ
<a href="#">HPG-A-B3FP6R-AL-S3</a>	Висулка ръчна
<a href="#">CB-A0002-001</a>	Натиснете бутон
<a href="#">HLS-L-X089</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HPS-M1-15-R-F25</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ПОТЕНЦИОМЕТЪР
<a href="#">HTR-5B-1000A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HPS-M1-10-420</a>	линеен енкодер
<a href="#">HTR-OS-60-2-C-FC39007</a>	
<a href="#">HTR-MWK-1A-P</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-3A-1024A-H</a>	Ротационен енкодер
<a href="#">HTR-M2-60-2-HV.</a>	РОТАЦИОНЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HPS-S-05-R-F25</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ПОТЕНЦИОМЕТЪР
<a href="#">HPG-A-B3CP6M-AL-S3</a>	Ръчна висулка
<a href="#">HTR OS 100 2 C</a>	ХОНТКО ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR MWB 01A P</a>	
<a href="#">HTR-W-XA122</a>	ЕНКОДЕР
<a href="#">HLS-L-100-1A-C</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">pn HLS-L-100-1-C</a>	ЛИНЕЕН ПРОВОДЕН КОДИРОВАЧ ХОНТКО
<a href="#">HLS-S-10-01A-H-SA20</a>	ЛИНЕЕН ЖИЧЕН ЕНКОДЕР
<a href="#">HTR 6C 1000A P</a>	
<a href="#">HLS-M-40-01A-V</a>	
<a href="#">HLS-S-10-01A-P</a>	Линейен проводников кодер
<a href="#">HPS-M1-125-10V</a>	ЛИНЕЕН КОНТУРЕН ПОТЕНЦИОМЕТЪР
<a href="#">HTR-W2-1024A-P</a>	Ротационен енкодер