



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

# Mollet

Епарта винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

## ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">DF21A1B1C5G3ET2U5</a>	Индикатор за нивото на ротационното крило Mol
<a href="#">DF25A1C1F6EM2VLR300W00VR</a>	[MOLOSroto Drehflügel-Füllstandanzeiger]
<a href="#">DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	Индикатор за ниво на въртящо крило
<a href="#">MSD-070</a>	Детектор за налягане в силос
<a href="#">P/N: 90261089; Type:MSD-070</a>	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА НАЛЯГАНЕ
<a href="#">MFD-NN</a>	
<a href="#">DF25A1C1H1F2ER2ZT1VLR250W00</a>	Молосото Дрефлюгел-Фюлщандранцайгер
<a href="#">MFEF-EE</a>	Индикатор за нивото на диафрагмата
<a href="#">DF28A2B1C2D1G3ER1ZM2VLE 0250KD</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5E1G3ER7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">VF12C8DG3E (90318038)</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G1AS2V / MOLOSroto DF21</a>	
<a href="#">DF28A1C1E4F2ER8T1VLE0200KD</a>	
<a href="#">DF23A 1B3C5E1G3ED7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">DF21A1C1F5ES2V</a>	индикатори за нивото на ротационен нож MOLOSroto
<a href="#">DF21 A1 C4 G3A S2 LW200</a>	Индикатор за нивото на Ротари нож
<a href="#">DF21A1C5E10P2G3ER1ZS2</a>	ниво индикатор
<a href="#">DF25A1B3C5F6ET3LR500W00</a>	
<a href="#">DF21A1B3C1H2F2AS2U5</a>	МолоСро Дрехфлугел-Фюлстанданцайгер
<a href="#">DF21A1C5G1AK1LW200</a>	Въртящ се габарит на крилото
<a href="#">MFE-EE-B3</a>	Крайни превключватели за насипни материали
<a href="#">MFEF-EE-B3</a>	
<a href="#">DF21A1C5E1G1AR1ZM1V</a>	Ротационен индикатор за нивото на перката
<a href="#">QV013-GG-AE-NR</a>	КЛАПАН
<a href="#">MFEF-AEE-B1</a>	Индикатор за ниво на мембраната
<a href="#">MFE-NN-S</a>	Индикатор за нивото на MOLOSmembrane диафрагма
<a href="#">DF28A1B1C1F2AR1T2LE 0350KD</a>	ротационен индикатор за нивото на лопатката
<a href="#">MFB-EA-B0</a>	
<a href="#">TA-05</a>	
<a href="#">DF21 A1 C2 G3E R1 Z M2V</a>	
<a href="#">DF22 A1 C2 G3 ER 1ZM 2V</a>	индикатори за нивото на ротационен нож MoloSroto
<a href="#">DF21A1C5G2AS1U5 / 9031 80 20</a>	
<a href="#">KE-XCM-A110-0</a>	лимит превключвател









Продукт	Описание
<a href="#">DF21A1B3C5G3AS2LW200</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5U5G3ET2</a>	
<a href="#">DF21A1C5U8D1H2G1EM1VWL050</a>	ротационен индикатор за нивото на лопатката
<a href="#">DF11A1B1C5G3AS1</a>	ротационен индикатор за нивото на лопатката
<a href="#">DF21A1B3C5G3EZM2VLW400</a>	
<a href="#">SES-100-5B9</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5U5G2AR1S2</a>	ротационен индикатор за нивото на лопатката
<a href="#">DF11A1C1G1ATK</a>	ротационен превключвател
<a href="#">DF25A4B1C5F6EZR1T1VLR500W00</a>	
<a href="#">DF28A1B1C1F2AZR1T1LE 0350KD</a>	Индикатор за ниво на мембраната
<a href="#">MFEF-A-EE</a>	
<a href="#">DF28A1C5D2G3EZM2VLE 0250KD</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5E4F2ER8T2VLW500</a>	
<a href="#">QV100-FG-AE-NRE-B11</a>	
<a href="#">DF11A1C5G5A-T1</a>	сензор
<a href="#">DF21A1C5F2AX2</a>	
<a href="#">KE-FSZ075IG2 AL5-M2</a>	
<a href="#">DF21A1C5F2AS2WL050</a>	
<a href="#">QV080-GG-AA-NRE-B1</a>	ротационен привод
<a href="#">DF21A1C1F3CX6</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5U1XE3G3ER7S2V</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5U1XG3EZR7S2V</a>	
<a href="#">DF21A1C5G5A</a>	
<a href="#">DF28A1B1C1F2AR1T1LE 0600KD</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G2AX2</a>	sensor
<a href="#">DF21A1C5G1EM2VWL100</a>	
<a href="#">MBF-EA</a>	