



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## NordNeltneceaePie

Енаpart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### РОДУКТИ dHAdMAOTAIИA

Продукт	Дписание
<a href="#">ModdNdo-dM2.ddM#7o8M5d-06</a>	(рецизна устойчивост на завъртане
<a href="#">ModdNdo-dOo.d57</a>	3r)9.-Ъr3EЛAP3rOtanP
<a href="#">MoMMNdД-do7.Md7</a>	прецизен ротационен резистор
<a href="#">3eOM2-57P IMoOoNd5-dd2.Md7i</a>	през. -пластмасов потенциометър
<a href="#">MoOONcM-ddo.MMд</a>	(рецизен пластмасов потенциометър
<a href="#">MoДdNd5-ddo.d5Д</a>	Яротационно съпротивление 3r3У
<a href="#">MoДdNd5-dM2.ddM</a>	
<a href="#">MoДONM5-dOo.ddC</a>	(рецизни пластмасови потенциометри
<a href="#">34O5d-MoP</a>	(рецизен ротационен потенциометър
<a href="#">34OM2-2oP8TЙ5d</a>	(рецизна устойчивост на ротационни
<a href="#">MДddNd7-ddd.dM2</a>	(раз. -ротационно съпротивление
<a href="#">MДddNd7-dOo.d2C</a>	(рецизно ротационно съпротивление
<a href="#">MДddNd7-dCO.dMM</a>	(рецизно ротационно съпротивление
<a href="#">MДddNd7-5oO.ddo</a>	(рек. -устойчивост на въртене
<a href="#">MДdcNd2-dCO.dMM</a>	(рецизен ротационен резистор
<a href="#">MДdcNd2-2o5 dM2</a>	(рецизно ротационно съпротивление
<a href="#">7dД5ddd5</a>	И/С:хТ 30/ енкодер ЙТ2dd5 8 ТЙсd
<a href="#">7dД5ddMM</a>	ЙЕ:ТТGxTExTEuECi
<a href="#">oДMдNd5-5oC.dMM</a>	!НжПБ!Я 3eMd52Ъ-AP
<a href="#">oC2dEdM-ddd.dMM</a>	A3RO3A+
<a href="#">oC2dEdM-ddd.dMC</a>	прусиен пакет
<a href="#">oC2dEdM-ddd.doO</a>	A3RO3A+
<a href="#">oC2dEdM-ddd.5ДM</a>	измервателен кабел
<a href="#">oC2dNod-dd5.Odc</a>	задейства
<a href="#">oC2dNod-5oc.dO7</a>	@ейлзуггебер
<a href="#">oC2dNo2-M2d.ddM</a>	@елиангебър
<a href="#">C52O5o.ddMM</a>	@!НбПЯ, БгwvЧНИ
<a href="#">Krt.xr. C575No5-ddM.dM5</a>	!лектроникбаутейл
<a href="#">5d5coo5-dd5.ddo</a>	Яазпределяния
<a href="#">ASMd52-AP8A-dM</a>	Жагнитен тъгъл сензор
<a href="#">3E7ddd-4Ъ8E5-dM IKrt.xr.McДdЙMд-dd5.dMOi</a>	енкодер
<a href="#">3E7ddd-4Ъ8E5-dM</a>	ЖаМалки
<a href="#">3E-AS8TЙOd IMccдЙM5-dd5.dd2i</a>	ЖаМало
<a href="#">3E-4Ъ-dMx8TЙM5d IMcdoЙMM-ddo.ddMi</a>	енкодер
<a href="#">MoOoNd5-ddM.dMд, 3eOM2-MoЪ</a>	жонстостоофпотенциометър
<a href="#">3eOM2A:::P-Mo IMoOONd5-ddC.ddMi</a>	(рецизен пластмасов потенциометър



Продукт	Описание
<a href="#">NE206 cod. 1872.206.01</a>	БЕЗОПАСНОСТ РЕЛЕ КУТИЯ
<a href="#">1848.219.01</a>	Панел на дисплея
<a href="#">3314.286.02</a>	ЗАРЯДНО
<a href="#">1872.230.06</a>	МОДУЛ
<a href="#">NE328 FIM. 443553</a>	ЗАРЯДНИ
<a href="#">005.202.03</a>	Шънт
<a href="#">432354</a>	зарядно устройство
<a href="#">451957</a>	зарядно устройство
<a href="#">436434</a>	ЗАРЯДНО
<a href="#">437657</a>	
<a href="#">000.310.05</a>	ВОДЕНА АДАПТАЦИЯ. СТРЕЛКИ
<a href="#">1872.205.01</a>	печатни платки
<a href="#">3191.324.01</a>	
<a href="#">1872.333.01</a>	КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
<a href="#">000.403.82</a>	
<a href="#">C002873 000.310.02</a>	LED индикатор адаптер
<a href="#">EBL NE350</a>	MOD. NE350
<a href="#">1832.160.01</a>	контролен панел
<a href="#">1350.196.01</a>	
<a href="#">005.132.01</a>	контролен панел
<a href="#">1764.196.01</a>	
<a href="#">1350.185.01</a>	блок за управление
<a href="#">CXP80303800100CXP</a>	
<a href="#">1832.355.03</a>	
<a href="#">1350.148.02</a>	Дериатор
<a href="#">C000823</a>	
<a href="#">1872.000.06</a>	
<a href="#">KIT (centralina portafusibili + display + connettori )</a>	
<a href="#">C002873 / 1764.196.01</a>	ШУНТ НА ДЪРЖАЧА НА ПРЕДПАЗИТЕЛЯ
<a href="#">NE244-F - OEM</a>	зарядно устройство
<a href="#">10010980</a>	
<a href="#">1463.185.04</a>	
<a href="#">1832.334.01</a>	контролен панел
<a href="#">1110010980</a>	
<a href="#">000.403.90</a>	адаптивно окабеляване
<a href="#">000.403.95</a>	
<a href="#">1551.185.02 (N. 103 904)</a>	
<a href="#">84.0060.018</a>	температурен сонда
<a href="#">2624535 / NE 355</a>	
<a href="#">000.310.02</a>	indicator LED flash module
<a href="#">1809.000.02</a>	
<a href="#">2380.219.03</a>	контролен панел
<a href="#">1551.185.02 (N.079482)</a>	
<a href="#">1872.152.01</a>	
<a href="#">N.109572 1551.259.01</a>	

Продукт	Описание
<a href="#">Replacement kit for 00321301</a>	
<a href="#">1764.185.02</a>	
<a href="#">A0681250</a>	Електроблок
<a href="#">1764.182.02</a>	
<a href="#">000.400.21</a>	КАБЕЛИ ЗА ПРОЗРАЧНИ СОНДИ ЗА НИВОТО НА ВОДАТА
<a href="#">1110009315</a>	Шант за държач за предпазители за сезон
<a href="#">000.310.03</a>	Адаптер за стрелките
<a href="#">1463.274.01</a>	
<a href="#">1463.276.01</a>	
<a href="#">1466.160.01 N.34919</a>	NE160JO плоча на управляващия блок
<a href="#">1551.185.02 (Nr.075135)</a>	
<a href="#">000.406.86</a>	
<a href="#">1764.293.02</a>	
<a href="#">000.403.86</a>	
<a href="#">Ne237</a>	енергиен блок
<a href="#">2380.333.01</a>	КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
<a href="#">006385AGE</a>	температурна сонда
<a href="#">1350.355.01.</a>	държач за предпазители
<a href="#">NE000.400.32 1</a>	СОНДА ЗА КОНТРОЛ НА НИВОТО
<a href="#">1551.259.01</a>	
<a href="#">1832.185.01</a>	
<a href="#">1551.355.01+000.403.90</a>	
<a href="#">000.401.05</a>	
<a href="#">1832.185.04</a>	
<a href="#">1377.173.02</a>	
<a href="#">1969.268.03</a>	
<a href="#">1350.185.04</a>	
<a href="#">1832.334.02</a>	
<a href="#">NE 152.1</a>	
<a href="#">NE273.1347.273.03</a>	сензорен панел
<a href="#">1872.325.02</a>	
<a href="#">1809.219.01</a>	устройство
<a href="#">1764.356.02</a>	ДЕРИВАТОР
<a href="#">000.185.36</a>	
<a href="#">1551.18501 S.0163</a>	
<a href="#">1551.355.01</a>	
<a href="#">1551.185.03</a>	
<a href="#">000.403.94</a>	
<a href="#">1764.274.02</a>	
<a href="#">1350.185.06</a>	Дериватор
<a href="#">5-102761D</a>	
<a href="#">1764.196.03</a>	
<a href="#">1872.324</a>	
<a href="#">ne267</a>	