



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Rabourdin

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
1005-10-20	Водещ пръстен фланец
1021-12-50	РАМО ШПИЛКА 12.9
1021-16-160	РАМОТО БОЛТ
1021-5-32	Шестоъгълен рамен винт
1021-8-20	Болт за рамо 12.9
1021-8-30	РАМОТО БОЛТ
R1031-8-20 (151309)	Führungsschraube
387-16-120	направляващ болт
387-8-10	НАПРАВЛЯВАЩ ВАЛ
521-6-20	
628-6-100	експулсор
5940.02.75	Огледало ляво детектор L75
10016040	Führungsschrauben
1005-16-32	(Gleitführungsbuchse mit Bund ohne Zentrieransatz)
1005-40-56	пръстен
REF1021-12-90	(Führungsschrauben)
527-10-35	(Zylinderkopfschraube)
1021-6-25 / 3221-6-25	ВОДЕЩ ВИНТ
1021-6x30/3221-6-30	GUIDE ВИНТОВИ
1021-6-12	ВОДЕЩ ВИНТ
R1031-6-25	Фюрунгшрабе
R1031-6-12	Фюрунгшрабе
355-25-44	цвет: зелен
SN2520-25-44	СистемФидер
R1021-20-80	Шраубе
R1031-12-70	Фюрунгшрабе
R1031-16-80	Фюрунгшрабе
R1031-8-32	Фюрунгшрабе
1005-18-20	гнездо
5737-40 61	Пръстен
5741-40 70	Топка клетка
5522-3	Монтажен фланец
1021-4-40	Шестоъгълни винтове
1031-10-30	винт рамо
1054-32-46	Пръстен
1006-40-52	пръстен

Продукт	Описание
601-40-180	ръководство колона
5412-40-224	Колона
5432-25-140	Колона
5511-32	Половината пръстен
5511-40	Половината пръстен
1052-40-80	пръстен
1052-25-50	пръстен
5412-32-224	Колона
357-20-76	ПРОЛЕТ
1052-32-80	пръстен
357-16-25	силно червено пружинно натоварване
385-16-2	пролетта шайба
501-6-24	Цилиндрична игла
501-3-12	Цилиндрична игла
501-3-28	Цилиндрична игла
501-8-36	Цилиндрична игла
501-8-20	Цилиндрична игла
5940 02 150	ENS. Лява врата ДЕТЕКТОР
5410-25-100	Колона провеждане на винт
5722-40-250-48R	
5741-40-104	
5734-40-48	
5731-40-48R	
5721-20-125	
5711-20	
387-10-40	Направляващ щифт
3112-10-40	ФОСФАТИРАН ЦИЛИНДРИЧЕН ЩИФТ
3122-10-30	
3122-10-24	
3122-8-24	
3122-8-20	
1005-14-16	Пръстен с яка
636-8-150	
628-1.4-100	
628-5-160	
673-36-32-245	Водеца колона с ОХА шпилка
1073-32-196	
629-3.5-1.2-160	
629-4-1.2-160	
1021-20-90	
1021-20-110	
1021-20-120	
358-63-203	ДОПЪЛНИТЕЛНО СИЛЕН ЖЪЛТ ЦВЯТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
385-20-3	КРЪГЪЛ РЕСУРС
1071-50-100	Пръбчета пръстен с шпилка

Продукт	Описание
501-10-24	Цилиндрична игла
1021-12-20	
1021-12-100	рамото болт
521-10-24	Цилиндричен щифт
1021-5-8	винт 6 тигани
501-6-16	ДЮБЕЛЕН ЩИФТ
1021-8-32	Завийте 6 тигани
Rab.	сертификат за съответствие
1005-25-20	храсти
601-25-80	Пътеводители
626-3-125	
626-5-75	
1031-6-8	Болт М6х8 неръждаема стомана
1031-8-10	Винт за монтаж М8х10 неръждаема стомана
651-32-63-100	Колона
1007-32-56	Буш
5312-50-80	
1021-8-50	РАМОТО БОЛТ 12.9
1021-5-25	болт за рамо
356-16-305	Синя пружина със средно натоварване
637-8-12-250	Тръбна изхвърлящата конус
1031-6-32	От неръждаема стомана с вътрешен шестостен
1005-20-16	Фланец употреба пръстен
1007-10-17	ГЛАДЪК ВОДЕЩ ХРАСТ
628-10-1350	
628-12-1350	
628-16-1350	
628-20-1350	
626-4-200	
626-10-325	
626-10-350	тръбен ежектор с цилиндрична глава с нитридирана вдлъбнатина
626-10-275	
355-20-115	
355-25-38	ПРАВОЪГЪЛНА ТЕЛЕНА ПРУЖИНА
356-20-127	
395-30	
601-14-90	
324-20-102	ПРАВОЪГЪЛНА МАТРИЦА ОТ ТЕЛ С ПРУЖИНА ЛИЛАВ ЦВЯТ СВЕТЛО ЕКСТРАЛОАД
387-16-50	НАПРАВЛЯВАЩ БОЛТ
387-25-160	
1005-20-25	
501-16-100	
501-16-150	
601-32-240	щифт,
601-20-240	GUIDE СЪЛЪБ

Продукт	Описание
390-20-32	
522-26-30	ДЮБЕЛ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
522-20-25	ДЮБЕЛ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
522-26-18	ДЮБЕЛ ЗА ЗАКРЕПВАНЕ
5741-20-46	ФИКСАТОР ЗА ТОПКА
387-10-50	Направляващ щифт
411-24-300	ежектор
641-32-1000	ЗАОБЛЕН нитрид цилиндричната глава ежектор
641-7-200	абсорбатор
641-8-200	абсорбатор
641-10-250	абсорбатор
641-8-315	абсорбатор
641-14-250	абсорбатор
641-10-160	абсорбатор
641-8-400	абсорбатор
641-32-500	абсорбатор
641-32-800	абсорбатор
641-6.2-630	абсорбатор
1628-16-1000	абсорбатор
1628-16-800	абсорбатор
1628-20-1000	абсорбатор
1628-20-800	абсорбатор
1021-10-32	Болт за рамо с вътрешен шестостен
1021-6-32	Болт за рамо 6x32
1021-16-40	рамото винт
1031-8-20	Винт за монтаж M8x20 неръждаема стомана
1005-25-37	КОМПАС-TABLE
5383-40-30	BUSH-MOLD
1601-25-200	КОЛОНА-TABLE
5432-40-200	КОЛОНА-MOLD
711-14.2-100	
711-3.4-100	
711-4.7-100	ЦИЛИНДРОВ ПЕРФОРАТОР - КОНИЧНА ГЛАВА
711-9.4-100	
356-50-102	пружина
601-12-100	
5741-32-104	Комплект обвивка на конектора
5741-63-127	Клетка за топки
1005-10-16	.
1005-10-23	
1021-5-12	
5741-12-38	Сачмен лагер клетка
713-1.5-100	Перфоратор
713-4.8-100	Перфоратор
5431-63-355	Движение тласък барове

Продукт	Описание
5383-63-48	Движение плъзгащи втулка
1021-10-40	Винт за закачалка
1021-8-90	Болт с вътрешен шестостен
1007-16-17	калай
712-9-80	цилиндрична перфоратор на главата
712-3-80	цилиндрична перфоратор на главата
644-18-200	ежектор
1021-5-30	винт
1052-40-40	Ръководител за глава
1021-5-60	Дистанционер
601-18-140	
1005-18-32	Главни водещи храсти
5737-50-78	гнездо
5741-50-92	гнездо
5522-4	притежател
1021-6-25	Винт
1021-6-10	винт
1021-5-10	винт
1021-6-60	винт
601-16-100	
601-16-120	Колона за насочване
1071-16-40	
601-18-160	
611-32	Центрираща подложка
5523-40	скоба
1052-32-40	
356-12.5-51	
356-20-305	
5741-25-106	ФИКСАТОРИ ЗА ТОПКИ
355-20-51	ПРУЖИННО ЛЕКО НАТОВАРВАНЕ
5741-63-168	топка клетка
357-40-64	
1021-12-40	БОЛТ ЗА РАМО 12.9
1021-10-12	Винт с шестостен конектор
1021-6-63	
1031-6-6	БОЛТ ЗА РАМО
1021-10-110	
1005-10-12.5	Водещ пръстен с яка
1021-10-20	
522-18-20 GR 1017	
1021-10-30	Болт за рамо с вътрешен шестостен
1021-10-60	Болт за рамо с вътрешен шестостен
1021-6-16	12.9 Раменен винт с 6-страничен гнездо
1021-6-40	направляващи винтове
611-25-M	Центриране Stud Мъж

Продукт	Описание
611-25-F	Центриране на парцела
611-16	Парцелът центриране
108630 (R1628-14.0-315)	Ежектор
359-50-203	Ресорт хипер форт бронз
1021-16-140	
1020-36-25	
501-4-12	ЩИФТ ЗА ДЮБЕЛ
521-20-120	ИЗВЛЕЧЕН ЩИФТ ЗА ДЮБЕЛ
521-20-50	ИЗВЛЕЧЕН ЩИФТ ЗА ДЮБЕЛ
521-6-24	ИЗВЛЕЧЕН ЩИФТ ЗА ДЮБЕЛ
521-8-20	ИЗВЛЕЧЕН ЩИФТ ЗА ДЮБЕЛ
527-10-16	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-10-22	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-10-60	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-12-120	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-16-100	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-16-130	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-16-220	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-3-12	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-5-70	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-5-90	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-6-18	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-6-22	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
527-8-65	БОЛТ С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
530-3-8	БОЛТ С ФРЕЗЕНКОВА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
530-5-12	БОЛТ С ФРЕЗЕНКОВА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
530-6-12	БОЛТ С ФРЕЗЕНКОВА ГЛАВА С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН
531-6-40	БОЛТ С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН С ПЛОСКА ТОЧКА
1020-16-16	ЗАКЛЮЧВАЩ ВИНТ
1020-20-16	
1020-30-20	
1021-12-160	
1021-8-160	БОЛТ ЗА РАМО
533-10	
1021-8-63	
1020-16-20	ЗАКЛЮЧВАЩ ВИНТ
521-8-16	
521-6-16	
391-40-40	
1021-8-25	Хексагонален болт с гнездо
1005-12-12.5	
1005-32-50	водеща втулка
1005-12-37	начело направляващ храст
601-12-60	направляващ стълб
664-1.5-100	ЕЖЕКТОРЕН ЩИФТ, ЗАКАЛЕН С ЦИЛИНДРИЧНА ГЛАВА

Продукт	Описание
1031-5-30	ШЕСТОЪГЪЛЕН ВИНТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА
651-32-125-40	Стъпаловиден водещ стълб без центриращ щепсел
601-25-160	направляващ стълб
1005-32-32	Начело направляващ храст
601-25-220	.
1005-20-23	.
1021-16-20	БОЛТ ЗА РАМО 12.9
611-12	Монтаж на центриращи шпилки F+M
1021-12-140	
601-25-200	
601-25-250	
1005-25-32	начело направляващ храст
1005-25-50	
395-24	Еластомер стриптизьорка
1005-30-46	Ръбчета направляващ пръстен
1052 40-100	бронзов пръстен с фланец
1021-20-30	ВИНТ ЯКА
1021-20-32	ВИНТ ЯКА
1021-6-30	БОЛТ ЗА РАМО 12.9
1021-8-60	Болт за рамо с вътрешен шестостен
1021-8-10	
5721-40-250	Комплект цилиндрични колони
355-10-51	D10 компресия пружина
324-20-152	D20 компресия пружина
356-40-254	D40 компресия пружина
1005-63-100	направляващ храст
5733-40-48	направляващ храст
621-63-100-400	направляваща колона
5741-40-118	топка клетка
1021-16-250	Винт за рамо
358-25-115	Изключително силна жълта пролет
1031-12-50	Раменни болтове
501-5-10	Цилиндрична игла
1021-10-120	
6804-80-6	Отоплителна яка
1021-10-25	
1021-16-80	
1021-6-20	Винт за рамо М6
1021-8-16	Болт за рамо 6 кухи страни М8 LG. 16
1021-12-12	РАМОТО БОЛТ
671-25-160-50	
1071-25-80	ФЛАНЦОВ ПРЪСТЕН С ЦЕНТРИРАЩА ПОДЛОЖКА ЗА 651 И 671
1051-25-40	
501-4-10	
501-5-30	

Продукт	Описание
1007-16-27	Гладък направляващ пръстен
521-8-30	
521-10-30	
1021-10-16	
1021-5-40	Болт за рамо с шестостен
1021-20-40	болт
1005-16-16	Ръбчета направляващ пръстен
1031-5-10	
601-25-70	Водеща колона
601-25-240	Водеща колона
601-30-100	Водеща колона
601-30-240	Водеща колона
1021-8-40	12.9 Раменен винт с 6-страничен гнездо
1051-16-40	
1051-16-50	
671-16-160-40	Стъпалова направляваща колона с центриращ шпилка
671-16-200-40	
274-2.5-125	
502-4-20	Щифт от неръждаема стомана
523-6-20	Изваждащ се дюбел от неръждаема стомана
523-8-30	Изваждащ се дюбел от неръждаема стомана
523-16-50	извлича дюбел щифт
5850-50-165	
612-20-180	Спряна колона
522-18-20	Цокъл центриране гнездо
1005-16-20	
1021-12-30	рамото болт
1021-16-30	12.9 РАМЕНЕН ВИНТ С ГЛАВА НА ГНЕЗДОТО
1021-16-70	
1021-16-100	рамото болт
200-1-300-75-4	
6802-250-12	Тяло на дюзата
6800-250-212	дюза
992-13	О-пръстен
527-6-350	БОЛТ С ВЪТРЕШЕН ШЕСТОСТЕН СНС 12.9
712-14-100	Цилиндричен удар
1021-8-14	Болт на рамото
671-32-125-50	РАМЕННА НАПРАВЛЯВАЩА КОЛОНА С ЦЕНТРИРАЩА ПОДЛОЖКА
1005-32-46	НАПРАВЛЯВАЩ ПРЪСТЕН С ФЛАНЕЦ
613-25	стоп вратовръзка бар
612-25-220	комплект лента за вратовръзка със стоп
751-10-100	
521-16-40	Цилиндричен щифт с отвор с резба
621-50-100-500	СТЪПАЛОВИДЕН НАПРАВЛЯВАЩ СТЬЛБ
1021-16-60	рамото болт

Продукт	Описание
356-40-76	Синя пружина със средно натоварване
1021-16-25	12.9 РАМЕНЕН ВИНТ С ГЛАВА НА ГНЕЗДОТО
1021-16-16	Болт за рамо с вътрешен шестостен
5737-63-98	
5741-32-81	Клетка за топки
1021-5-16	БОЛТ ЗА РАМО
1072-40-160	направляващи втулки
5411-63-450	Монтаж на долната фиксаторна колона
1053-16-22	Водещ пръстен без центриращ щифт
651-16-80-50	Раменна водеща колона без центриращ шпилка
612-20-160	Спрете монтажа на колона
641-8-100	
1061-20-12-25	Раменен водещ пръстен
601-20-220	Ръководна колона
551-16-80	Гладко центриращо гнездо
551-16-112	Гладко центриращо гнездо
551-12-71	Гладко центриращо гнездо
551-25-71	Гладко центриращо гнездо
551-16-71	Гладко центриращо гнездо
R1031-8-90 / 151448	водещ винт
5721-63-355	Сглобяване на цилиндрична колона
5521-63	Квадратен фланец за средната шийка
5522-5	Монтажен фланец
5733-63-123	Комплект къси юздни пръстени
5113-70-150	Стоманена триеща плоча
664-5-250	
5721-40-224	
5733-40-61	Монтаж на водещ пръстен с къс фланц
712-2-80	
1007-30-49	
1021-5-20	ОГРАНИЧИТЕЛЕН ВИНТ
356-16-25	Машинна пружина
390-50X40	Еластомерна пружина
1007-8-17	гладък водещ храст
5354-16	
5721-16-140	поставете долния задържан стълб
601-10-60	водещ стълб
601-12-90	Водещ стълб
402-3.2T-M20X150 female	Свързващо изхвърляне мъжки и женски
401-3.2T-M20X250 male	Свързващо изхвърляне мъжки и женски
671-40-160-63	
1031-5-20	КАЛИБРИРАН ТСВ ВИНТ
1628-4-160	
1628-3-100	
5421-80-400	ДЕБЕЛО ЧЕРВО

Продукт	Описание
356-16-51	правоъгълна телена пружина
1021 8X25 1021-080-025	винт
634-12-200	щифт от неръждаема стомана
1007-50-80	Втулка
521-10-36	
601-14-80	
1005-14-23	
1005-14-23 12.7X 23	
651-32-100-100	СТЪПАЛОВИДЕН ВОДЕЩ СЪТЪЛБ БЕЗ ЦЕНТРИРАЩ ЩЕПСЕЛ
1071-32-125	ГЛАВА ВОДЕЩА ВТУЛКА С ЦЕНТРИРАЩ ЩЕПСЕЛ ЗА 651 И 671
1061-32-16-32	РАМЕНЕН ХРАСТ
626-12.5-200	НИТРИДИРАНА ЕЖЕКТОРНА ВТУЛКА
649-20-4-100	ВТУЛКА ЗА ВТУЛКА С ФИКСИРАНЕ НА ДЮБЕЛЕН ЩИФТ
1021-6X16	
1021-10-100	болт за рамо
1031-6-16	
1021-6-50	Болт за рамо 12.9
523-6-24	Изваждащ се дюбел от неръждаема стомана
324-25-203	ПРАВОЪГЪЛНА МАТРИЦА ОТ ТЕЛ С ПРУЖИНА ЛИЛАВ ЦВЯТ СВЕТЛО ЕКСТРАЛОАД
1031-10-60	
711-6-71	удар
5522-2	
501-12-20	
1021-4-14	
634-16-160	
356-63-76	
501-16-50	ДЮБЕЛЕН ЩИФТ
5411-30-125	монтаж на долната фиксаторна колона
5511-30	ПОЛУПРЪСТЕН
5632-30-AP	самосмазваща се долна основа
387-6-10	НАПРАВЛЯВАЩ ВАЛ
1031-8-120	
5184-150-31	Фрикционна плоча
501-8-16	ДЮБЕЛЕН ЩИФТ
501-8-45	ДЮБЕЛЕН ЩИФТ
1021-6-8	БОЛТ ЗА РАМО 12.9
521-10-40	ИЗВАЖДАЩ СЕ ДЮБЕЛЕН ЩИФТ
1007-25-45	ГЛАДЪК ВОДЕЩ ХРАСТ
601-16-90	ВОДЕЩ СЪТЪЛБ
5412-50-355	СЪТЪЛБ
5511-50	ПОЛОВИН ПРЪСТЕН
1052-50-125	ВОДЕЩ ХРАСТ
664-5-160	
5711-25	
1021-20-25	БОЛТ ЗА РАМО 12.9

Продукт	Описание
608-16-4	ПЛАВНО СПИРАНЕ НА ИЗХВЪРЛЯНЕТО
5311-50	
5311-40	
5311-80	МЕСИНГОВ ХРАСТ
601-20-200	РЪКОВОДНА КОЛОНА
1021-20-160	Болт за рамо
355-16-25	МУЕЛЛЕ / пролет
356-32-76	
355-16-44	
1021-6-100	ограничителен винт
324-25-32	ПРАВОЪГЪЛНА МАТРИЦА ОТ ТЕЛ С ПРУЖИНА ЛИЛАВ ЦВЯТ С ВЕТЛО ЕКСТРАЛОАД
1021-12-60	РЕМЪК ЗА РАМЕНЕ
1031-5-16	
1021-3-6	
1007-20-56	ГЛАДКА НАСОЧВАЩА БУШ.
601-20-90	водеща колона
357-40-152	
602 - 30X315	
602-30-315	
1021-10-50	
1021-10-90	
1021-10-80	
385-25-1	ДИСКОВА ПРЕЗАБРАЧКА
601-20-160	КОЛОНА ЗА НАСОЧВАНЕ
1005-20-32	ръководство за храсти
HDC-000	stud
628-14-315	нитриден еjector
628-12-315	нитриден изхвъргач
628-16-315	нитриден екстрактор
628-16-250	нитриден еjector
628-5-250	нитридиран еjector
628-6-160	нитриден изхвърлител
628-12-160	ниитриран еjecteur
637-6-8-250	екстракторна Sleeve безстепенна закалена