



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Re S.p.A.

Enapart винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

### ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
<a href="#">CK.125.150.25</a>	Товарна клетка с проходен отвор
<a href="#">C.651.R</a>	Съединители
<a href="#">CF.85.15.40.2RS mA EVO</a>	Заредете клетка
<a href="#">999-800-0136</a>	бутало
<a href="#">999-800-0106</a>	Клип за подложка
<a href="#">999-800-0134</a>	Пръстен за приставки
<a href="#">0017033</a>	
<a href="#">R15 999-800-0322</a>	brake pads
<a href="#">HP3 V2</a>	Корица
<a href="#">10073065</a>	flinger
<a href="#">CF.120.25.52.2RS</a>	клетка под налягане
<a href="#">999-802-1204</a>	монтажен комплект за натоварване под налягане
<a href="#">999-802-0208</a>	Манометър за свързване на кабела CF.120
<a href="#">CF.85.100.40.2RS</a>	Доза на барабана
<a href="#">999-802-0247</a>	I / P конвертор Помпа без филтър
<a href="#">999-800-0646</a>	Прах за прахова спирачка и съединител 651
<a href="#">MA.0017268.0215</a>	
<a href="#">999-800-0647</a>	Ремонтен комплект за прахова спирачка и съединител 651
<a href="#">SU.5/B-50</a>	ултразвуков сензор
<a href="#">999-800-0164</a>	
<a href="#">BK9-800-0322</a>	спирачни накладки
<a href="#">20002035</a>	уплътнителен пръстен
<a href="#">999-800-0135</a>	бутала Spring
<a href="#">999-800-0113</a>	стоп пръстен
<a href="#">BK9-800-0322 (pack 1x12)</a>	кутия
<a href="#">Cod. 01A14023</a>	
<a href="#">Cod. 01A67016</a>	
<a href="#">Cod. 01S14017</a>	
<a href="#">Cod. E0304112</a>	
<a href="#">CF.85.25.40 RS</a>	Loadcell
<a href="#">999-810-1021</a>	Монтажен комплект товарен лагер
<a href="#">999-810-0208</a>	Съединителен кабел товарен лагер
<a href="#">CF.85.100.40.2RS MV</a>	динамометър
<a href="#">CX-250-6</a>	PNO BRAKE
<a href="#">EE.250.6.220V</a>	пневматична спирачка
<a href="#">999-801-5105</a>	



Продукт	Описание
<a href="#">999-801-5101</a>	
<a href="#">5C010149</a>	Контролер
<a href="#">4258910</a>	Клип подложка пролетта
<a href="#">01A17031</a>	
<a href="#">999-800-9002A</a>	
<a href="#">01A51006 (BK9-800-9005)</a>	Фланец спирачен апарат EUR 16%
<a href="#">01A61008 (BK9-800-9006)</a>	Фланец спирачните челюсти на очите 40%
<a href="#">1S20002</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">36</a>	Обработка на дупки на спирачния диск
<a href="#">02P72002</a>	клапан
<a href="#">999-800-0526</a>	прашна спирачка
<a href="#">999-745-0920</a>	Е/ Р конвертор
<a href="#">CX.250.3.V. F.90</a>	Въздушна спирачка
<a href="#">01A67016</a>	Пастилгия без азбест
<a href="#">1R11002</a>	Електромагнитна спирачка
<a href="#">Nr. 999-800-0528 Type B.1201</a>	Магнитна прахова спирачка
<a href="#">CX.300.8.220V</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">BK9-800-0322</a>	спирачна накладка
<a href="#">5C01070</a>	Напрежението регулатор T-Two
<a href="#">999-801-5052</a>	Сензорен кабел
<a href="#">B.1201</a>	механичен прашен спирачен
<a href="#">CX 250.3.V HP1.V2</a>	Пневматични спирачки
<a href="#">CF.125.100</a>	Фланцова товарна клетка
<a href="#">06X63001</a>	Кабелна
<a href="#">06X63002</a>	Кабелна
<a href="#">CX.250.6.V HP3</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">MBD.100</a>	Модел електромагнитна дискова спирачка
<a href="#">M0202007</a>	Уплътнителен пръстен
<a href="#">MWG.10.1</a>	Инструмент за електронно управление
<a href="#">999-810-1025</a>	
<a href="#">SU.7/B-50</a>	Ултразвуков сензор
<a href="#">CB.80.100</a>	натоварваща клетка
<a href="#">CK.175.300.35</a>	Изковачници
<a href="#">999-800-0462</a>	Fan събрание
<a href="#">BK9-810-0031</a>	усилвател
<a href="#">5Q01010</a>	Сензор
<a href="#">BK9-800-0476</a>	
<a href="#">BK9-800-0477</a>	
<a href="#">999-800-0102</a>	
<a href="#">LEO</a>	
<a href="#">E1405006</a>	Захранване
<a href="#">CF.85.5.40 2RS (Code 6A08007)</a>	Фланцова товарна клетка
<a href="#">BK9-810-1021</a>	Комплект товарни лагери



Продукт	Описание
<a href="#">BK9-810-0208</a>	Кабел за свързване на товарен лагер
<a href="#">01A67016</a>	Подложка
<a href="#">B.1701.V220</a>	Електромагнитна спирачка
<a href="#">CF85.25.402RS SN. 40527.0905</a>	Заредете клетка
<a href="#">CF.120.50.52 RS HT</a>	Фланец натоварване клетка
<a href="#">B.651.R</a>	Електромагнитна прахова спирачка
<a href="#">2P99002</a>	Пневматичен конзолен разширяващ се вал с аксиално преместване
<a href="#">06X63016</a>	Кабелна
<a href="#">06X63017</a>	Кабелна
<a href="#">M0399002</a>	Пистолет за съгъстен въздух
<a href="#">5H01010</a>	Цифров усилвател
<a href="#">CX.250.4.F90</a>	пневматична спирачка тип COMBIFLEX
<a href="#">Cover HP.3 V2/01A14077</a>	Корица
<a href="#">1Z06001 B.651</a>	
<a href="#">B.121</a>	Електромагнитна прахова спирачка
<a href="#">SU.5-B.100</a>	Ултразвуков сензор
<a href="#">42530118</a>	Пневматичен спирачен шублер mod. CX стандарт
<a href="#">4003811</a>	Алуминиеви Единична скоба
<a href="#">20000416</a>	ИЛИ 6 BIS уплътнение
<a href="#">CF.85.100.40 1000</a>	Фланец натоварване клетка
<a href="#">CF.85.xx.40 2RS</a>	Комплект за монтаж на лагери
<a href="#">1K01004</a>	
<a href="#">1W01001</a>	
<a href="#">E0606001</a>	
<a href="#">01D38005</a>	CX шублер на скоба със спирачни накладки NT стил
<a href="#">5C01071</a>	регулатор
<a href="#">5H01007</a>	
<a href="#">SU.5/B-50 24V Out 0-5V</a>	ултразвуков сензор
<a href="#">SU.5/B-50 24V Out 0-10V</a>	ултразвуков сензор
<a href="#">05X74005</a>	Преобразувател
<a href="#">CF70 25 25 MV</a>	
<a href="#">CX 250.6.V HP3.V2</a>	ПНЕВМАТИЧНА СПИРАЧКА С КАПАК HP
<a href="#">5N01008</a>	Ултразвуков сензор за система за контрол на напрежението
<a href="#">05N63008</a>	Пълен кабел
<a href="#">42582001.001</a>	ПРУЖИННО ЗАДЪРЖАНЕ
<a href="#">4259010</a>	БУТАЛНА ПРУЖИНА
<a href="#">FP25/2 0017033</a>	Текущ регулатор
<a href="#">41000101</a>	
<a href="#">6A08009</a>	Товарна клетка
<a href="#">E0304011</a>	
<a href="#">01A14077</a>	Покритие
<a href="#">CF.85.50.40 2RS HT / 6A08025</a>	
<a href="#">5D01002</a>	Оптичен сензор



Продукт	Описание
<a href="#">51800001</a>	
<a href="#">5Q010010</a>	Ултразвуков сензор
<a href="#">5A01011</a>	Контролер с дисплей
<a href="#">109500</a>	клетка за натоварване на фланеца
<a href="#">CF.120.100.52</a>	
<a href="#">CF.120.50.52</a>	
<a href="#">CF.120.100.52.2RS</a>	
<a href="#">PU/M-SA</a>	
<a href="#">PZV/M-SA</a>	
<a href="#">CX.250.6.V. F.90</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">CX 250.6.V HP1.V2</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">CX standard /4253004</a>	скоба
<a href="#">5R01011</a>	
<a href="#">CF.85.25.35</a>	Фланцова товарна клетка
<a href="#">12488.06 / CX 250.4</a>	спирачка
<a href="#">CX251</a>	Защитно покритие
<a href="#">41000100</a>	
<a href="#">1Z06001 / mod B.651</a>	Електромагнитна спирачка
<a href="#">1Z01002 / B.121</a>	Електромагнитна спирачка
<a href="#">01A64003</a>	Захранващ кабел
<a href="#">42535001</a>	Дистрибутор
<a href="#">01A67016 (12 pcs/box)</a>	Спирачна накладка
<a href="#">TAURUS BX /5E01008</a>	
<a href="#">CK225.600.50</a>	Товарна клетка с проходен отвор
<a href="#">4253100</a>	
<a href="#">4253200</a>	
<a href="#">1Z17001</a>	Електромагнитен съединител с радиатор
<a href="#">B.1201.R</a>	Електромагнитна спирачка
<a href="#">F90</a>	
<a href="#">01E86003</a>	МЕМБРАНА
<a href="#">01A14078</a>	
<a href="#">5Q01021</a>	
<a href="#">SU.7/B-50 L=160</a>	Ултразвуков сензор
<a href="#">B.1201.R / SN: 07.01952</a>	Електромагнитна прахова спира
<a href="#">MWG22</a>	
<a href="#">4M020002</a>	Ръчен държач на сензора
<a href="#">E0203063</a>	Кабел
<a href="#">01D38011</a>	Пневматичен спирачен шублер
<a href="#">01A75070</a>	
<a href="#">4254209</a>	Спирачни накладки
<a href="#">06X63004</a>	10 М КАБЕЛ С 90° КОНЕКТОР
<a href="#">SU.5/B-50 24 VDC</a>	Ултразвуков сензор
<a href="#">CKF.105.25.17 ACC. V2</a>	
<a href="#">1Z99001</a>	
<a href="#">22294.0518</a>	усилвател



Продукт	Описание
<a href="#">42530112</a>	
<a href="#">4253122</a>	
<a href="#">RDV.81</a>	Натиснете макарата на батерията
<a href="#">Battery Charger RDV Charger (EU-V1)</a>	
<a href="#">Battery RDV-V1</a>	
<a href="#">CF70.25.25</a>	Товарна клетка
<a href="#">TAURUS BX</a>	Захранваща схема
<a href="#">05X74007</a>	
<a href="#">1Z01003 / mod. B.121.R</a>	Електромагнитна прахова спира
<a href="#">1Z06002 / mod. B.651.R</a>	Електромагнитна прахова спира
<a href="#">01A19032</a>	
<a href="#">LC2000 - LS</a>	Натоварваща клетка за напрежение/компресия
<a href="#">PYXIS mV EE.0013183.0714.</a>	Цифров усилвател
<a href="#">999-802-0303</a>	преобразувател
<a href="#">CB80.100MV</a>	Основна клетка за натоварване
<a href="#">1Z12001</a>	Електромагнитна спирачка
<a href="#">1Z17002</a>	B.1701.R Спирачка с радиатор
<a href="#">B.1201.V (24 VDC )</a>	Електромагнитна прахова спира
<a href="#">B.1201.V ( 110 Vac )</a>	Електромагнитна прахова спира
<a href="#">B.1201.V (220 Vac)</a>	Електромагнитна прахова спира
<a href="#">Md max braking force 690 N at 6 bar</a>	Положителна пневматична скоба
<a href="#">Pressione max 7 bar</a>	Положителна пневматична скоба
<a href="#">WG.251-SKB-B.250.200.50 S.F.C. WGL</a>	Механична система
<a href="#">2P03022</a>	Пневматичен разширяем вал с ленти
<a href="#">TBD-WGP</a>	
<a href="#">4M020008</a>	Ръчен сензорен държач за PYRAMID
<a href="#">E0203043</a>	PYRAMID сензорен кабел
<a href="#">4M02018</a>	Ръчен държач на сензора
<a href="#">05X63054</a>	Кабел
<a href="#">CX-NANO+STAFFA</a>	Положителна пневматична скоба
<a href="#">CKF125.150.25 / 6B13001</a>	Товарна клетка с проходен отвор
<a href="#">MX16.3</a>	Пневмомеханична глава
<a href="#">MX16</a>	Фланец за адаптация
<a href="#">CKC.125.150.25 Cod. 6B120003</a>	Товарна клетка с проходен отвор
<a href="#">1S20043</a>	спирачка
<a href="#">01S67005</a>	спирачна накладка
<a href="#">CK 225.300.50</a>	ТОВАРНА КЛЕТКА
<a href="#">CKC.225.300.50</a>	Товарна клетка
<a href="#">1H01009</a>	Отрицателна пневматична
<a href="#">1Z12006</a>	съединител
<a href="#">1E01003</a>	блокери



Продукт	Описание
<a href="#">5H01014</a>	Цифров усилвател
<a href="#">4030008 + 01A140020</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">C.1701.R</a>	Електромагнитен съединител
<a href="#">US3 Controller</a>	Сензор за контрол на въртящия момент
<a href="#">CKC.105.25.17 ACC</a>	
<a href="#">SU.5/B-50 24V OUT 4/20 MA / 5Q01021</a>	Ултразвуков сензор
<a href="#">Code 36</a>	
<a href="#">5Q01004</a>	
<a href="#">F90/ 01A14078</a>	Корица
<a href="#">01A14075</a>	
<a href="#">2Q06025</a>	Пневматичен адаптер
<a href="#">2Q06040</a>	Pneumatic air expanding core adaptor in aluminum internal $\varnothing$ 75mm, external $\varnothing$ 150mm (suitable for cores $\varnothing$ 152,4mm) with stop ring.
<a href="#">CF.120.50.52 2RS</a>	Фланцова товарна клетка
<a href="#">CF.120.xx.52 RS</a>	Комплект монтаж на лагери
<a href="#">01Z76005</a>	Комплект
<a href="#">02P66001</a>	
<a href="#">Cod. 36 ( L=2048mm )</a>	
<a href="#">02P40001</a>	
<a href="#">02P68205</a>	
<a href="#">Cod. 36 ( L= 2003 mm )</a>	
<a href="#">02P32003</a>	
<a href="#">02P69011</a>	
<a href="#">B.651</a>	Електромагнитна прахова спира
<a href="#">Wired cable with connector</a>	
<a href="#">B.53</a>	Електромагнитна спирачка
<a href="#">112-107039</a>	КИТ РОЛЕР
<a href="#">112-107595</a>	КОМПЛЕКТ
<a href="#">HP.3 V2 01A14077</a>	Корица
<a href="#">02D76017</a>	
<a href="#">2D40020</a>	
<a href="#">2D40021.010</a>	
<a href="#">CX 250.4.V HP3.V2</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">CX 300.8.V</a>	Пневматична спирачка
<a href="#">PZM12"-4-SA</a>	
<a href="#">5Q010024 /SU.M-50 V2 SMARTMOTION</a>	Миниатюрен ултразвуков сензор
<a href="#">CKC.175.300.35</a>	фланцева клетка за натоварване