




ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Sontheimer

Енапарт винаги се стреми да осигури най-добрите цени и срокове за доставки за своите клиенти. Ние продаваме само оригинално оборудване и резервни части, въпреки че не винаги сме официален дистрибутор или дилър на производителя. Всички показани търговски марки и номера на части са собственост на съответните им собственици.

ПРОДУКТИ НА МАРКАТА

Продукт	Описание
10002971 / A2/8ZM/F601	Превключвател за изключване
A4/11ZM /Z33S	Превключвател за изключване, 4 полюса
NLT25/3VZM/Z33 /X83	Превключвател за натоварване
NLT125/3E/Z33/1/19	Switch
NLT20/3ZM/Z20	Аварийно спиране ключ
NS3/32EU1/Z33/SP230V	включено — изключено превключвател
ST031/6ZM / 10000262	Стъпка превключвател
ST31/11ZM/NS	Stufenschalter, 3 Stellungen, 1 polig
P/N: 10000166. Type: U1/4ZM/NS/F611	превключвател
U1/8ZM	Umschalter 60°, 1 polig
U2/8ZM/X70S	
URR1/8ZM	Превключвател за смяна, двустранно връщане
URR1/8ZM/X85	превключвател за превключване с отстъпление от двете страни
URR2/8ZM/Z32/F312	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
WAB762/32ZM/NS-D1/Z8	Специален гърбичен превключвател/Централен монтаж с гайка (1 отвор)
10003275 / WAB911/32E/Z33S/21	Wahlschalter
NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	isolator
WAW883/8ZM /Z32SF/X99	Уолшалтер
WS1/8ZM/F620	Wechselschalter 60°, 1 polig
WS2/8ZM/Z32	превключвател
HLT 80/3E/Z33	Хауптшхалтер, 3 полиг
10003061 - WAS2010/32VZM/Z33/55	превключвател селектор
ST031/8ZM /Z32	стъпка превключвател
A2/8ZM/NS/F601	2-пинов изключвател
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83	селектор
NS/D1	Насенгреф Шварц
WS2/12E	Превключвател за смяна, 60°, 2 полюса
WAF217/8ZM /Z54/X73	Уолшалтер
NLT125/4V/Z39/4x58/X83	Аварийно спиране ключ
RLT32/3PM-D1/Z33 GB	Репаратура, 3 полиг
A4/8E /F601/X70S	Аусшалтер, 4 полиг
ST031/8E/Z31/X70S	
ST021/8ZM /X70S	Стуфеншалтер, 2 Стелунген + Nullstellung, 1 полиг
U1/11E /X83	Умшалтер 60°
WAF306/SORR4/11E /HS/Z53/Z8	Уолшалтер
SEA10/12E /Z16/X83	Въртящ се бутон

Продукт	Описание
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
10005697 U3/8ZM/NS	Умшалтер 60°, 3 полиг
WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	селектор
NLT125/4V/Z39	Не-Аушалтер
WS1/8ZM/Z32/F620	Вехселшалтер 60°, 1 полиг
WAV072/11ZM/NS/X99	селектор
A3/11E /Z5/20/X71S/F804	Аусшалтер, 3 полиг
HLT125/3E/Z33	На превключвател за натоварване, 3 полюса
N2/16EU1/Z33 /SP230V	
N3/16EU1/Z33 /SP400V / 10001524	Авариен превключвател
NLT25/3ZM/Z33	Авариен превключвател
X72/SO/D1 /F039	Zusatzschild + е пластмасова вложка. Z33
NLT32/3E/Z33	
A3/8ZM /Z33S	Изкл, 3 полюс
10000820 - NLT80/3E/Z33	Превключвател за аварийно спиране, 3-пинов монтаж с 4 отвора
WAM1022/16SM /FG-D1/Z6	
WS1/11ZM/Z32	
WAO821/12E/NS/Z1 / 10011825	Специален превключвател
WAW1506/6ZM /X79/85/Z54	селектор
NLT63/3V/Z33	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
NLT20/3ZM/Z33 (10002015)	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
U1/12E	
ST31/11ZM /Z32SF/X99/X84	стъпка превключвател
ST031/11ZM /Z32SF/X99/X84	стъпка превключвател
WAM778/20/16E/Z35/6/7/X85/AW/FS	ключ
A2/12E /Z20GB/Z30	изключвател
WAM432/8ZM/Z32SF/X99 / 10007943	Превключвател за селектор/Специален превключвател
SEA1/8E /NS	Въртящ се бутон
U2/8E /NS	Смяна на валутата
R9/16PL M-25/Z33S/Z1/Z36	
R9/16PLM/Z33 S/Z1/Z36	
R6/16GLM /Z33S/Z1/Z36	
A2/8E /NS/X70A	
NLO16/3E/Z33	Аварийно спиране ключ
NLT25/3E/Z33	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
R9/16PLM/Z33 /3/36/D1	
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58/62	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса, монтаж с 4 отвора
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1	Превключвател за поддръжка, 9 стълба
A3/8E/Z33RG	Изкл, 3 полюс
WAE1084/20E	селектор
NS/D1/Z9	КОПЧЕ
RLO32/3PM-D1/Z33GB / 10002071	Превключвател за поддръжка, 3
WAE2019/11ZM /NS/Z20R-GB/X85	2 ПОЗИЦИИ SELECTOR
WAA1826/11ZM /Z20/rot-gelb	3 позиции SELECTOR
NLT100/4V /HV11	Бутона за аварийно спиране, 4 полюса

Продукт	Описание
NLT63/3V/Z33/45	
NLT125/3E/Z33	
WAB1176/32S	Специален превключвател за камера
NLT63/4E/Z33 -D2/Z1/4xZ58	Превключвател за аварийно спиране, 4-полюсен
ZM-Antrieb/D0 /Z33	Пълният контрол пред включително вал.
WAL193/16S /BS	Уолшалтер
RLT25/3PM-D1/Z33GB	Превключвател за поддръжка, 3 полюса
WAW1013/8ZM /Z32	селектор
NLT80/4ZM/Z33	
WAW922/LT80/3V /Z33RG/1/NGG/HV10	
WAS2288/NLO25/4ZM /Z20	
WAE1135/11E/NS/Z16/55/X85	Специален ключ камера
WAB798/32ZM /NS/-D1	Уолшалтер
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB	селектор
WAW1506/6ZM/X85/96	селектор
NLT100/3V/Z33/44/x83	
WAO689/8ZM /NS/X79/85	
NLT63/4E/Z33/D2/Z1/4xZ58/2xZ62	
URR1/8ZM /Z15	
HLT100/3V /Z33-D2/45/62/HV11	
Z33/D2	
WAM432/8ZM/Z32SF/X99	селектор
U4/16ZM	
WAP164/RLT40/6PM-D 2/Z1/33/2xH11	селекторен превключвател
U4/16E	Ротари Сам превключвател
WAH471/LT20A/4VZM /Z20/X83/FR/GB	
BC09/6ZM/X72	
PN: 10017505 / Type: WAF306/SORR4/16E /HS/Z53	Уолшалтер
ST31/12E /FG/Z3/8/X70S	Щаншови болтове, 3 звезди, 1 полиг
URR1/11E/HS/Z8/16	превключвате
NS/D0	Насенгриф Шварц
Nr. 10001835 Type WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	Превключвател на селектора
WAF306/SORR4/12E/HS/Z8	
HLT25A/4E/Z33	Хауптшалтер
NLT25A/4ZM/Z20	
WAW1492/8ZM /X85	Специален ключ камера
NLT40/3E/Z20 /1 (3 polig)	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
A1/8ZM/F601	
WAH1227/8ZM /X85	
RLT100/3PM-D3/Z33	РЕМОНТ НА БЪРЗОХОДСТВО
RLT63/3PM-D3/Z33	ремонт превключвател
RLT63/6PM-D3/Z33	Превключвател за поддръжка
NLT40/3ZM/Z33 /3x58/62	

Продукт	Описание
WAW1013/8ZM/Z32/X85	селектор
4552003	Уолшалтер
ZM-Antrieb/D1 /NS	
HLT100/4V/Z35/3/64/X83	
NLT32/3V/Z33/45	Аварийен изключвател
N2/8ZM/Z20	
A1/11ZM/NS	Switch с пълно задействане
P/N: 10001701, Type: WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	селектор
HLT32/3E/Z33 /X72	главен прекъсвач
T2583	селектор
NLT16/4VZM/Z20 /X83/69	Прекъсвач
WS4/8ZM /NS / 10001775	превключвател за превключване
A1/6E/NS	изключващ превключвател
HV11	спомогателен контакт
P/N: 10000392, Type: NLT40/3E/Z20/1	Превключване за аварийно спиране
HLO40/3ZM/Z20RS-D1	
WAW668/6ZM /NS/Z11	ключ
WAB802/8ZM/Z32/X99	селектор
WAW1013/8ZM Z32 SF BJ	3 позиции превключвател ротационен контакт
U2/8ZM /NS / 10002738	превключвател
NLT80/3ZM/Z33	Бутона за аварийно спиране, 3 полюс
HLT16/4E/Z33	Главен прекъсвач, 4 полюса
WAE1199/8PLM /Z33SW/54/X85	превключвател селектор
A1/8ZM /NS/X85 / PN: 10000160	камера ключ
U1/4ZM	Превключвател с нулева позиция
WAB837/32S	Селектор
WS1/11V/Z3/X85	превключвател за превключване
ST42/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	ключ
ST32/11ZM /Z20S/OV/X99/X84	ключ
WAW825/LT40/3ZM /Z33S/69/F901	селектор
NLT125/3E/Z33 (10000822)	Ротари Switch
ST41/8ZM	ключ последователност
NLT25/3ZM/Z33 /62/HE20	
WAN298/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Специално на превключвателя за натоварване
WS2/20E	
WAH1260/6ZM/Z54/79/X85	селектор
ST61/11ZM /NS	Стъпка ключ, 6 позиции, 1 полюс
NLT40/3ZM/Z33	Аварийно изключване, 3 щеки
WAM1434/NLT20/3ZM /Z20	ключ
WAG1132/N3/7ZM /Z20/10/PE	превключвател
WAB857/16ZM /NS/X99	пакетен превключвател
WAB911/32E/Z33S/21 / 10003275	селектор
A2/8ZM /NS	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ 2 ПОЛ
R6/16GLM/Z33S/1/HV11 / 10000175	ремонтен превключвател

Продукт	Описание
WAP162/RLT25/6pm-D2/Z33/1/2xH11	Специално на превключвателя за натоварване
WAB1739/16ZM /X83	превключвател
ST073/40E /Z35/F101	стъпка превключвател
WAW937/8ZM/Z32	превключвател
WAHB414/RLT250/3B4 /Z20SW/1/HV11/..	превключвател селектор
ULT125/3V /Z33S-D2/Z45/2xHV11	превключвател
WAM976/250/16E /Z17/Z20	селектор
ZM-Antrieb/D0 /Z20	бутон
WAE1851/11ZM /NS/Z55/X85	Специален ключ камера
RM251	превключвател селектор
ST31/8ZM	кранче чейнджър,
ST31/6ZM	превключвател Стъпка
WAT295/11ZM/NS/X99	Специален ключ камера
Z39/D1 (10003551)	заклучване с катинар
30-10+S	изолатори
HLO63/4E/Z33SW/1	главен прекъсвач
ST36/8ZM/NS	ключ последователност
WAH633/32E/Z33	Специален ключ камера
WAB882/32S	превключвател селектор
WAW1788/HLT20/4E/Z33-D0/1/X82	ключ за поддръжка
A3/8ZM/Z20GB/FR/F901 (10004999)	клин превключвател
ST31/6ZM/Z32R/X84	ключ последователност
WAM778/32E/Z35/Z6/7/X85/AW	Специален ключ камера
URR1/10ZM/X85	ключ
U2/4ZM/NS/F611	ключ
RLT16/3PM-D1/Z33/1/69/H11	ключ за поддръжка
PN12/16ZM/Z14	Pole ключ промяна
WS4/12E	превключвател
WAA434/12E/F101	Selector / Специална камера ключ
NLT20/3E/Z20 / 10006401	Превключвател за аварийно изключване
WAS1923/16E/Z20GB/1	Специален превключвател за камера
WAB1264/32E/NS	Специален превключвател за камера
ULT125/3V/Z33S-D2/Z45/2xH11 (10006767)	
V3/16E	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ИЗБОР НА НАПРЕЖЕНИЕ
R12/63K3/Z35/4xZ36/X85/H11/MS	Ключ за поддръжка, 12 полюса
WAB1773/16VZ/NS/Z37/X92	Специален превключвател за камера
RLO16/3PM-D1/Z33S/EMV	Превключвател за поддръжка, 3 полюса
RLO63/3PM-D2/Z33S	Превключвател за поддръжка, 3 полюса
NLT40/3E/Z33/1/PE	авариен превключвател
BC4/8ZM	Селектор 4 Позиция
BC5/8ZM	Селектор 5 Позиция
BC6/8ZM	Селектор 6 Позиция
BC8/8ZM	Селектор 8 Позиция
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 (Art 10004387)	Превключвател

Продукт	Описание
WAB943/32S (10000027)	Специален превключвател за камера
WAM1006/126/16E/Z20/X85/AW	Специален превключвател за камера, монтаж с 4 дупки
NLT40/3E/Z20/1 (10000392)	прекъсвач
WAB762/32ZM/NS/X99	Специален превключвател за камера
ST31/16E	Стъпка превключвател
N4/40EU1/Z33/SP400V	Аварийен превключвател
NLT125/4V/Z39/4x58/62/X83	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса/ Мон
Z20/D1/Z39GBY	катинар дръжка
WAB1650/11ZM/Z20S/X99	Специален превключвател за камера BL1934
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / 10008499	Специален превключвател за камера
BL1934 (WAB1650/11ZM/Z20S/X99)	Специален превключвател за камера
NLT125/4V/Z33/45	Аварийен ограничител, 4 полюса
NLT25/5E/Z33	Аварийен ограничител, 5 полюса
NLT20/3E/Z33	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса/4-дупка монтаж
NLO63/3E/Z33/1	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса/4-дупка монтаж
WS3/40E	Вехселшалтер, 90°, 3 полигове/ промяна над
WS3/100E	Векселшалтер, 60°, 3 полигове/промяна
NLT63/3E/Z33/1/19	Аварийно спиране превключвател
U6/40PL-D2	Превключвател
URR2/8ZM/NS/F622	Превключвател за превключване
URR3/8ZM/NS/F622	Превключвател за превключване
ST34/12ZM	Стъпка превключвател
ST51/8ZM	чешмяна
WS2/8E	Превключвател за превключване
WAE1851/11ZM/NS/Z55/X85 (10003362)	
HLO40/3ZM/Z20RS-D1 (Art.- Nr.10002149)	Главен превключвател
RLT80/6PM-D3/Z33S	Ремонт превключвател
Nr.: 10004125 Type: WAV072/11ZM/NS/X99	Специална камера превключвател
NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83	Аварийно спиране превключвател, 3 полюса
HLT63/6E/Z33/62/2xPE80E	Превключвател за натоварване, 6 полюса/4-Дупков монтаж
NLT125/3V/Z33/45/19/X83	Аварийно спиране превключвател
WAB760/32ZM	Специален превключвател за камера
WAB761/32ZM	Специална камера превключвател
HLT125/4E/Z33	превключвател
R12/40B4H/Z33SW/1/H11/X82	Специално на превключвателя за натоварване
WAB1330/8VZM/Z20B/GB/X83	ПАКО ЧАРТЪРНА ГЛАВА
P/N:10005694; Type:ST61/8ZM/NS	Компютърни
NLO25/3V/Z33/71	Аварийно спиране превключвател, 3 полюса
RLT25A/3PLKM-D1/Z33SW/H11 (10003835)	Ремонтен превключвател
URR1/11E/X83	Превключвател за смяна, двустранно връщане
WS2/12ZM/Z32	
ST072/16E/Z23	
10004424	превключвател

Продукт	Описание
VN30/8ZM/NS	Волтметър - Превключватели
URR4/8ZM/NS/X85	Превключвател
URR4/8ZM/NS/Z15/X85	Превключвател
WS6/8ZM/Z32/X73/FKS256	превключвател
10005198	Специален превключвател за натоварване
LT-FH7001 / WAP162/RLT25/6PM-D2/Z33/1/2xH11	Специален превключвател за натоварване
Nr.10001187 Type WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Селектор
HLT80/3ZM/Z20RS/1	На превключвател за натоварване, 3 полюса
WAB855/8S/NS-D1	Специален превключвател за камера
NLT40/3ZM/Z33 (10000053)	Аварийен ограничител, 3 полюса
HLT125/3V	На превключвател за натоварване, 3 полюса
URR1/16ZM	Превключвател, прибиране от двете страни
WAM441/8ZM/Z6/51/FKS122	Специален превключвател
HLT25A/3E/NS	На превключвател за натоварване, 3 полюса, 4-Hole монтаж
NLT80/3E/Z20/D1/Z1	3-пинов превключвател за аварийно спиране
U1/8ZM/NS/F643	Превключвател 60°, 1-полюсен
ST41/8ZM/NS	Стъпка превключвател, 4 позиции, 1 полюс
WS2/11ZM/Z20S/OV/X99	ключ
ST022/8ZM/X84/85	Стъпка превключвател, 2 стъпки+изключено положение
NLT40/3ZM/Z20	Не Аушталтер, 3 полиг
WAB1172/32S	Специален превключвател на гърбицата
ST71/11ZM/NS	чешмяна на кранове
10001835 / WAB1014/4ZM/Z32/51/X99	Специален превключвател за камера
A3/8E/NS/F952	Превключвател за изключване, 3 пина, 90°
NLT20A/4VZM/FR/Z20/X83-Z9	Аварийно спиране превключвател
ST41/8E/Z31/NS	Стъпка превключвател
RLO25/3PM-D1/Z33GB	3-пинов превключвател за ремонт
URR1/6ZM/NS/X73/FKS123	Превключвател за смяна
ST61/8ZM	Стъпка превключвател
WS2/8ZM/NS	Превключвател за смяна
WAG935/16PLM/Z33S/1	Специален превключвател
WAB1418/12ZM/Z16/54/X83 (SEA10X2/12E-R Z16)	Специален превключвател за камера
WAI201/12ZM/X83	Специална камера превключвател
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/FR/GB/X83	превключвател селектор
Art.Nr.10013242 ST51/4ZM/NS/X84/F638	кранче преобразуватели
V30/8ZM/NS (10002985)	Превключвател за превключване на волтметър
ST51/6ZM/NS	Стъпка превключвател
WAM1276/100E/Z51/X72	превключвател
WAM1275/100E/Z51/X72	превключвател
WAH663/32E/Z33/55/FR/GB / 10000083	Специален превключвател
NS3/40EU1/Z33/SP230V	разединител
WS2/11E/Z20	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ

Продукт	Описание
ZM-Antrieb/D2/Z33GB	
WAB947/16ZM/NS/X99	Специален превключвател
WAK464/NLT16/4V/Z20/71/X83 (10003482)	Специално на превключвателя за натоварване
WAB758/32ZM	превключвател
WAB1303/NLT16/3ZM/Z20	Специален превключвател за натоварване
NLT40/3E/Z33	
10010222 - WAK438/NLT16/4VZM/Z20/X83	селектор
5640300061 (WAM976/250/16E/Z17/20)	Специален превключвател за камера
WAB943/32S	селектор
NLT20/4ZM/Z20	Бутона за аварийно спиране, 4 полюса
10002648	селектор
WAB762/32ZM/NS	превключвател за избиране/потребителски превключвател
10000709	волтметър
NLT63/4ZM/Z33/X72/F803	Превключвател за нокти
WAB814/8S/NS-D1	селектор
ST32/8E/NS/X84/F611	Стъпка превключвател
WAW1506/6ZM/Z54/X79/85	Специален превключвател за камера
WAE1146/11ZM/NS/Z55/X85	селектор
HLT180/3E/Z20	основен превключвател
V3/8ZM	Волтметър - превключвател
URR1/16E	преходен
U4/6ZM/NS	превключвател
WAB1393/LT25A/4V/PE	селектор
WOC085/8E/Z20/1/19	селектор
A3/16E-R DS (WAB731/16ZM/X83)	ZM диск
WAB947/16ZM/NS/X99/92	селектор
WAB1214/11E/Z20-D1RG/19/55	превключвател селектор
p/n: 10000281 type: WAK472/8PLM/Z33SW/54/X85	Специален превключвател
WAI087/11V/Z6	селектор
P/N: 10000027, Type: WAB943/32S	селектор
P/N: 10003234, Type: WAM441/6ZM/NS/Z51	селектор
P/N: 10004406, Type: NLT180/3E/Z20/62	Превключване за аварийно спиране
P/N: 10000138, Type: RLT25/3PM-D1/Z33/H11	ремонтен превключвател
P/N: 10005202, Type: A2/8ZM/NS/F910	изключвател
P/N: 10002272, Type: ST31/11ZM/NS	кран чейнджър
P/N: 10000416, Type: ST41/11ZM/NS	кран чейнджър
P/N: 10002268, Type: ST51/11ZM/NS	кран чейнджър
P/N: 10002112, Type: ST61/11ZM/NS	кран чейнджър
P/N: 10015232, Type: WAB18328/11ZM/Z20GB	селекторен превключвател
P/N: 10015233, Type: WAB18329/11ZM/Z20GB	селекторен превключвател

Продукт	Описание
P/N: 10015234, Type: WAB1830/11ZM/Z20GB/51	селекторен превключвател
P/N:10000016, Type: NLT20/4ZM/Z20	Превключване за аварийно спиране
P/N: 10015208, Type: RLT63/8B2/Z33S/HV11	ремонтен превключвател
P/N: 10015209, Type: RLT25/8B1/Z33S/HV11	ремонтен превключвател
P/N: 10015201, Type: WAB1578/32ZM/NS-D1/Z15/X99	селектор
P/N: 10005234, Type: WAB761/32ZM	селекторен превключвател
P/N: 10004741, Type: Z20/D1/Z39GB	заклучване на дръжката
TL.0130	
P/N: 10003551, Type: Z39/D1	катианар с брава
P/N: 10012966, Type: NLT20A/4VZM/Z20/X83/FR/GB	Превключване за аварийно спиране
P/N: 10004125, Type: WAV072/11ZM/NS/X99	селекторен превключвател
P/N: 10002805, Type: WAM778/40E/Z35/Z6/X85/AW	селекторен превключвател
P/N: 10015311, Type: NLT25/3E/Z20/1	Превключване за аварийно спиране
WAM778/32E/Z35/6/7/X85/AW	селектор
P/N: 10001610, Type: WAL419/NLT16/4V/Z33/71/X83	превключвател за селектор
10015440 / Type: NLT63/4V/Z39/4x58/62/X83	Аварийно спиране ключ
P/N: 10002717, Type: NLT40/3E/Z20	Аварийно спиране ключ
P/N: 10011019, Type: Z20/D0/S	заклучване дръжка
NLT16/4ZM/Z33	Аварийно спиране ключ
P/N: 10015491, Type: A3/7ZM/F601	изключване на ключа
WAB897/8E/NS-D1/Z2	Специален превключвател за камера
P/N: 10015376, Type: WOC/A3/8ZM/Z32/F915	изключване на ключа
HLT20A/3E/Z20/10 / 10001932	основен ключ
P/N: 10002233, Type: WAP250/RLT25/3B1/Z33S/H11	Специално на превключвателя за натоварване
P/N: 10001122, Type: WAM1432/NLT20/4ZM/Z20	селектор
NLT20/4T/Z20	Аварийно спиране превключвател
WAW937/8ZM/Z32/X73	селектор
P/N: 10015886, Type: ST32/11ZM/Z20S/X84/99/F641	кран-чейнджъри
W3/16E/NS	Превключвател за заден ход
P/N: 10000305, Type: NLT32/3ZM/Z33	Аварийно спиране превключвател
P/N: 10010220, Type: WOC150/8E/NS/Z1/51/X92	селектор
NLT20/3ZM/Z33/X72/F033	Авариен превключвател
P/N: 10002155, Type: WAB761/32ZM/NS/X99	Специален превключвател за камера

Продукт	Описание
P/N: 10005918, Type: N3/11VZM/Z33/X83	Аварийно спиране превключвател
WAE1080/11V	Превключвател
NLT63/3E/Z33/1	Аварийно спиране ключ
NLT25A/4E/Z33-D0	
A2/11E/FS/F601	изключване
U1/11E/NS	превключвател
U2/11ZM/Z32	превключвател
10003971 - WAB802/8ZM/Z32/X99	Превключвател на селектора
NLT16/4V/Z33/Z45 / 10000931	Аварийно спиране превключвател
NLT40/4V/Z33/Z45 / 10000937	Аварийно спиране превключвател
A3/32E X84	изключване
SO6/16EFGZ31SFZ60	селектор
A3/6ZM/Z20/X70GB	изключване
10006964	селектор
10015970	превключвател
10015969	превключвател
WEA1147/8ZM/X85	селектор
10008220	превключвател за превключване
10003061	селектор
WAS2911/32ZM/X82	селектор
WAS2910/32ZM/X82	селектор
10016253	
WAM1708/LT40/3V/N/PE/H11	селектор
WAS1812/7E // 10005674	селектор
10002630	Селекторен превключвател
10016695	Селекторен превключвател
10002112	Селекторен превключвател
WAD357/N2/16EU1/Z33/SP230V	Превключвател
A4/16E	изключване
10004990	превключвател за превключване
10016894	селектор
10004179 / NLT16/4VZM/Z20/X83/FR/GB	изолатор
WAB481/6ZM/Z32/F101	3-позиционен превключвател
WAB1667/11ZM/Z20S/X99 / BL1933/11ZM/Z20S/X99	селектор
10001122	превключвател
U2/8ZM / 10000037	превключвател
WAS2010/32VZM/Z33/55	подемник
WAB1667/11ZM/Z20S/X99	Специален превключвател за камера
A3/8E Z33S	
10017301	ТРИЪГЪЛНИК ЗВЕЗДА ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
WAF284/N2/11VZM/Z20/X83 / 10002326	превключвател селектор
WS1/12E	
NLT125/4E/Z33	
A1/8ZM/NS/F601 / 10000009	превключвател

Продукт	Описание
10017452	въртящ се превключвател
10013642	
10002447	
10001284	превключвател селектор
10001610	превключвател селектор
NLT40/3E/Z33-D0/1	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1	
A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41	
A3/126E/A4/63E/Z33S/1	
WAG1046/NLT20/3ZM/Z20	Монтаж на централен отвор
10000083	Специален превключвател за камера
10017494	Специален превключвател за камера
10017760	селектор
WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11	селектор
WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634	селектор
10001207	Селекторен превключвател
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835	селектор
10001427	селектор
10003229	Стъпка превключвател
LO32/3V/Z91	
WAM1628/NLT20/4ZM/Z20	селектор
WAB884/32S / 10001207	селектор
10000207	Инверторен ключ
WAB837/32S / Wahlschalter	селектор
10003314	ZM диск/d0/z20gb
HLT63/3ZM/Z33	главен превключвател
10001701	Специален превключвател на гърбицата
10001699	Специален превключвател на гърбицата
WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642	селектор
10007931	
10001494	
10002941	Стъпка превключвател
RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788	превключвател за ремонт
WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434	селектор
NLT40/3E/Z33/1 (10000187)	Превключвател за аварийно спиране
ST32/11ZM/Z20S/oV/X99	Стъпка превключвател
WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519	селектор
WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308	селектор
WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427	селектор
A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490	Превключвател за изключване
WAB884/32S	селектор
RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501	превключвател за ремонт
WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494	селектор
WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855	Стъпка превключвател

Продукт	Описание
WA-SON/WS3/8ZM/NS	превключвател за превключване
WA-SON/A2/8ZM/NS	Превключвател за изключване
NLT80/3ZM/Z33 / 10000736	Превключвател за аварийно изключване
URR2/8ZM/NS/F312	Превключвател за превключване с изключване и връщане на пружината към центъра, 2 полюс, 30deg превключвател Квадратен преден панел 48x48mm, ОТВОРЕН - 0 - CLOSE
URR3/8ZM/NS/F312	Превключвател за превключване с пружинно връщане
WS6/8ZM/Z32	Превключвател за превключване
N4/8ZM/Z20/PE19C	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
N4/8ZM/Z20/PE	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
HE10-40-04T HE104004T	Спомагателен контакт
NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса/превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
WAB911/16E/Z33S/21R	селектор
NLT20A/4VZM/Z20/1/X83	Превключвател за аварийно спиране, 4 полюса/превключвател за аварийно спиране, 4 полюса
WS2/11VZ/NS	
ST41/8ZM/X70S	Щансове, 4 звезди, 1 полигов/стъпков превключвател, 4 позиции, 1 полюс
WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z	
NLT250/3E/Z20/1	Превключвател за аварийно спиране, 3 полюса
Z20/D2/GB	катионар дръжка
WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Превключвател на селектора
HLT125/3V/Z33/44/X72/F803	Главен превключвател, 3 пина/включен превключвател за натоварване, 3-полюсен монтаж на земята/монтаж на база
HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803	Главен превключвател, 3 полюса/превключвател за зареждане, 3 полюса
ZM-Antrieb/D0/Z20GB	Задвижване за ZM-закрепване/зъбно колело за монтаж с един отвор
WAH1260/6ZM/Z54/X79/85	Специален превключвател на гърбицата
WOC/A2/8ZM/NS	
ST51/6ZM	
URR1/8ZM/NS	
A2/40E // 10005182	
Z33/D1/GB	катионар кръг
WS1/8ZM/F622	
URR1/8ZM/F312	превключвател селектор
HLT20/3ZM/Z33	
10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1	Аварийен превключвател
HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E	
WAE1843/11ZM/NS/Z55	
WAM441/6ZM/NS/Z51	Селектор
NLT80/4V/Z33/45/1/X83	
SA2/12ZM/Z16	превключвател
WAR488/NLT20/4ZM/Z20	
WP12/6E	Реверсивен превключвател за брой цифрове
NLT20/2ZM/Z33	Превключвател за аварийно спиране, 2-пинов
10003373 / SEA10/12ZM/Z59	въртящ се превключвател

Продукт	Описание
RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307	превключвател за ремонт
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308	превключвател за ремонт
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309	превключвател за ремонт
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310	превключвател за ремонт
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311	превключвател за ремонт
RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312	превключвател за ремонт
NLT20/3E/Z20	3-пинов превключвател за аварийно спиране
10015405 / A4/16E	превключвател
HP2/11E/Z19	Спомагателен фазов превключвател
10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS	
WAB911/32E/Z33S/21	
A2/8ZM/F601	
HLT25A/3E/Z33	
U1/8ZM/X70S	3-позиционен превключвател за управление на двигателя
WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83	
WS2/11ZM/Z20/F101	
ST32/11ZM/Z20/F101	
NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615	Превключвател за спешно спиране
U2/7ZM	
10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11	
WA-SON/ST42/8ZM/NS	
WS3/7ZM	
N2/13ZM/Z20B/1	
A3/6ZM/NS / 10004801	изключващ превключвател
NLO40/3E/Z33	
NLT40/3V/Z33/45/1	
H11	
NLT25/6E/Z33	
P12/20E/KS/Z60/X83/84	
WAK464/NLT16/4V	
URR1/8ZM/NS/X73/FKS123	
URR1/6ZM/NS/FKS123	превключвател
10007947	
10002738	
10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	Превключвател
WAW229/8ZM/NS	
NLT20/3ZM/Z33/X72	
WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122	
WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124	
10002015 NLT20/3ZM/Z33	
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1	2-позиционен превключвател

Продукт	Описание
10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908	основен превключвател
10002531	Превключвател
10000824 - NLT250/3E/Z20	
WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377	
NLT25/3ZM/Z33 / 10000400	Аварийен превключвател
NLT125/3V/Z33/44/X72	
WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714	селектор
WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11	селектор
WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	селектор
WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974	селектор
NLT40/4E/Z33 / 10000373	
WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83	
ST34/8ZM/Z32/X84	Превключвател за управление
WAU075/11E/Z11/19 / 10006619	селектор
WS1/8ZM/Z32	
RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11	
WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67	
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387	ремонтен превключвател
Z39/D1/GB	
WAB1176/32S / 10001494	селектор
ST053/32E	
WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566	селектор
WAM347/6ZM/NS/Z51	
NLT40/32M/Z33	
HE11 / PN: 10000115	
W3/32ZM/Z15/60	
ST041/8ZM/NS/Z2	
NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621	Аварийен превключвател
10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99	
WAB871/32ZM/NS-D1/X99	
NLT40/4V/Z33/45	
HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527	основен превключвател
WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 / 10005507	селектор
URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123	
10004704 WAJ545/8ZM/NS	селектор
NLT16/4V/Z33/45	
PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS	Превключвател на селектора
WAT247/12ZM/NR/Z6/X99	
PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS	
A3/32E/Z33S/1/F915	
NLT125/3V/Z33/67	превключвател
NLT16/4E/Z33/PE / 10001987	
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829	Разединителен гаечен ключ
NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527	Аварийен превключвател

Продукт	Описание
NLT25/3V/Z33/45	
HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S	основен превключвател
U3/8ZM/X70S	ротационен превключвател
HLT40/3E/Z33/X72/F803	
WOC086/8E/Z20/1/19	
NLT40/32M/Z23	
ST81/6ZM / PN: 10004616	Ротационни превключватели
ST053/20E / 10004236	
BC011/8E / 10005339	кодиращ ключ
10006510 WA-SON1007/7SM	
10005666 WAE769/8ZM/NS/X85	
10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11	
10000110 A1/6ZM/NS	Превключвател за управление
10002182 U1/6ZM/NS	Превключвател за управление
10012185 ST031/6ZM/X84/F403	Превключвател за управление
10008103 WOC086/8E/Z20/1/19	
NLO16/3V/Z20/71	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
NVGO16V/Z62	СПОМАГАТЕЛЕН КОНТАКТ
A4/32ZM / 10006151	Превключвател за изключване
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	Специален превключвател за натоварване
ST34/8E / 10012126	стъпков превключвател
NLT40/3E/Z20-D0/1/X83	
HLT25/3E/Z33	
HLO25/3V/Z20/71	основен превключвател
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58	Превключвател
10002573 NLT16/3ZM/Z20	
WAM970/40/16E/Z7/X85	
10007183 WAB1772/8VZ/NS	селектор
10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Специален превключвател за камера
WAB883/32S	селектор
N3/13E/Z33/1/30/59	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
WA-SON2127/32ZM	превключвател за въртяща се фурна
ST024/12ZM/NS/Z11/X84	превключвател на селектора
NS3/32EU1/Z33/63/SP230V	
10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM	
NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691	Аварийен превключвател
10025136	Дръжка
10000372 / NLT32/4E/Z33	прекъсвач
10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803	Разединител
10005507 WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83	разединител
A2/6E/NR/X70GB / 10009441	Превключвател за изключване
10000282	
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	
WAB2080/11E/NS/Z31/X85	
R6/40+1/16 PL Z1/33/36 CL / 10007519	ремонтен превключвател

Продукт	Описание
HLT180/4E/Z20 / 10000917	основен превключвател
WAH663/32E/Z33GB/55 / 10000083	Специален превключвател за камера
BC07/4E/NS/X85	
10012829 NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	
NLO32/3E/Z33 / 10001103	Аварийен превключвател
10004704	
10025476 / A3/11ZM/Z33RS	Превключвател за изключване
WAI214/11ZM/Z32	
RLT25/6PM-D2/Z33/HV11 / 10001409	ремонтен превключвател
HLT25/3E/Z33SW/1	основен превключвател
SA2/10E / 10025572	въртящ се бутон
WAW828/11E/Z8	
W3/32E / AN25100768	обратим превключвател
Z20/D2/L/Rot	Брава за захващане
10000492 / WAB1418/12ZM/Z16/54/X83	селектор
HLT16/3V/Z33/44/HV 11 / PN: 10014485	основен превключвател
Z45/D1 / PN: 10013034	Съединител на вратата с ключалка на вратата
WAA559/NLT250/8V/Z20/65/1/H11/X83	
NLT63/4E/Z33/1/8/4xZ58/62	
WAM524/12FR/Z6 DG	
A3/63E/A2/16E/Z41/63/X70S/83 / 10004625	Превключвател за изключване
WP12/8E/NG/X70S	обратим полюсен превключвател
10016590	Аварийен превключвател
WA-SON/WS2/8ZM/NS/oV	
WAF472/NLO16/3V/Z20/75/X83 / 10002488	селектор
NVGO16V / 10001352	Неутрален проводник, водещ напред за LO
10003705 / WAM347/6ZM/NS/Z51	селектор
10000221 / A1/8ZM/F601	
10025932 / U2/8ZM/NS/F601	превключвател
10007353 / U1/8ZM/F611	2-ПОЗИЦИОНЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ
WS4/8ZM/NS / WS4/8ZM/NS	превключвател за превключване
HLO40/6E/Z33 / 10001216	основен превключвател
V30/6T	
WAB1824/11E/NS/Z8/53	селектор
NS3/40EU1/Z33/SP230V/Z63	Аварийен превключвател
NLO32/3V/Z33/71 / 10001243	Аварийен превключвател
HLT63A/3V/Z33SW/71/1/62 / PN: 10016108	основен превключвател
ST31/8E/Z31/X84 / 10011676	стъпков превключвател
A4/8ZM/Z20R/59/X70GB / 10004901	Превключвател за изключване
10000502 HV11	
A1/8T	
10000645 / ST41/6ZM/NS/X99	4-позиционен превключвател
HLT80/3V/Z33/45/3	
P12/8E/NS/Z19 ART.NR.: 10024763	
RLT20A/3PM-D1/Z33/1/2x14/2x36/H10/H11	Ремонтен ключ

Продукт	Описание
V30/8ZM/BS/Z6 / 10026641	Волтметър - превключвател
AU31/8ZM/BS/Z6 / 10026642	амперметър превключвател
10025572 / SA2/10E	Превключвател за стоп-старт
NLT63/3ZM/Z33	Аварийен превключвател
NLO25/3V/Z33/44/1/62/X83 / 10026754	Аварийен превключвател
10003020	превключвател
10001538	ключ
HLT20/3E/Z20/10 / PN: 10002642	Превключвател
10004525	ремонтен превключвател
WA-SON7318/8ZM/NS / 10017195	селектор
10000860 NLT25/3V/Z33/45	основен превключвател
U4/32V/Z33GB/71/2xZ15/X83 / 10026861	превключвател
WA-SON/A6/32ZM/NS / 10012735	Превключвател за изключване
WAB790/8ZM/Z32 / 10000508	Превключвател
ARU1/12V	
R6/8PM/Z33GB/HV11 / 10010417	Превключвател за ремонт
RLO16/3PM-D1/Z33/H11	ПРЕКЪСВАЧ РАЗКЛЮЧВАТЕЛ
10009945 A4/8E/NS	
SA2/12E-R/Z16	превключвател
RLT25A/4PM-D1/Z33GB / 10016605	ремонтен превключвател
10004456 / WAB1754/400/16E/Z41/DS	Специален превключвател за камера
NLT20A/4VZM/Z20/X83-Z9 / 10006076	
RLT25/6PM-D2/Z33GB/1/H11 / 10015630	ремонтен превключвател
ST51/6ZM/F304 / 10000122	стълков превключвател
10000382 / N3/40EU1/Z33/SP230V	
NLT160/3E/Z20/1 / 10019941	Аварийен превключвател
WAB2159/12ZM/X83 / 10027163	селектор